MSXテクニカルガイドブック ディスク編

目次

序文	16
お断わり	17
凡例	18
参考文献	18
第1部 MSXとディスクシステム	19
第1章 MSX のディスクシステム	20
第2章 ディスクシステムの位置づけ	21
第3章 メモリマップ	22
Disk BASIC の場合	22
MSX-DOS(2)の場合	22
第2部Disk BASIC	23
第1章 Disk BASIC Ver.1	24
DSKI\$(<ドライブ番号>,<論理セクタ番号)	>) (関数)24
DSKO\$ <ドライブ番号>,<論理セクタ番号	> (ステートメ
ント)	24
第2章 Disk BASIC Ver.2	25
CALL DOS2MEMCHK (日本語 MSX-DOS2:	カートリッジのみ)25
第3章 ファンクションコールの利用法	26
第4章 Disk BASIC エラーコード表	27
第3部MSX-DOS	29
第 1 章 MSX-DOS	30
1. 1 MSX-DOS の構成	30
MSX-DOS の構成	30
1. 2 MSX-DOS の起動	31
1. 3 ファンクションコール	32
第 2 章 MSX-DOS2	34
2. 1 MSX-DOS2の構成	34

MSX-DOS2 の構成	34
2. 2 ファンクションコール	35
第3章 プログラムの起動と終了	36
3. 1 外部コマンドの起動	36
3. 2 外部コマンドの終了	38
第4章 ディスクのデータ構造	40
4. 1 ディスクの内容	40
各領域とセクタ番号の対応	40
4. 2 セクタ	41
4. 3 クラスタ	41
4. 4 ブートセクタ	42
ブートセクタの内容(DOS1)	42
ブートセクタの内容(DOS2)	42
4. 5 FAT(File allocation table)	43
FAT の構造	43
4. 6 ディレクトリ	44
ディレクトリエントリの構造	
ファイル属性	45
サブディレクトリ	46
4. 7 FCB(ファイルコントロールブロック)	47
FCB の内容(DOS1)	47
ドライブ番号	47
ファイル名前部、ファイル拡張子	47
カレントブロック	47
レコードサイズ	47
ファイルサイズ	47
日付、時刻	48
デバイス ID	48
ディレクトリロケーション	48

先頭クラスタ	48
カレントレコード	48
ランダムレコード(0~)	48
FCB の内容(DOS2)	48
4. 8 DPB(ドライブパラメータブロック)	49
DPB の内容	49
4. 9 メディアID	49
4. 10 FIB(ファイル情報ブロック)	50
FIB の内容	50
ファイル名	50
ファイル属性バイト	50
4. 11 ASCIIZ 文字列	51
4. 12 時刻、日付のフォーマット	51
4. 13 ファイルハンドル	52
第5章 ファンクションコールの詳細	54
ファンクションコール一覧	54
ファンクションの説明	58
00H _TERM0 プログラムの終了	59
01H _CONIN コンソール入力	60
02H _CONOUT コンソール出力	61
03H _AUXIN 補助入力	62
04H _AUXOUT 補助出力	63
05H _LSTOUT プリンタ出力	64
06H _DIRIO 直接コンソール I/O	65
07H _DIRIN 直接コンソール入力	66
08H _INNOE エコーなしコンソール入力	67
09H_STROUT 文字列出力	68
0AH _BUFIN バッファ行入力	69
0BH _CONST コンソールステータス	70

0CH _CPMVER バージョン番号の獲得	71
0DH _DSKRST ディスクリセット	72
0EH _SELDSK ディスクの選択	73
0FH _FOPEN ファイルのオープン[FCB]	74
10H _FCLOSE ファイルのクローズ[FCB]	75
11H _SFIRST 最初のエントリの検索[FCB]	76
12H _SNEXT 次のエントリの検索[FCB]	77
13H _FDEL ファイルの削除[FCB]	78
14H _RDSEQ シーケンシャルな読み出し[FCB]	79
15H _WRSEQ シーケンシャルな書き込み[FCB]	80
16H _FMAKE ファイルの作成[FCB]	81
17H _FREN ファイル名の変更[FCB]	82
18H _LOGIN ログインベクタの獲得	83
19H _CURDRV カレントドライブの獲得	84
1AH _SETDTA ディスク転送アドレスのセット	85
1BH _ALLOC アロケーション情報の獲得	86
21H _RDRND ランダムな読み出し[FCB]	87
22H _WRRND ランダムな書き込み[FCB]	88
23H _FSIZE ファイルサイズの獲得[FCB]	89
24H _SETRND ランダムレコードのセット[FCB]	90
26H _WRBLK ランダムなブロックの書き込み[FCB]	91
27H _RDBLK ランダムなブロックの読み出し[FCB]	92
28H _WRZER ゼロフィルを行うランダムな書き込み[FCB]	93
2AH _GDATE 日付の獲得	94
2BH _SDATE 日付のセット	95
2CH _GTIME 時刻の獲得	96
2DH _STIME 時刻のセット	97
2EH_VERIFY ベリファイフラグのセット・リセット	98
2FH _RDABS アブソリュートなセクタの読み出し	99

30H _WRABS アブソリュートなセクタの書き込み	100
31H _DPARM ディスクパラメータの獲得	101
ディスクパラメータの内容	101
40H _FFIRST 最初のエントリの検索	102
41H _FNEXT 次のエントリの検索	103
42H_FNEW 新しいエントリの検索	104
43H_OPEN ファイルハンドルのオープン	105
44H _CREATE ファイルハンドルの作成	106
45H _CLOSE ファイルハンドルのクローズ	107
46H _ENSURE ファイルハンドルの確保	108
47H _DUP ファイルハンドルの複製	109
48H_READ ファイルハンドルからの読み出し	110
49H _WRITE ファイルハンドルへの書き込み	111
4AH_SEEK ファイルハンドルポインタの移動	112
4BH _IOCTL デバイスの I/O 制御	113
ファイルハンドルの状態の獲得(A=0)	113
ASCII・バイナリモードのセット(A=1)	114
入力レディ(A=2)/出力レディの検査(A=3)	114
画面サイズの獲得(A=4)	114
4CH_HTESTファイルハンドルのテスト	115
4DH_DELETE ファイル・サブディレクトリの削除	116
4EH_RENAME ファイル名・サブディレクトリ名の変更	117
4FH _MOVE ファイル・サブディレクトリの移動	118
50H_ATTR ファイル属性の獲得・セット	119
51H_FTIME ファイルの日付および時刻の獲得・セット	120
52H _HDELETE ファイルハンドルの削除	121
53H _HRENAME ファイルハンドルの名前の変更	122
54H _HMOVE ファイルハンドルの移動	123
55H HATTR ファイルハンドルの属性の獲得・セット	124

56H_HFTIME ファイルハンドルの日付及び時刻の獲得・	
57H _GETDTA ディスク転送アドレスの獲得	
58H _GETVFY ベリファイフラグ設定の獲得	
59H _GETCD カレントディレクトリの獲得	128
5AH _CHDIR カレントディレクトリの変更	
5BH _PARSE パス名の解析	130
解析フラグ	130
5CH_PFILE ファイル名の解析	131
5DH _CHKCHR 文字の検査	132
文字フラグ	132
5EH _WPATH 完全なパス文字列の獲得	133
5FH _FLUSH ディスクバッファのフラッシュ	134
60H _FORK 子プロセスの起動	135
61H _JOIN 親プロセスに戻る	136
62H _TERM エラーコードを伴った終了	137
63H _DEFAB アボート終了ルーチンの定義	138
64H _DEFER ディスクエラー処理ルーチンの定義	139
ディスクエラールーチン	139
65H _ERROR 直前のエラーコードの獲得	140
66H _EXPLAIN エラーコードの説明	141
67H _FORMAT ディスクのフォーマット	142
68H _RAMD RAM ディスクの作成あるいは消去	143
69H _BUFFER セクタバッファの割り付け	144
6AH _ASSIGN 論理ドライブの割り当て	145
6BH _GENV 環境変数の獲得	146
6CH _SENV 環境変数のセット	147
6DH _FENV 環境変数の検索	148
6EH_DSKCHK ディスク検査ステータスの獲得・セット	149

6FH _DOSVER MSX-DOS のバージョン番号の獲得	150
70H _REDIR リダイレクションの状態の獲得・セット	151
第 6 章 MSX-DOS2 エラーコード表	152
6. 1 ディスクエラー	153
6. 2 MSX-DOS ファンクションエラー	154
6. 3 プログラム終了エラー	157
6. 4 コマンドエラー	158
参考 CP/M の FCB	160
FCB の内容(CP/M)	160
第4部ソフト開発時の注意	161
第1章 ディスクの環境	162
1. 1 ディスクの有無と数を知る方法	162
1. 2 ハードディスクを見分ける方法	162
1. 3 物理ドライブ	163
1. 4 マスターカートリッジ	164
1. 5 DISK ROM のスロットを知る方法	164
1. 6 ディスクを使用しない方法	164
1. 7 2ドライブシミュレーションを無効にする方法	165
第2章 プログラム作成上の注意	166
2. 1 TPA、フリーエリアの上限	166
2. 2 環境の確認	167
2. 3 環境の保存	167
2. 4 2ドライブシミュレーション	168
2. 5 ブレーク処理	169
DOS1 の場合	169
DOS2 の場合	169
2. 6 エラー発生時の処理	170
DOS1 でのエラー処理	171
DOS2 でのエラー処理	173

2. 7 コマンドラインでのスイッチ	174
2. 8 バッチの停止	174
2. 9 COMMAND.COM	175
2.10 DOS2 利用上の注意	175
2. 11 スタック	175
第3章 ディスクアクセス	176
3. 1 ディスクアクセスの方法	176
1 Disk BASIC を使う	176
2 ファンクションコールを使う	177
3 PHYDIO を使う	177
PHYDIO(0144H/MAIN)(未公開)	177
3. 2 ドライブを止める方法	178
3. 3 フォーマット	178
3. 4 turboR でのディスクアクセス	179
3. 5 効率のよいディスクアクセス	179
第4章 プログラムのオートスタート	180
4. 1 BASIC の場合	180
4. 2 DOS プログラム	180
4. 3 ブートセクタからの起動	181
第5部 ディスクシステムの内部	183
第1章 ディスク	184
1. 1 フロッピーディスク	184
1. 2 RAM ディスク	185
1. 3 ハードディスク	185
第2章 DOS カーネル	186
2. 1 DOS カーネル	186
1 DOS カーネルの役割	
2 DOS カーネルのバージョン	
2. 2 DOS1 カーネル	187

1 メモリマップ	187
ディスクを接続した環境でのメモリマップ	188
2 ドライブワークエリア	189
3 内部解析資料	194
第3章 ディスクドライバ	196
3. 1 ディスクドライバ	196
1 ディスクドライバ	196
2 ディスクドライバ用ワークエリア	197
3 ディスクドライバの提供するルーチン	198
DSKIO(4010H)	199
DSKCHG(4013H)	
GETDPB(4016H)	
CHOICE(4019H)	
DSKFMT(401CH)	
(MOTOR_OFF_ENTRY)(401FH) (公開)	
INIHRD	
DRIVESINIENV	
OEMSTATEMENT	
3. 2 ディスクドライバのタイプ	
1 DOS カーネルのタイプ	
2 ディスクドライバのタイプ	
3. 3 ディスクドライバ資料	
1 タイプ別資料の読み方	212
タイプ名および該当機種	212
各種データ	212
特徴	212
ドライバ内サブルーチンアドレス	213
ディスクドライバ関係定数	213
I/O ポート	213
ワークエリア	213
フォーマット用ワークエリア	213

2	National	214
	タイプ名および該当機種	214
	各種データ	214
	特徵	214
	ドライバ内サブルーチンアドレス	214
	ディスクドライバ内定数	215
	I/O ポート	215
	ワークエリア	215
	フォーマット用ワークエリア	215
3	Panasonic	216
	タイプ名および該当機種	216
	各種データ	216
	特徴	216
	ドライバ内サブルーチンアドレス(PA4~PA5 は DOS1 時).	216
	ディスクドライバ内定数	217
	I/O ポート	217
	ワークエリア	218
	フォーマット用ワークエリア	218
4	SONY	220
	タイプ名および該当機種	220
	各種データ	220
	特徴	220
	ドライバ内サブルーチンアドレス	220
	ディスクドライバ内定数	221
	I/O ポート	221
	ワークエリア	221
5	SANYO	222
	タイプ名および該当機種	222
	各種データ	

	特徵	222
	ドライバ内サブルーチンアドレス	222
	ディスクドライバ内定数	222
	I/O ポート	223
	ワークエリア	223
	フォーマット用ワークエリア	223
6	Victor	224
	タイプ名および該当機種	224
	各種データ	224
	特徵	224
	ドライバ内サブルーチンアドレス	224
	ディスクドライバ内定数	224
	I/O ポート	225
7	TOSHIBA	226
	タイプ名および該当機種	226
	各種データ	226
	ドライバ内サブルーチンアドレス	226
	ディスクドライバ内定数	226
	I/O ポート	227
	ワークエリア	227
8	CANON	228
	タイプ名および該当機種	228
	各種データ	228
	ドライバ内サブルーチンアドレス	228
	ディスクドライバ内定数	228
	I/O ポート	228
9	MITSUBISHI	230
	タイプ名および該当機種	230
	各種データ	230

	ドライバ内サブルーチンアドレス	.230
	ディスクドライバ内定数	.230
	I/O ポート	.231
1	0 YAMAHA	.232
	タイプ名および該当機種	.232
	各種データ	.232
	ドライバ内サブルーチンアドレス	.232
	ディスクドライバ内定数	.232
	I/O ポート	.233
1	1 ASCII	.234
	タイプ名および該当機種	.234
	各種データ	.234
	ドライバ内サブルーチンアドレス	.234
	ディスクドライバ内定数	.234
	I/O ポート	.234
第4章	FDC	.236
4.	1 FDC	.236
4	. 2 μPD765 系	.237
	1 μPD765	.237
	2 レジスタ	.237
	ステータスレジスタの内容	.238
	3 ドライブコントロール	.238
	4 FDC のコントロール	.239
	5 リザルトステータス	.240
	6 FDCのコマンド	
	Read Data	
	Read Deleted DataWrite Data	
	Write Deleted Data	
	Read ID	
	Write ID	

Read Diagnostic	247
Scan Equal	247
Scan Low or Equal	
Scan Low or Equal	
Seek	
Recalibrate	
Sense Interrupt Status	
Sense Device Status	
SpecifyInvalid	
7 FDC アクセスの例	
FDC へのコマンド書き込み	
リザルトステータスの受け取り	250
CPU から FDC へのデータ転送(ライトデータなど)	251
SEEK コマンド	
WRITE DATA コマンド	252
4. 3 MB8876 系	253
1 MB8876	
2 レジスタ	253
ステータスレジスタの内容	254
3 ドライブコントロール	256
4 FDC のコントロール	256
5 FDC のコマンド	257
TYPE I コマンド	257
リストア	257
シーク	257
ステップ	257
ステップイン	258
ステップアウト	258
TYPE II コマンド	258
リードデータ	258
ライトデータ	258

TYPE III コマンド	259
リードアドレス	259
リードトラック	259
ライトトラック	259
TYPE IV コマンド	260
フォースインタラプト	260
6 フォーマットのデータ	261
フォーマットのデータ	261
7 FDC アクセスの例	262
CPU から FDC へのデータ転送(ライトデータなど)	262
FDC から CPU へのデータ転送(リードデータなど)	262
シーク	
ライトデータ	263
4. 4 トラックフォーマット	264
トラックの構成	266
第 6 部 APPENDIX	267
第1章 MSX ディスクシステム一覧	268
第2章 ファンクションコールクイックリファレンス	270
編集後記	274
著者略歷	275

序文

ディスクドライブ内蔵機が普及した現在、これを読んでいる皆さんの大部分はディスク装置を利用していることと思います。今日ではディスクの使用できない環境が考えられなくなっているのと同時に、ソフト開発においてディスクアクセスを避けて通ることはできません。

この本は、プログラム開発の際に必要なディスクアクセスに関する情報を利用しやすくまとめた物です。プログラム開発の際に御活用ください。また、未公開になっているディスクドライバ関係の解析資料も併せて掲載しました。こちらは一般的には必要な情報ではありませんが、ディスクアクセスに関してのさらなる理解の助けとなる事を願います。

お断わり

この本は、最低限 MSX2 テクニカルハンドブックを読者が持っていることを前提に書いてあり、基本的な内容については省略してある場合があります。それらについては、MSX2 テクニカルハンドブック等を参照して下さい。また、ページ数等の都合により、割愛した情報もありますので、本書によってわからない部分は各文献を参照して下さい。

この本の特に第5部では、未公開になっている部分、異機種間で互換性のない部分が含まれています。そして、これら未公開情報を一般的に配布、販売するソフトで使用することは、絶対に避けるようにしてください。もしこれらの情報を使用した場合、MSXの最大の特徴である互換性を欠くことになってしまいます。十分御注意下さい。

独自の解析資料は制作に当たって十分注意していますが、間違いの可能性がないとはいえませんのでご了承下さい。

本書の内容を利用したことによるいかなる事態にも当方は一切の責任を負いません。

なお、この本の制作に当たって株式会社アスキーはまったく関与していません。 この本の内容に関する疑問、質問等はすべて筆者までおねがいします。

凡例

本書では以下のような表記を使用する場合があります。

表記	意味
DOS1	MSX-DOS Ver.1.03以前
DOS2	MSX-DOS Ver.2.10以降
MSX1	MSX BASIC Ver.1.0を搭載したMSX
turboR	MSX TurboR
Datapack1/2/3	MSX-Datapack Volume 1/2/3
(XXXXXX,n)	XXXXXX の示すアドレスから n バイトの内容
(YYYYYY, bn)	YYYYYY の示すアドレスの内容のビット n
/a/b/c/d/e/f/g/h/	1バイトをビット単位で内容を表示したもの
	a:ビット7の内容・・・h:ビット0の内容

参考文献

```
MSX2テクニカルハンドブック(アスキー)
MSXdatapack(アスキー)
MSXdatapackturboR版(アスキー)
日本語MSX-DOS2リファレンスマニュアル(アスキー)
HD Interface ユーザーズマニュアル(アスキー)
MSXテクニカルデータブック増補改訂版(アスキー)
MSXテクニカルガイドブック(アスキャット)
フロッピ・ディスク装置のすべて(CQ出版社)
プロテクト活用ハンドブック(誠文堂新光社)
バックアップ活用テクニック(三才ブックス)
```

第1部 MSXとディスクシステム



第1章 MSX のディスクシステム

MSXには、そのその高い拡張性の一部としてディスクシステムが存在します。もちろんその仕様は論理フォーマットレベル、アクセスレベルで統一され、どのメーカーのディスクドライブでも共通に利用できるようになっています。これによって、たとえメディアの種類が異なっていても同じ方法でアクセスできることを保証しています。ただし、ハードウェアについては規格として定まっていないため、ソフトウェアが直接 I/O ポートや FDC を通してディスクをアクセスすることは禁止されています。

ディスクとの入出力は、ディスクシステムの中核を成す DOS カーネルが担当します。ドライブのハードウェアによる差異は、各ディスクインターフェイスに付随するディスクドライバが吸収するようになっています。

標準の DOS である MSX-DOS は、16 ビットパソコンで主流になっている MS-DOS に準じたフォーマットを採用し、その上、8 ビットパソコンで発展した CP/M80 のソフトがメディアコンバートさえすればほとんどそのまま動くように なっています。

また、Disk BASIC は DOS の機能を利用しているため、DOS と Disk BASIC でフォーマットが同一になっています。

また、その仕様を受け継いで発表された MSX-DOS2 は、サブディレクトリへの対応など MSX-DOS の機能を大幅に拡張しています。

ディスクドライブは MSX1、MSX2 ではオプション装置となっていました。しかし、MSX2+以降では仕様としてディスクドライブ装置が加えられ、必ずディスクを持っていることになっています。

第2章 ディスクシステムの位置づけ

MSX におけるディスクシステムはあくまでも拡張機器の一つであるため、ディスクシステム用に特別の拡張手段が準備されている訳ではありません。しかし、ディスクドライブはシステムに密着した機器であるため、MSX で定められていないワークエリアを使用したりしています。ディスクインターフェイスは、同時に4つまで接続できるようになっています。それ以上のインターフェイスを接続した場合にはシステムが起動できません。

第3章 メモリマップ

MSXでディスクを使用している状況のメモリマップは、Disk BASIC上であるか、MSX-DOS上であるかによって大きく異なります。DOS2では、ディスクのワークエリアが減少するため、一般にユーザーの利用できるエリアが増加します。BASIC環境の場合、MSXではDE3FHまでのエリアを使用してプログラムを作成することが推奨されています。これは、2DDドライブを接続するインターフェース1台を接続した場合のフリーエリアを想定しています。

Disk BASIC の場合

```
0000H
BIOS
4000H
BASIC
(BOTTOM) RAMが32KB以上実装されている場合8000H
フリーエリア
(HIMEM)
MSX-DOS ワークエリア
F380H
システムワークエリア
FFFFH
```

MSX-DOS(2)の場合

```
0000H

システムスクラッチエリア
0100H

TPA
(0006H)

MSXDOS. SYS
(HIMEM)

MSX-DOS ワーク
F380H

システムワーク
FFFFH
```

第2部 Disk BASIC



第1章 Disk BASIC Ver.1.

ここでは、Disk BASIC のうち、特にいくつかの命令を解説します。

DSKI\$(<ドライブ番号>,<論理セクタ番号>) (関数)

F351H,F352H 番地の内容が示すアドレスヘドライブ番号で示すドライブの論理セクタ番号で示されるセクタのデータを読み込みます。

ドライブ番号は0:カレントドライブ、1:A・・・8:Hです。

論理セクタ番号は 0 から始まります。セクタ番号のチェックはしていないので 注意して下さい。

F351H.F352H の値は Disk BASIC の命令で破壊されます。

DSKO\$ <ドライブ番号>,<論理セクタ番号> (ステートメント)

F351H,F352H 番地の内容が示すアドレスからドライブ番号で示すドライブの 論理セクタ番号で示されるセクタのデータを書き込みます。

ドライブ番号は0:カレントドライブ、1:A・・・8:Hです。

論理セクタ番号は0から始まります。セクタ番号のチェックはしていないので注意して下さい。

F351H.F352H の値は Disk BASIC の命令で破壊されます。

第2章 Disk BASIC Ver.2.

特にいくつかの命令を説明します。

CALL DOS2MEMCHK (日本語 MSX-DOS2 カートリッジのみ)

DOS2のROMとカートリッジの内蔵RAMのチェックを行います。 このコマンドを使用する時、確認メッセージで確認の後メモリチェックを行い、 チェックの後システムは停止します。復帰はできません。

第3章 ファンクションコールの利用法

ファンクションコールは Disk BASIC の環境からも利用することができます。 Disk BASIC からコールしたい時は、DOS の場合と同じように C レジスタに ファンクション番号をセットしてから F37DH 番地をコールします。

Disk BASIC からのコールではいくつかのファンクションで制限があります。 また、Disk BASIC と DOS で動作の異なるファンクションもありますが、詳し くは第3部第5章を参照して下さい。

Disk BASIC から利用する場合は、ページ1からのコールとページ1への読み込み、書き込みができません。また、FCB をページ1に置くこともできません。

第4章 Disk BASIC エラーコード表

ディスク関係の命令で返されるエラーコードを説明します。

50 FIELD overflow	FIELD で定義したフィールドサイズの合計が 256 バイトまたは指定 の値を越えた。		
52 Bad file number	オープンしていないファイル番号を指定した。指定したファイル番号がMAXFILESの値を越えている。		
53 File not found	指定されたファイルが見つからない。		
54 File already open	OPEN で指定したファイル番号は他のファイルで使用中です。		
55 Input past end	ファイル中のデータを全て読み込んだ後さらに入力しようとした。		
56 Bad file name	ファイル名が適当でない		
57 Direct statemen	アスキー形式のプログラムのロード中プログラム以外のデータがあった。		
58 Sequential I/O only	シーケンシャルファイルに対してランダム入出力を行おうとし た。		
59 File not OPEN	オープンされていないファイルに対して入出力を行おうとした。		
60 Bad allocation table	ディスクがイニシャライズされていない。		
61 Bad file mode	シーケンシャルファイルに対して PUT、GET、LOF が使用されたり、 ランダムファイルに対して LOAD が使用された。		
62 Bad drive name	ドライブ名の指定が間違っている。		
64 File still open	ファイルの CLOSE を忘れている。		
65 File already exists	NAME で新しいファイル名として指定された名前が既に存在していた。		
66 Disk full	ディスク上に空き領域がない。		
67 Too many files	ディレクトリエントリがもうないのに新たにファイルを作成しよ うとした。		
68 Disk write protected	書き込み禁止のディスクに書き込みを行った。		
69 Disk I/O error	ディスク入出力中にエラーが発生した。		
70 Disk offline ディスクがセットされて いない。	70 Disk offline ディスクがセットされていない。		
71 Rename across disk	異なるドライブ間で NAME を実行した。		

第3部MSX-DOS



第1章 MSX-DOS

1. 1 MSX-DOSの構成

MSX-DOS は、ROM によって供給される MSX-DOS カーネルと、ディスクによって供給される MSXDOS.SYS と COMMAND.COM の 2 つのシステムファイルによって構成されています。

DOS カーネルは、増設ドライブのインターフェイス部分や、ドライブ内蔵機種では本体内に 16KB の ROM が搭載されています。

DOS カーネルは生産時期によっていくつかのバージョンがあるようですが、通常このことを意識する必要はありません。またシステムファイルもいくつかのバージョンが存在します。

MSX-DOS の構成

DOS カーネル(ROM によって供給) いくつかのバージョンがあります。

MSXDUS.SYS					
ver.0.26	MSXD0S	.SYS	3072	84-01-01	
ver.1.03	MSXD0S	.SYS	2432	85-08-23	21:29:34
COMMAND.COM					
ver.0.12	COMMAND	.COM	6144	84-01-01	
ver.1.11	COMMAND	.COM	6656	85-09-02	22:10:16

1. 2 MSX-DOS の起動

MSX-DOS の起動手順を説明します。

- 1. DISK ROM の INIT ルーチンは SHIFT キーが押されていれば BEEP 音を 出してから BASIC を起動します。
- 2. CTRL キーが押されているか調べて BEEP 音を出します。そしてディスクシステムのためのワークエリアを確保します。さらに、各ディスク ROM のディスクドライバが設定をします。
- 3. H.STKE(FEDAH)に何らかのルーチンが設定されていれば、DISK-BASIC の環境を設定してから H.STKE にジャンプします。
- 4. TEXT エントリをもつカートリッジがあった場合、DISK-BASIC の環境を設定してからそのカートリッジのBASIC プログラムを実行します。
- 5. カレントドライブのブートセクタの先頭の 100H バイトの内容を C000H からに転送します。読み込めなかった場合は DISK-BASIC が起動します。
- 6. Cy フラグをリセットした状態で C01EH をコールします。ここにプログラムを書いておくとそのプログラムが起動します。
- 7. RAM 容量をチェックして、64KB の容量がなかった場合は DISK-BASIC が起動します。
- 8. MSX-DOS の環境が設定され Cy フラグをセットして C01EH をコールします。通常ここでは MSXDOS.SYS が 100H からにロードされ実行されます。 MSXDOS.SYS が存在しない場合 DISK-BASIC が起動します。 MSXDOS.SYS は自分自身を高位アドレスに転送してから、 COMMAND.COM を 100H からにロードし実行します。 COMMAND.COM が存在しない場合は"INSERT ADISKETTE"のメッ

セージが表示され、正しいディスクがセットされるのを待ちます。

1.3 ファンクションコール

ファンクションコールは MSX-DOS が提供するサポートルーチン群です。 MSX-DOS の基本的な入出力を行う BDOS を汎用のサブルーチンとしてまとめ てあります。ファンクションは 42 個あります。ファンクションコールの詳細については第5章をご覧下さい。

ファンクションコールを利用する時は、C レジスタにファンクションコールのファンクション番号をセットしてファンクションコールのエントリ(0005H)をコールします。コールされると MSX-DOS は内部スタックに切り換えますので、必要なユーザーのスタックは8バイトです。

ファンクションコールでは全てのレジスタ(AF,BC,DE,HL)は破壊されます。 DOS1 では裏レジスタ及びインデックスレジスタも破壊されます。 DOS2 では裏レジスタとインデックスレジスタはそれが値を返す場合を除いて保存されます。 また、CP/M との互換性のために CP/M のファンクションに対応するファンクションでは、A=L,B=H でリターンします。

第2章 MSX-DOS2

2.1 MSX-DOS2の構成

MSX-DOS2 は、ROM によって供給される MSX-DOS2 カーネルと、ディスクによって供給される MSXDOS2.SYS と COMMAND2.COM の 2 つのシステムファイルによって構成されています。

DOS2 カーネルは、MSX-DOS2 カートリッジとして供給されるほか、MSX-DOS2 が標準装備になった turboR 以降の機種は本体内に ROM を持っています。 DOS2 カーネルの ROM は 48KB の容量があります。48KB の ROM はページ 1 にあり 16KB*3 のローカルバンクを構成しています。 DOS2 カーネルはいくつかのバージョンがあります。

MSX-DOS2 の構成

DOS2カーネル(ROMによって供給)					
ver.2.20	日本語 MSX-DOS2				
ver.2.30	MSXturboR FS-A1ST				
ver.2.31	MSXturboR FS-A1GT				
MSXDOS2.SYS					
ver.2.20	MSXDOS2 .SYS	4480	88-10-14	15:12:50	
ver.2.30	MSXDOS2 .SYS	4870	90-09-03	16:58:40	
COMMAND2.COM					
ver.2.20	COMMAND2.COM	14976	88-10-25	15:04:24	
ver.2.30	COMMAND2.COM	15472	90-09-11	16:24:42	
ver.2.31	COMMAND2.COM	15708	91-06-19	20:11:26	

2. 2 ファンクションコール

ファンクションコールは MSX-DOS2 が提供するサポートルーチン群です。 ファンクションコールは MSX-DOS での 42 個に新たに 50 個が加わって 92 個あります。 MSX-DOS2 では MSX-DOS であった 42 個のファンクションコールはほとんど互換性があると考えてよいのですが、細かい部分では変更されている部分があり、注意が必要な場合があります。ファンクションコールの詳細については第5章をご覧下さい。

ファンクションコールを利用する時は、C レジスタにファンクション番号を セットしてファンクションコールのエントリ(0005H)をコールします。

第3章 プログラムの起動と終了

3.1 外部コマンドの起動

DOS上で外部コマンド(COMファイル)を実行する際の手順は次のようになっています。

コマンド行のパラメータについて、その長さをシステムスクラッチエリアの 80H 番地に実際の文字列を 0081H 以降に格納し、さらに最初の 2 つのパラメータ をファイル名とみなしてそれを FCB の形式でそれぞれシステムスクラッチエリア の 005CH と 006CH 以降にそれぞれ格納します。その後で外部コマンドを 0100H 以降に読み込み、0100H にジャンプします。

005CH および 006CH からの内容はそのまま FCB としてファイルのアクセス に使用することができるようになっていますが、両 FCB が 16 バイトしか離れて いないために完全な FCB として利用できるのはどちらか片方だけになります。

0080Hからには、全パラメータ(外部コマンド名その物は含まれません)が入っているので、ファイル名以外のパラメータや3つ以上のパラメータを使用する時に利用できます。

このようにシステムスクラッチエリアの 005CH~00FFH は、DOS からパラメータを渡すために使用されますが、外部コマンドが起動した後はワークエリアとして使うこともできます。

システムスクラッチエリアの 0000H~005BH の内容を次に示します。

```
0000H,3 リブートエントリ
0003H,2 予約
0005H,3 MSX-DOSのエントリ
0008H,4 RST08H ユーザ用
000CH, 4 RDSLTルーチンへのエントリ
0010H,4 RST10H ユーザ用
0014H, 4 WRSLT ルーチンへのエントリ
0018H,4 RST18H ユーザ用
001CH, 4 CALSLTルーチンへのエントリ
0020H, 4 RST20H ユーザ用
0024H, 4 ENASLT ルーチンへのエントリ
0028H,4 RST28H ユーザ用
002CH, 4 予約
0030H, 4 CALLFルーチンへのエントリ
0034H,4 予約
0038H,3 割り込みベクタ
003BH,33 拡張スロット切り換えコードによって使用
```

3.2 外部コマンドの終了

プログラムの実行が終了した時には、次のいずれかの方法でMSX-DOS のコマンドレベルに戻ることができます。

- 1. スタックポインタを変更していなければ、RETを実行する。
- 2. 「プログラムの終了」ファンクション(00H)を実行する。
- 3. 0000H のウォームスタートのためのエントリにジャンプする。
- 4. 「エラーコードを伴った終了」ファンクション(62H)を実行する。 (DOS2)

ただし、DOS2では外部コマンドの終了には「エラーコードを伴った終了」ファンクションを使用することになっています。しかし DOS2で上の3つの方法を使用したとしても正常に終了するので、DOS1のプログラムを DOS2で使用できないということではありません。

DOS に処理が返ると、ます MSXDOS.SYS が TPA の内側にある COMMAND.COM が破壊されているかどうかを調べます。破壊されていれば、再びディスクからロードします。破壊されていなければディスクからのロードは 行わないのでコマンドレベルに戻るのがいくらか早くなります。

第4章 ディスクのデータ構造

ここでは、ディスクに記録されるデータがどのように記録されているかを説明 し、またディスクアクセスに関係して必要となるデータ構造について解説します。

4. 1 ディスクの内容

ディスクはディスク内のファイルの管理情報を記録する管理領域とファイルの データを保存するデータ領域があります。

管理領域には、ブートセクタ、FAT、ディレクトリがあります。ブートセクタはセクタ0にあり、続くセクタにFAT、ディレクトリの順に存在します。FATとディレクトリのサイズはブートセクタの情報によって知ることができます。

各領域とセクタ番号の対応

	2DD 9セクタ	2DD 8セクタ	1DD 9セクタ	1DD 8セクタ
ブートセクタ	0	0	0	0
FAT1	1~3	1~2	1~2	1
FAT2	4~6	3~4	3~4	2
ディレクトリ	7~13	5~11	5~11	3~9
データ領域	14~1439	12~1279	12~719	10~639
クラスタ数	713	634	354	315

4. 2 セクタ

実際にデータが記録される最小の単位はセクタです。2DD の場合、セクタは512 バイトの容量があります。ハードディスク、RAM ディスクといったフロッピーディスク以外のメディアでは物理的なフォーマットはもちろん異なりますが、論理セクタのレベルではフロッピーディスクも他のメディアも同一視できるようになっています。(セクタサイズが異なる可能性はあります。)

1枚の2DDフロッピディスクには1440のセクタあります。ある特定のセクタは論理セクタ番号で表されます。論理セクタ番号は0~1439となります。セクタ番号と言った場合論理セクタ番号を指すのが普通です。

MSXではディスクアクセスに論理セクタを用います。これによってたとえメディアが異なっても同様のアクセスをすることが可能となっています。

4.3 クラスタ

データ領域の管理にはクラスタが用いられます。クラスタは1〜数セクタ(2DDのディスクの場合2セクタ)を単位にデータ領域を管理します。クラスタは2から始まるクラスタ番号を持っています。クラスタ2がデータ領域の先頭に位置し、そこからデータ領域の最後までクラスタが存在します。

クラスタ番号は((クラスタ番号)-2)*(クラスタあたりのセクタ数)+(データ領域の開始セクタ番号)でセクタ番号に換算できます。

4.4 ブートセクタ

ブートセクタはセクタ () に存在し、メディア情報を記録してある他、MSX-DOS の起動プログラムが書かれています。起動時にブートセクタが読み込まれ MSXDOS.SYS があれば DOS の起動が行われます。MSX-DOS と MSX-DOS2 ではブートセクタの内容が異なります。

メディアに固有の情報をブートセクタの内容から知ることができますが、逆に ブートセクタのメディア情報を書き換えてメディアの構造を変えることはできま せん。DOS のアクセスではブートセクタの情報からではなく FAT に記録されて いるメディア ID(FAT ID)によってメディアの特性が決定されるからです。

ブートセクタの内容(DOS1)

- +00H, 3 8086 でのジャンプ命令(MS-DOSへの配慮)
- +03H.8 メーカー ID(メーカー名等)
- +OBH, 2 1セクタのサイズ(バイト単位)
- +ODH,1 1クラスタのサイズ(セクタ単位)
- +0EH, 2 MSX-DOS が使用しないセクタ数
- +10H,1 FAT の個数
- +11H,2 ディレクトリエントリの数
- +13H,2 ディスクに含まれるセクタの総数
- +15H.1 メディア ID
- +16H,2 FAT のサイズ(セクタ単位)
- +18H,2 1トラックに含まれるセクタ数 +1AH,2 面の数
- +1CH,2 隠されたセクタ数
- +1EH ブートプログラム

ブートセクタの内容(DOS2)

- +00H~+1DH DOS1 と同じ
- +1EH. 2 ブートプログラムの先頭(+30Hへのジャンプ命令)
- "VOL ID"という文字列 +20H, 6
- UNDEL 可能かどうかのフラグ(0以外で可能) +26H, 1
- +27H,4 ボリューム ID。フォーマット時に乱数により決定される。各バイトは0~127。
- +2BH.5 将来のための予約(0で埋める)
- ブートプログラム +30H

4. 5 FAT(File allocation table)

FAT はデータ領域に記録されているデータのリンク情報を記録しています。 データ領域は常に先頭から順に使用されていくとは限らず、飛び飛びにデータが 記録される場合もあり、どのようにデータがつながっているかということがリン ク情報として記録されます。FAT には12 ビットのリンク情報が特殊なフォーマッ トで記録されています。リンク情報はそのクラスタに続くクラスタの番号を記録 します。リンク情報がFFFH の場合そのクラスタがファイルの終端であることを、 0 である場合そのクラスタが未使用であることを表します。

FAT の先頭には FAT ID(メディア ID と同じ値)が記録されており、メディアの判別に使用されるため、ここが正しい値でないとファイル操作ができなくなります。

FAT の構造

```
+00H FAT ID
+01H OFFH
+02H OFFH
              FAT エントリ 2(下位 8 ビット)
+03H
+04H FAT エントリ 3(下位 4 ビット) FAT エントリ 2(上位 4 ビット)
              FAT エントリ3(上位8ビット)
+05H
+06H
              FAT エントリ 4(下位 8 ビット)
+07H FAT エントリ 5(下位 4 ビット) FAT エントリ 4(上位 4 ビット)
              FAT エントリ 5(上位 8 ビット)
+08H
              FAT エントリ 6(下位 8 ビット)
+09H
+OAH FAT エントリ 7(下位 4 ビット) FAT エントリ 6(上位 4 ビット)
 余った部分は OOH でうめられる。
```

4.6 ディレクトリ

ディレクトリはディスクに記録されているファイルの情報を記録しています。 ファイル毎に32バイトのディレクトリエントリが存在し、ここに記録されている 情報は、ファイル名、ファイル属性、作成日時、ファイルの先頭クラスタ、ファ イルサイズがあります。

ファイル名として使用できる文字は、A~Z、0~9、\$&#@!%'()-{}~_ひらが なカタカナです。アルファベットの小文字は、MSX-DOS によって大文字に変換 されます。もし MSX-DOS 以外によって MSX-DOS で使用できない文字(アルファベット小文字など)を使用したディレクトリエントリが作成されるとそのファイルに対して MSX-DOS ではアクセスできません。

DOS2 においてサブディレクトリが作成された場合には、サブディレクトリに関する情報がディレクトリに記録されます。DOS1 でのディレクトリは DOS2 のルートディレクトリに当たります。サブディレクトリ本体はデータ領域に作成され、その領域の管理はファイルと同様に FAT で行われます。サブディレクトリの先頭には"."と".."のサブディレクトリ属性を持ったディレクトリエントリが作成されます。これは、そのサブディレクトリその物と親ディレクトリを示します。

ディレクトリエントリの先頭が 00H なら未使用のディレクトリエントリ、E5H なら削除されたディレクトリエントリです。ファイル名の先頭が E5H(半角の"な" や全角文字の一部の1バイト目)の場合、その文字は 05H で記録されます。ファンクションコールではファイル名の先頭の文字が E5H でも問題ありませんが、ディレクトリをセクタリードで直接読む場合は注意が必要です。

DOS1ではファイル属性として、不可視があり、DOS2では更に、書き込み専用、読み込み専用、システムファイルの各属性があります。

ディレクトリエントリの構造

- +00H,8 主ファイル名
- +08H,3 拡張子
- +OBH, 1 ファイル属性 +OCH, 1 (DOS2 のみ)ファイル削除時にディレクトリエントリの第1文字が入る(UNDEL 用)
- +0DH,9 空き領域

- +16H, 2 ファイル更新時刻 +18H, 2 ファイル更新日 +1AH, 2 ファイルの先頭クラスタ +1CH, 4 ファイルサイズ

DOS2 でボリューム名は+00H,11 に記録されます。

ファイル属性

b0	読み出し専用(DOS2) ファイルの書き込みや削除ができなくなります。読み込み、ファイル名変更、移動は可能です。
b1	不可視 通常はファイルアクセスができなくなります。 DOS2で検索属性バイトの不可視をセットして「最初のエントリの検索」ファンクション を使用した時のみ見付けることができます。
b2	システムファイル(DOS2) 「新しいエントリの検索」と、「作成」ファンクションが自動的に削除することがないということ、を除いて不可視と同じ効果を持ちます。コマンドインタプリタによって組み込まれたコマンドはアクセスすることができません。
b3	ボリューム名(DOS2) ボリューム名を表します。ボリューム名はディレクトリエントリの最初の11バイトに書き込まれます。この属性はルートディレクトリに一つだけ設定可能です。ボリューム名にはコントロールコードと"/"を除いてファイル名として無効な文字も含めることができます。ただし、先頭に空白は入れられません。
b4	ディレクトリ(DOS2) サブディレクトリを表します。
b5	アーカイブビット(DOS2) ファイルが書き込まれてクローズされるとセットされます。このビットがセットされているとファイルが変更されたことを表します。

サブディレクトリ

サブディレクトリを示すディレクトリエントリではファイルサイズは**0**で、先頭クラスタが、サブディレクトリの先頭クラスタを示しています。

サブディレクトリ中には"."と".."という名前のディレクトリが作成されます。これらは、そのディレクトリ自身と親ディレクトリを示します。親ディレクトリがルートディレクトリだった場合、ディレクトリエントリ中の先頭クラスタ番号は0になります。ディレクトリエントリ"."と".."はディレクトリの先頭に作成されますが、必ずしも先頭にある必要はありません。

4. 7 FCB(ファイルコントロールブロック)

FCB は、ファイルアクセスの際に必要となるファイル情報を保持する 37 バイ トのテーブルです。オープンするファイル毎に存在します。

オープンされていない FCB とは、FCB のドライブ番号とファイル名及び拡張 子をセットしたものです。オープンされていない FCB はファンクションコールに よって各データがセットされオープンされた FCB となります。

FCB の内容は DOS1 と DOS2 では異なる部分があります。

FCB の内容(DOS1)

- +00,1 ドライブ番号
- +01,8 ファイル名前部
- +09,3 ファイル名拡張子
- +12,2 カレントブロック
- +14,2 レコードサイズ
- +16,4 ファイルサイズ
- +20,2 日付
- +22,2 時刻
- +24,1 デバイス ID
- +25,1 ディレクトリロケーション +26,2 ファイル先頭のクラスタ番号 +28,2 最後にアクセスしたクラスタ番号
- +30,2 ファイルの開始クラスタからの相対位置 +32,1 カレントレコード
- +33.4 ランダムレコード

ドライブ番号

カレントドライブ 1~8 A:∼H:

ファイル名前部、ファイル拡張子

文字数が満たない場合は空白で埋められる。

カレントブロック

シーケンシャルアクセスで参照中のブロック番号

レコードサイズ

レコードのサイズをバイト単位で指定

ファイルサイズ

バイト単位

日付、時刻

ディレクトリに記録されているのと同じフォーマット

デバイスID

ディスクファイルの場合 40H+ドライブ番号 CON=FFH PRN=FBH LST=FCH AUX=FEH NUL=FDH

ディレクトリロケーション

ディレクトリ領域の中で何番目のディレクトリにエントリに該当するか

先頭クラスタ

ディスクにおける先頭クラスタを示す 最終アクセスクラスタ 最後にアクセスされたクラスタを示す 最終アクセスクラスタの先頭クラスタからの相対位置

カレントレコード

シーケンシャルアクセス時の、現在参照中のレコード

ランダムレコード(0~)

ランダムアクセス及びランダムブロックアクセスの際、アクセスするレコードを指定します。レコードサイズが 64 未満の場合 4 バイト、64 以上の場合は 3 バイトのみ有効です。

FCB の内容(DOS2)

- +00,1 ドライブ番号
- +01.8 ファイル名
- +09,3 ファイル名拡張子
- +12,1 エクステント番号(下位バイト)
- +13,1 ファイル属性
- +14.1 CP/M ファンクションのためのエクステント番号(上位バイト)
- +15.1 CP/Mファンクションのレコードカウント
- +16,4 ファイルサイズ(最下位バイトが最初にくる)
- +20.4 ボリューム ID
- +24,8 内部情報
- +32,1 範囲(0~127)中のカレントレコード
- +33,4 ランダムレコード番号(下位バイトが先)
- +14,2はDOS1互換のブロックファンクションでは、レコードサイズをセットする。

4. 8 DPB(ドライブパラメータブロック)

DPB は 21 バイトのテーブルで、論理ドライブ毎に存在しドライブ毎の情報を 保持しています。この情報により MSX-DOS はメディア間の差異を吸収すること ができます。DPB の情報は MSX-DOS の起動時やメディアが交換された際に更 新されます。

DPB の内容

- +00,1 ドライブ番号
- +01,1 メディア ID +02,2 セクタサイズ
- +04,1 ディレクトリマスク(セクタサイズ/32-1)
- +05.1 ディレクトリシフト
- +06,1 クラスタマスク(クラスタ当たりのセクタ数-1)
- +07.1 クラスタシフト
- +08,2 1つめの FAT の先頭セクタ
- +10,1 FAT の数
- +11.1 ディレクトリエントリの数(~254)
- +12,2 データ領域の先頭セクタ
- +14,2 クラスタ総数+1 +16,1 1つの FAT に要するセクタの数
- +17,2 ディレクトリ領域の先頭セクタ
- +19,2 メモリ上に置かれた FAT のアドレス

4. 9 メディアID

メディア ID はブートセクタや FAT の先頭に記録されていて、その値を読むこ とによりそのメディアを判別することができます。

メディア ID とメディアタイプの関係を示します。

F8H:1DD 9SEC F9H:2DD 9SEC FAH:1DD 8SEC FBH:2DD 8SEC FDH:2D 9SEC FCH:1D 9SEC FEH:1D 8SEC FFH:2D 8SEC

RAM ディスクではメディア ID は FFH になっています。

4. 10 FIB(ファイル情報ブロック)

DOS2 で新設されたファイルに関係するファンクションでは、ASCIIZ 文字列の代わりに FIB を渡すことができます。FIB は未知のファイルやサブディレクトリを検索するといったより複雑な処理に使用されます。

FIB は64 バイトの領域で、「最初のエントリの検索」「次のエントリの検索」「新しいエントリの検索」ファンクションによって満たされます。

FIB の内容

- +00,1 常に OFFH(パス名文字列と区別するため)
- +01,13 ファイル名(ASCIIZ文字列)
- +14,1 ファイル属性バイト
- +15,2 最終変更時刻
- +17,2 最終変更日付
- +19,2 開始クラスタ
- +21,4 ファイルのサイズ
- +25,1 論理ドライブ
- +26,38 内部情報(変更してはならない)

ファイル名

直接印字可能な ASCIIZ 文字列です。空白は全て取り除かれ、あれば拡張子の前にピリオドが付加され、名前は大文字になります。エントリがボリュームラベルだと、名前は"."セパレータなしでストアされ、空白が残されて大文字化されません。

ファイル属性バイト

b0	読み出し専用
b1	不可視
b2	システムファイル
b3	ボリューム名
b4	ディレクトリ
b5	アーカイブビット
b6	予約(常に0)
b7	デバイスビット セットされると FIB がディスクファイルでなく、文字デバイスを参照していることを示し、他の全ての属性ビットは無視されます。

4. 11 ASCIIZ 文字列

DOS2ではASCIIZ文字列というものが多用されますが、ASCIIZ文字列とは ヌルコード(00H)で終了する文字列のことです。

ドライブ・パス・ファイル ASCIIZ 文字列を受け取るファンクションで、ファンクションに渡すデータは、たとえば"B:\TEMP\ED.\$\$\$"といった形の文字列の最後に 00H を付加したものになります。

4. 12 時刻、日付のフォーマット

ディレクトリエントリや FCB 中で時刻や日付を表す時、それぞれ 2 バイトに詰め込んだ特殊なフォーマットが使用されます。

時刻のフォーマット	日付のフォーマット
b15~b11 時間(0~23)	b15~ b9 年(0~99)(1980~2079に対応)
b10~ b3 分(0~59)	b8~ b5 月(1~12)
b4~ b0 秒/2(0~29)	b4~ b0 日(1~31)

4. 13 ファイルハンドル

DOS2では、新しいファンクションでファイルのアクセスを行う際、ファイルハンドルでファイルを指定します。

ファイルハンドルは特定のオープンファイルやデバイスを示す8ビットの数値です。ファイルハンドルは「ファイルハンドルのオープン」あるいは「ファイルハンドルの作成」ファンクションで割り当てられます。外部プログラムの実行時にはまえもっていくつかのファイルハンドルが定義されています。これらのファイルハンドルは自由にクローズすることができ、またプログラム終了の前に戻す必要はありません。

デフォルトのファイルハンドルを示します。

- 0 標準入力(CON)
- 1 標準出力(CON)
- 標準エラー出力(CON)
- 3 標準補助入出力(AUX)
- 4 標準プリンタ出力(PRN)

第5章 ファンクションコールの詳細

ファンクションコールの詳細を紹介します。

ファンクションの名称は MSX2 テクニカルハンドブック、MSX-DOS2 リファレンスマニュアル、MSXDatapack1、MSXDatapack3 で相互に異なる場合がありますが、ここでは基本的には Datapack3 での表記に統一します。

ファンクションコール一覧

左から順に、CP/M2.2 との互換性があるか、DOS1 でのファンクションかどうか、DOS2 でエラー処理ルーチンから呼び出せるか、DOS1 と DOS2 で注意すべき変更点の有無、ファンクション番号、パブリックラベル、ファンクションの名称、参照ページとなっています。

パブリックラベルはファンクションコードに割り当てられているラベルです。

CP/M	DOS1	Iラ-	変更		
•	•			00H _TERMO	プログラムの終了
•	•	•		01H _CONIN	コンソール入力
•	•	•		02H _CONOUT	コンソール出力
•	•	•		03H AUXIN	補助入力
•	•	•		<u>04H AUXOUT</u>	補助出力
•	•	•		05H LSTOUT	プリンタ出力
•	•	•		06H DIRIO	直接コンソール I/0
	•	•		<u>07H _DIRIN</u>	直接コンソール入力
	•	•		08H _INNOE	エコーなしコンソール入力
•	•	•		09H _STROUT	文字列出力
•	•	•		OAH _BUFIN	バッファ行入力
•	•	•		OBH CONST	コンソールステータス
•		•		OCH _CPMVER	バージョン番号の獲得
•	•			<u>ODH DSKRST</u>	ディスクリセット
•	•		•	OEH _SELDSK	ディスクの選択
•	•			OFH _FOPEN	ファイルのオープン[FCB]
•	•			10H _FCLOSE	ファイルのクローズ[FCB]
•	•			11H _SFIRST	最初のエントリの検索[FCB]
•	•		•	12H SNEXT	次のエントリの検索[FCB]
•	•			13H FDEL	ファイルの削除[FCB]
•	•		•	14H RDSEQ	シーケンシャルな読み出し[FCB]
•	•			15H WRSEQ	シーケンシャルな書き込み[FCB]
•	•			16H _FMAKE	ファイルの作成[FCB]
•	•			<u>17H _FREN</u>	ファイル名の変更[FCB]
•	•	•		18H _LOGIN	ログインベクタの獲得
•	•	•		19H CURDRV	カレントドライブの獲得
•	•			1AH SETDTA	ディスク転送アドレスのセット
	•		•	1BH ALLOC	アロケーション情報の獲得
				1CH~20H	未定義
•	•			21H _RDRND	ランダムな読み出し[FCB]
•	•			22H _WRRND	ランダムな書き込み[FCB]
•	•			23H _FSIZE	ファイルサイズの獲得[FCB]
•	•			24H SETRND	ランダムレコードのセット[FCB]

CP/M	DOS1	Iラ-	変更		
				25H	未定義
	•			26H _WRBLK	ランダムなブロックの書き込み[FCB]
	•			27H _RDBLK	ランダムなブロックの読み出し[FCB]
•	•			28H WRZER	ゼロフィルを行うランダムな書き込み[FCB]
				29H	未定義
	•	•		2AH GDATE	日付の獲得
	•	•		2BH SDATE	日付のセット
	•	•		2CH _GTIME	時刻の獲得
	•	•		2DH _STIME	時刻のセット
	•	•		2EH _VERIFY	ベリファイフラグのセット・リセット
	•	•		2FH _RDABS	アブソリュートなセクタの読み出し
	•	•		30H WRABS	アブソリュートなセクタの書き込み
		•		31H DPARM	ディスクパラメータの獲得
				32H∼3FH	未定義
				40H _FFIRST	最初のエントリの検索
				41H _FNEXT	次のエントリの検索
				42H _FNEW	新しいエントリの検索
				<u>43H _OPEN</u>	ファイルハンドルのオープン
				44H CREATE	ファイルハンドルの作成
				45H CLOSE	ファイルハンドルのクローズ
				46H ENSURE	ファイルハンドルの確保
				<u>47H _DUP</u>	ファイルハンドルの複製
				48H _READ	ファイルハンドルからの読み出し
				49H _WRITE	ファイルハンドルへの書き込み
				4AH _SEEK	ファイルハンドルポインタの移動
				4BH IOCTL	デバイスの I/0 制御
				4CH HTEST	ファイルハンドルのテスト
				4DH DELETE	ファイル・サブディレクトリの削除
				4EH RENAME	ファイル名・サブディレクトリ名の変更
				4FH _MOVE	ファイル・サブディレクトリの移動
				50H _ATTR	ファイル属性の獲得・セット
				51H _FTIME	ファイルの日付および時刻の獲得・セット
				52H HDELETE	ファイルハンドルの削除

CP/M	DOS1	Iラ-	変更		
				53H _HRENAME	ファイルハンドルの名前の変更
				54H _HMOVE	ファイルハンドルの移動
				55H _HATTR	ファイルハンドルの属性の獲得・セット
				56H HFTIME	ファイルハンドルの日付及び時刻の獲得・セット
		•		57H GETDTA	ディスク転送アドレスの獲得
		•		58H GETVFY	ベリファイフラグ設定の獲得
				59H GETCD	カレントディレクトリの獲得
				<u>5AH _CHDIR</u>	カレントディレクトリの変更
				5BH _PARSE	パス名の解析
				5CH _PFILE	ファイル名の解析
		•		5DH _CHKCHR	文字の検査
				<u>5EH WPATH</u>	完全なパス文字列の獲得
				<u>5FH FLUSH</u>	ディスクバッファのフラッシュ
				60H FORK	子プロセスの起動
				61H _JOIN	親プロセスに戻る
				62H _TERM	エラーコードを伴った終了
				63H _DEFAB	アボート終了ルーチンの定義
				64H _DEFER	ディスクエラー処理ルーチンの定義
		•		65H ERROR	直前のエラーコードの獲得
		•		66H EXPLAIN	エラーコードの説明
				67H FORMAT	ディスクのフォーマット
				68H _RAMD	RAMディスクの作成あるいは消去
				69H _BUFFER	セクタバッファの割り付け
		•		6AH _ASSIGN	論理ドライブの割り当て
		•		6BH _GENV	環境変数の獲得
		•		6CH SENV	環境変数のセット
		•		6DH FENV	環境変数の検索
		•		6EH _DSKCHK	ディスク検査ステータスの獲得・セット
		•		6FH _DOSVER	MSX-DOS のバージョン番号の獲得
		•		70H _REDIR	リダイレクションの状態の獲得・セット

ファンクションの説明

各ファンクションについて説明します。

それぞれのファンクションについて、ファンクション番号とパブリックラベル、ファンクションの名称、レジスタの設定と戻り値、説明があります。

00H_TERMO プログラムの終了

設定 なし 戻り値 なし

MSX-DOS 上からコールした場合には、0000H に分岐することによってシステムがリセットされます(DOS のコマンドレベルに処理が返る)。Disk BASIC からコールした場合は、Disk BASIC がウォームスタートします。つまり、ロードされているプログラムを破壊せずに BASIC のコマンドレベルに戻ります。

DOS2 においては、プログラム終了の際にはこのファンクションコールではなく「エラーコードを返して終了」(62H)を使用することが推奨されています。

01H_CONIN コンソール入力

設定 なし

戻り値 A(=L) コンソールから入力した文字

入力がない場合(キーボードバッファが空の場合)には、入力待ちを行います。入力された文字はコンソールにエコーバックされます。以下に示すコントロールキャラクタはファンクション内部で処理されるため、入力として扱いません。 DOS2 においては、標準入力から読み込んで標準出力にエコーします。

CTRL-C システムリセット

CTRL-P プリンタへのエコー開始

CTRL-N プリンタへのエコー停止

CTRL-S ウェイト

02H_CONOUT コンソール出力

設定 E 出力する文字コード 戻り値 なし

Eレジスタで指定した文字を画面に表示します。またコンソールの入力を チェックし、CTRL+C、CTRL+P、CTRL+N、CTRL+Sの処理を行います。 DOS2 においては文字は標準出力に書き出されます。

03H _AUXIN 補助入力

設定 なし

戻り値 A(=L) 補助入力から読み込んだ1文字

文字がない場合は入力を待ちます。補助入力装置がセットされていない時は、EOF文字(1AH)を返します。コンソール入力は、ファンクション 02H と同様にチェックします。

DOS2 においては補助入力デバイスから読み込まれます。

04H _AUXOUT 補助出力

設定 E 補助出力に出力する文字コード 戻り値 なし

補助出力装置がセットされていない時は何もしません。コンソール入力はファンクション 02H と同様にチェックします。

DOS2 においては補助出力デバイスに対して出力されます。

05H _LSTOUT プリンタ出力

設定 E プリンタに出力する文字コード 戻り値 なし

コンソール入力は、ファンクション 02H と同様にチェックします。 DOS2 においては標準プリンタデバイスに出力されます。

06H _DIRIO 直接コンソール I/O

設定 E FFH 入力

FFH以外 セットされた値を文字コードとしてコンソールに出力

戻り値 EがOFFHにセットされていた場合(入力)

A(=L) キーが押されていた場合はその文字コード 押されていなかった場合は 00H

EがOFFH以外にセットされていた場合(出力)

なし

入力のエコーバック、コントロールキャラクタの処理は行いません。出力のプリンタへのエコーバックは行いません。

DOS2 においては入力は標準入力に対して、出力は標準出力に対して行われます。

07H _DIRIN 直接コンソール入力

設定 なし 戻り値 A(=L) コンソールから入力した文字

コントロールキャラクタのサポートは行いません。エコーバックは行いません。 DOS2 においては標準入力から読み込みます。

08H_INNOE エコーなしコンソール入力

設定 なし

戻り値 A(=L) コンソールから入力した1文字

エコーバックは行いません。コントロールキャラクタはファンクション 01H と 同様に処理します。

DOS2 においては標準入力から読み込みます。

09H_STROUT 文字列出力

設定 DE コンソールに出力する文字列のアドレス 戻り値 なし

文字列の最後には、終端記号(ターミネータ)として 24H("\$")を付加しておく必要があります。コントロールキャラクタはファンクション 02H と同様に処理します。

OAH_BUFIN バッファ行入力

設定 DE 行バッファの先頭アドレス

(行バッファの先頭+0) 最大入力文字数(1~0FFH)

戻り値 (行バッファの先頭+1) 実際に入力された文字数

(行バッファの先頭+2~) コンソールから入力された文字列

リターンキーの入力をコンソールからの入力の終端と見なします。ただし、入力文字数が指定の最大入力文字数を超える場合には、指定の入力文字数までを入力文字列と見なしてメモリにセットした後、処理を終了します。このファンクションコールによる文字列入力時には、テンプレートによる編集が可能です。コントロールキャラクタの入力をチェックします。

0BH_CONST コンソールステータス

設定 なし 戻り値 A(=L) FFH コンソール入力がある 00H コンソール入力がない

入力文字がある時もその文字は取り出しません。ただし、コントロールキャラクタはファンクション 02H と同様に処理します。入力文字はファンクション 01H か 08H で取り出すことができます。

0CH_CPMVER バージョン番号の獲得

設定 なし 戻り値 HL(=BA) 0022H

エミュレートしている CP/M のバージョン番号を返します。一律に 0022H が返ります。

ODH_DSKRST ディスクリセット

設定 なし 戻り値 なし

変更されてまだディスクに書きこまれていないセクタがあれば、それをディスクに書き込んだ後、デフォルトドライブをAドライブにセットし、DTAを0080Hにセットします。

0EH_SELDSK ディスクの選択

設定 E デフォルトドライブ番号(0:A、1:B・・・7:H) 戻り値 (DOS1)なし (DOS2)A(=L) 使用できるドライブの数

デフォルトドライブは FCB などのドライブ番号に 0 が指定されたときに有効です。接続されていないドライブが指定された時には変更しません。

DOS2 においては CP/M との互換性のために(0004H)にもカレントドライブ番号を格納します。また使用できるドライブの数を $A(1\sim8)$ に返します。ただし、この数に RAMDISK は含まれません。

0FH_FOPEN ファイルのオープン[FCB]

設定 DE オープンされていない FCB の先頭アドレス 戻り値 A(=L) 00H 成功 FCB の各フィールドが設定される FFH 失敗

FCBがファイル入出力のファンクションコールで使用できるようになります。 レコードサイズ、カレントレコード、ランダムレコードの各フィールドは使用するファンクションに応じて、オープンの後ユーザープログラムが設定しなければなりません。

10H_FCLOSE ファイルのクローズ[FCB]

設定 DE オープンされた FCB の先頭アドレス 戻り値 A(=L) 00H クローズが成功 FFH クローズが失敗

現在のFCBの内容をディスク上の該当するディレクトリエリアに書きこむことによってファイルの更新に関する整合性を保ちます。ただし、ファイルの内容を変更していない時には書き込みは行いません。クローズしたFCBはオープンされていないFCBとして再利用できます。また、オープンされたFCBとしてさらに入出力を続けることもできます。

11H _SFIRST 最初のエントリの検索[FCB]

設定 DE オープンされていない FCB の先頭アドレス 戻り値 A(=L) 00H ファイルが見つかった DTA にドライブ番号と、それに続く 32 バイトにそのファイ

ル

のディスク上のディレクトリエントリをセットする FFH ファイルが見つからなかった

ファイル名にはワイルドカード文字の「?」を使用することができます。その場合、最初にマッチしたファイルのディレクトリ情報を得ることができます。ワイルドカード文字の「*」はサポートしていないため、適当な数の「?」に置き換える必要があります。DTA 領域に設定されたデータはオープンされていない FCBとして使用できます。

12H _SNEXT 次のエントリの検索[FCB]

設定 なし 戻り値 A(=L) 00H ファイルが見つかった FFH ファイルが見つからない

「最初のエントリの検索」でのファイル名に適合する次のファイルを検索します。返される結果の内容は「最初のエントリの検索」と同様です。

DOS1では「最初のエントリの検索」で指定した"オープンされていない FCB" が残っていなければなりません。DOS2では情報を内部に保持するので"オープンされていない FCB"はなくても構いません。

13H_FDEL ファイルの削除[FCB]

設定 DE オープンされていない FCB のアドレス 戻り値 A(=L) 00H ファイルの削除が成功した場合 FFH ファイルが一つも削除されなかった場合

ワイルドカードキャラクタが使用できます。

DOS2 においては、サブディレクトリ、システムファイル、不可視、読み出し専用ファイルは削除されません。

14H _RDSEQ シーケンシャルな読み出し[FCB]

設定 DE オープンされた FCB のアドレス 戻り値 A(=L) 00H 読み出しが成功した 01H EOF でエラー

128 バイトのレコードを読み込みんで DTA に転送します。ファイルの終端で読み込んだバイト数が 128 バイトにみたない場合は DOS1 では 1AH、DOS2 では 00H で詰められます。

15H _WRSEQ シーケンシャルな書き込み[FCB]

設定 DE オープンされた FCB のアドレス 戻り値 A(=L) OOH 書き込みが成功した場合 01H ディスクがいっぱいでエラー

128 バイトのレコードをファイルに書き出します。レコードはカレントレコードで指定します。

16H_FMAKE ファイルの作成[FCB]

設定 DE オープンされていない FCB のアドレス 戻り値 A(=L) 00H 成功 FFH 失敗

指定のドライブのカレントディレクトリに新しいファイルを作成し、オープンします。ファイル名にワイルドカードを使用することはできません。また、不正なファイル名が生成されないようにチェックされます。

17H _FREN ファイル名の変更[FCB]

設定 DE オープンされていない FCB のアドレス 戻り値 A(=L) 00H 成功 FFH 失敗

オープンされていない FCB は通常のドライブとファイル名に加えて、(DE+17) からに新しいファイル名をセットします。2番目のファイル名中、"?"についてはそれに対応する元の文字をそのままにします。ファイル名の重複や不正なファイル名をチェックされます。サブディレクトリやシステムファイル、不可視属性ファイルの名前変更はできません。

18H_LOGIN ログインベクタの獲得

設定 なし 戻り値 HL ログインベクタ

利用できるドライブについて HL の対応するビットを 1 にして返します。現在 システムでサポートされているのは 8 つまでで、H レジスタは通常 0 が返ります。 L /H:/G:/F:/E:/D:/C:/B:/A:/

19H _CURDRV カレントドライブの獲得

設定 なし 戻り値 A(=L) カレントドライブ(0:A、1:B・・・7:H)

カレントドライブ番号を返します。

1AH_SETDTA ディスク転送アドレスのセット

設定 DE 要求するディスク転送アドレス 戻り値 なし

DE で指定したアドレスをディスク転送アドレス(DTA)としてセットします。このアドレスは FCB を利用したディスクアクセスなどで使用されます。

DOS2で拡張されたファンクションにおいては、転送アドレスを直接指定するためにディスク転送アドレスは使用されません。

1BH_ALLOC アロケーション情報の獲得

設定 E ドライブ番号(0:カレント、1:A・・・8:H)

戻り値 A 1クラスタ当たりのセクタ数

BC セクタサイズ(常に512)

DE ディスク上のクラスタの総数

HL ディスク上の未使用クラスタ数

IX DPB へのポインタ

IY FAT セクタへのポインタ

指定のドライブ中のディスクについての情報を返します。

DOS2 では DOS1 と異なり、FAT の最初のセクタだけが IY からのアドレスでアクセスでき、そこのデータは次のファンクションコールまでしか有効ではありません。

21H _RDRND ランダムな読み出し[FCB]

設定 DE オープンされた FCB へのポインタ 戻り値 A(=L) 00H 読み出しが成功の場合 01H エンドオブファイルでエラー

ファイルから 128 バイトのレコードを読み出し DTA に入れます。ファイルの位置は FCB のランダムレコード番号で決まります。ファイルの終わりの断片レコードは 0 で詰められます。ランダムレコード番号は変更されません。

22H _WRRND ランダムな書き込み[FCB]

設定 DE オープンされた FCB のアドレス 戻り値 A(=L) OOH エラーが起きなかった場合 01H ディスクがいっぱいでエラーの場合

DTA から 128 バイトをファイルに書き込みます。書き込む位置はランダムレコード番号によって指定します。ランダムレコード番号は更新されません。

23H _FSIZE ファイルサイズの獲得[FCB]

設定 DE オープンされていない FCB のアドレス 戻り値 A(=L) OOH ファイルが見つかった FFH ファイルが見つからない

ファイルのオープンと同様に最初に一致するファイルを検索します。ファイルのサイズは128バイト単位に切り上げられ、レコード数がランダムレコード番号の始めの3バイトにセットされます。

24H _SETRND ランダムレコードのセット[FCB]

設定 DE オープンされた FCB のアドレス 戻り値 なし

FCB中のランダムレコードフィールドをカレントレコードによって設定します。

26H _WRBLK ランダムなブロックの書き込み[FCB]

設定 DE オープンされた FCB のアドレス HL 書き込むレコード数 戻り値 A 00H 成功 01H エラー

DTA からのデータをランダムレコード番号によって決まる位置へ書き込みます。 FCB のレコードサイズによってレコードのサイズが決まります。

ランダムレコードが更新されます。

書き込むレコード数が0の場合、データは書き込まれず、ファイルサイズがランダムレコード領域で指定した値に変更されます。このとき、必要に応じてディスクの領域が割り当てられたり開放されたりします。あらたに割り当てられた領域は初期化されません。

27H_RDBLK ランダムなブロックの読み出し[FCB]

設定 DE オープンされた FCB のアドレス

HL 読み出すレコード数

戻り値 A 00H 成功

01H エラー(通常、エンドオブファイル)

HL 実際に読んだレコード数

EOF に達した場合、断片レコードは余りが0で詰められ、戻り値はAに01Hがセットされます。

28H_WRZER ゼロフィルを行うランダムな書き込み[FCB]

設定 DE オープンされた FCB のアドレス 戻り値 A(=L) 00H 成功 01H エラー

ランダムな書き込みと同じですが、ファイルを拡張した時にあらたに割り当てられたクラスタが $\mathbf{0}$ でうめられます。

2AH _GDATE 日付の獲得

設定 なし

戻り値 HL 年(1980~2079)

D 月(1~12)

E 日(1~31)

A 曜日(0:日~6:土)

2BH_SDATE 日付のセット

設定 HL 年(1980~2079) D 月(1~12) E 日(1~31) 戻り値 A 00H 成功 FFH 日付が無効

曜日は日付から算出されます。

2CH _GTIME 時刻の獲得

設定 なし

戻り値 H 時間(0~23)

L 分(0~59)

D 秒(0~59)

E 1/100秒(常に0)

クロックが 1/100 秒単位までないため E は常に 0 です。

2DH _STIME 時刻のセット

設定 H 時間(0~23)

L 分(0~59)

D 秒(0~59)

E 1/100秒(無視されます)

戻り値 A 00H 成功

FFH 時刻が無効

2EH_VERIFY ベリファイフラグのセット・リセット

設定 E 0ベリファイを無効に0以外 ベリファイを有効に

戻り値 なし

MSX-DOS が起動した時には無効になっています。

この機能はディスクドライバに依存しているため、ディスクドライバがベリファイに対応していない場合、このファンクションでベリファイを有効にしてもベリファイは行われません。

2FH_RDABS アブソリュートなセクタの読み出し

設定 DE セクタ番号

L ドライブ番号(0:A、1:B・・・7:H)

H 読み出すセクタ数

戻り値 A エラーコード(0でエラーなし)

データは DTA に読み込まれます。

30H_WRABS アブソリュートなセクタの書き込み

設定 DE セクタ番号

L ドライブ番号(0:A、1:B・・・7:H)

H 読み出すセクタ数

戻り値 A エラーコード(0でエラーなし)

データは DTA から書き込まれます。

31H DPARM ディスクパラメータの獲得

設定 DE ディスクパラメータ(32 バイトのバッファ)へのポインタ

L ドライブ番号(0:カレント、1:A・・・8:H)

戻り値 A エラーコード

DE 保存される

指定のドライブ中のディスクのフォーマットに関するパラメータを、ユーザー プログラム内に確保されたバッファに返します。

ディスクパラメータの内容

- +00,1 物理的なドライブ番号(1:A···8:H)
- +01,2 セクタサイズ(現在は常に512) +03,1 クラスタごとのセクタ数
- +04,2 予約セクタ数(通常1)
- +06,1 FATの数(通常2)
- +07,2 ルートディレクトリのエントリ数
- +09,2 論理セクタの総数
- +11,1 メディアディスクリプタバイト
- +12,1 FAT ごとのセクタ数
- +13,2 ルートディレクトリの最初のセクタ番号
- +15,2 最初のデータのセクタ番号
- +17,2 最大クラスタ番号 +19,1 ダーティディスクフラグ
- +20,4 ボリューム ID(-1:ボリューム ID なし)
- +24,8 システム予約(現在は常に0)

ダーティディスクフラグは、ディスク中に UNDEL コマンドで復活できるファ イルがあることを示すフラグです。ファイルやディレクトリにクラスタが割り当 てられるとリセットされます。

40H _FFIRST 最初のエントリの検索

設定 DE ドライブ・パス・ファイル ASCIIZ 文字列または FIB ポインタ

HL 検索ファイル名 ASCIIZ文字列(DE=FIBポインタである場合)

B 検索属性

IX 新しい FIB へのポインタ

戻り値 A エラーコード

(IX) **一**致するエントリが入る

文字列のドライブ・パス部分あるいは FIB は検索するディレクトリを指定します。ファイルを指定する FIB が渡されると.IATTR エラーが返されます。

検索するファイル名には、ワイルドカード文字("?"と"*")を含めても良く、その場合には最初に一致するエントリが返されます。ファイル名がヌルの場合"*.*"と見なします。

検索属性は一致するエントリのタイプを指定します。読み出し専用およびアーカイブビットは無視されます。ボリューム名ビットがセットされるとボリュームラベルのエントリだけが検索されます。ボリューム名はパスの指定は無視してルートから検索します。

DE が FIB を指している場合、IX も同一の FIB を指定することができ、この場合重ね書きされます。

41H _FNEXT 次のエントリの検索

設定 IX 以前の「最初のエントリの検索」で返された FIB へのポインタ 戻り値 A エラー (IX) 次の一致するエントリが入る

「最初のエントリの検索」の後で使用しなければなりません。 一致するエントリが見つからない場合、.NOFIL エラーを返します。

42H FNEW 新しいエントリの検索

設定 DE ドライブ・パス・ファイル ASCIIZ 文字列または FIB ポインタ

HL 検索ファイル名 ASCIIZ 文字列(DE=FIB ポインタの場合のみ)

B 検索属性/新規作成フラグ(b7)

IX テンプレートファイル名を保持している新しい FIB へのポインタ

戻り値 A エラー

(IX) 新しいエントリが入る

「最初のエントリの検索」と似ていますが、指定されたファイル名で新しいエントリを作成します。ファイル名にワイルドカード文字を使用すると、テンプレートファイル名の該当する文字で置き換えられます。ファイル名がヌルの場合"*.*"として扱われます。

このファンクションコールは、ファイル名を変えてコピーを行う場合に有用です。

検索属性をセットすると該当するボリューム名、サブディレクトリ、などが作成されます。ファイルに不可視等の各属性をセットすることもできます。アーカイブビットは常にセットされて作成されます。

新規作成フラグをセットしてあると、既に該当するエントリが存在している場合は.FILEX エラーを返します。

新規作成フラグがセットされていない場合に、読み出し専用ファイル (.FILRO)、システムファイル(.SYSX)又はサブディレクトリ(.DIRX)だった場合 やエントリをオープンしているハンドルが存在した場合(.FOPEN)にはエラーが返されます。

サブディレクトリを作成しようとしている場合、既存のファイルは削除されません。(.FILEX エラー)

.FILEX、.FILRO、.SYSX、.DIRX、.FOPENの各エラーが発生した場合、既存のエントリの情報が FIB に書き込まれます。

43H_OPEN ファイルハンドルのオープン

設定 DE ドライブ・パス・ファイル ASCIIZ 文字列または FIB ポインタ

A オープンモード

b0 書き込み禁止

b1 読み出し禁止

b2 継承

b3~b7 必ずクリア

戻り値 A エラー

B 新しいファイルハンドル

読み出し禁止の場合、ファイルハンドルへの書き込みも禁止されます。継承 ビットがセットされると「子プロセスの起動」によって生成された新しいプロセ スにファイルハンドルが受け継がれます。

デバイスのファイルハンドルが組み込みデバイスのファイル名を与えられてオープンされると、ASCII モードでオープンされます。

44H CREATE ファイルハンドルの作成

設定 DE ドライブ・パス・ファイル ASCIIZ 文字列

- A オープンモード
 - b0 書き込み禁止
 - b1 読み出し禁止
 - b2 継承
 - b3~b7 必ずクリア
- B 要求する属性/新規作成フラグ(b7)

戻り値 A エラー

B 新しいファイルハンドル

ファイルまたはサブディレクトリを作成します。

新規作成フラグをセットすると既に同名のエントリが存在している場合は、既 存のファイルを削除せずエラーを返します。

不正な属性ビットは無視されます。ファイルは常にアーカイブビットをセット して作成されます。

ファイルはオープンされてファイルハンドルが返されます。(「ファイルハンドルのオープン」と同様)

サブディレクトリはオープンされないため、B レジスタに FFH が返されます。

45H_CLOSE ファイルハンドルのクローズ

設定 B ファイルハンドル 戻り値 A エラー

指定のファイルハンドルを開放して再利用できるようにします。ハンドルにファイルが書き込まれていると、ディレクトリエントリを更新し、アーカイブビットをセットし、バッファ中のデータをディスクの書き出します。

このファイルハンドルは続けて使用することはできず、「ファイルハンドルの 複製」や「子プロセスの起動」で作成されたファイルハンドルは続けて使用でき ます。

46H_ENSURE ファイルハンドルの確保

設定 B ファイルハンドル 戻り値 A エラー

ファイルハンドルにファイルが書き込まれていると、ディレクトリエントリを 更新し、アーカイブビットをセットし、バッファ中のデータをディスクに書き出 します。ファイルハンドルは開放されないため、続けてファイルをアクセスする ことができます。ファイルポインタの位置は変わりません。

47H _DUP ファイルハンドルの複製

設定 B ファイルハンドル

戻り値 A エラー

B 新しいファイルハンドル

ファイルハンドルのコピーを作成します。

元のファイルハンドルと新しいファイルハンドルの両方を同様に使用することができます。ファイルポインタの移動や名前の変更は両方のファイルハンドルに効果が及びます。ただし、片方のファイルハンドルを削除した場合、もう片方のファイルハンドルはオープンしたままの状態ですが「クローズ」、「確保」、「削除」以外では使用できません。

48H_READ ファイルハンドルからの読み出し

設定 B ファイルハンドル

DE バッファアドレス

HL 読み込むバイト数

戻り値 A エラー

HL 実際に読み込んだバイト数

指定されたバイト数をファイルポインタの位置から読み出します。読み出した 後、ファイルポインタは続くアドレスに更新されます。

HL に読み込んだバイト数が返りますが、指定のバイト数よりも短い場合もあります。ただし、指定のバイト数よりも短い場合でも.EOF エラーは返りません。.EOF エラーは、実際には次に読み込みをした時に 0 バイトの読み込みを行って返ります。

49H_WRITE ファイルハンドルへの書き込み

設定 B ファイルハンドル

DE バッファアドレス

HL 書き込むバイト数

戻り値 A エラー

HL 実際に書き込んだバイト数

指定されたバイト数をファイルポインタの位置から書き込みます。書き込んだ 後、ファイルポインタは続くアドレスに更新されます。

実際に書き込んだバイト数は、エラーが発生した時に0になる他は要求した数と等しく通常は無視できます。

4AH_SEEK ファイルハンドルポインタの移動

設定 B ファイルハンドル

A 方式コード

0 ファイルの先頭から相対

1 現在の位置から相対

2 エンドオブファイルから相対

DE:HL 符号付きオフセット

戻り値 A エラー

DE:HL 新しいファイルポインタ

ファイルポインタを移動します。

エンドオブファイルのチェックは行わないので、ファイルポインタはエンドオブファイルを越えてセットすることが可能です。

4BH IOCTL デバイスの I/O 制御

設定 B ファイルハンドル

A サブファンクションコード

00H ファイルハンドルの状態の獲得

01H ASCII・バイナリモードのセット

02H 入力レディの検査

03H 出力レディの検査

04H 画面サイズの検出

DE 他のパラメータ

戻り値 A エラー

DE 他の結果

ファイルハンドルの種々の状態を判別、変更することができます。特にディスクファイルとデバイスを区別することができ、それらを区別したい場合に役に立ちます。どの処理を行うかはサブファンクションコードで指定します。

サブファンクションで指定される各機能を以下に説明します。

ファイルハンドルの状態の獲得(A=0)

戻り値 DE デバイスの場合

b0 コンソール入力デバイス

b1 コンソール出力デバイス

b2~b4 システム予約

b5 ASCIIモード

b6 エンドオブファイル

b7 デバイス(常に1:デバイスファイル)

b8~b15 システム予約

ディスクファイルの場合

b0~b5 ドライブ番号(0:A・・・)

b6 エンドオブファイル

b7 デバイス(常に0:ディスクファイル)

b8~b15 システム予約

ASCII・バイナリモードのセット(A=1)

設定 E b5 1 ASCII 0 バイナリ

DE レジスタの他のビットは無視されます。

入力レディ(A=2)/出力レディの検査(A=3)

戻り値 E FFH レディ 00H ノットレディ

画面サイズの獲得(A=4)

戻り値 D 行数 E 列数

画面サイズのないデバイスの場合 D も E も 0 になります。どちらが 0 でもそれは無限であると解釈します。

4CH_HTEST ファイルハンドルのテスト

設定 B ファイルハンドル

DE ドライブ・パス・ファイル ASCIIZ 文字列または FIB ポインタ

戻り値 A エラー

B 00H 同じファイルでない FFH 同じファイル

ファイルハンドルと DE で指定されるファイルが同じファイルかどうかを判断します。

ファイルがデバイスファイルの場合は同じファイルでないと常に返します。

4DH DELETE ファイル・サブディレクトリの削除

設定 DE ドライブ・パス・ファイル ASCIIZ 文字列または FIB ポインタ 戻り値 A エラー

ファイルあるいはサブディレクトリを削除します。ワイルドカード文字は使用できません。つまり、一つだけのファイルあるいはサブディレクトリを削除できます。

サブディレクトリは、空でない場合には削除できません(.DIRNE)。オープンされているファイル(.FOPEN)や読み出し専用ファイル(.FILRO)は削除できません。 FIB を渡した場合、FIB の指すファイルは削除されてしまうため、その FIB は「次のエントリの検索」以外では使用してはいけません。

「CON」などのデバイス名が指定されるとエラーは返されませんが、そのデバイスは実際には削除されません。

4EH RENAME ファイル名・サブディレクトリ名の変更

設定 DE ドライブ・パス・ファイル ASCIIZ 文字列または FIB ポインタ HL 新しいファイル名 ASCIIZ 文字列 戻り値 A エラー

ファイル名にはワイルドカード文字を使用することができます。新しいファイル名にワイルドカード文字を使用すると、変更前のファイル名のその位置に該当する文字で置き換えられます。

DE が FIB を指している場合、FIB 自身に含まれるファイル名の情報は更新されないため、FIB をそのまま使用することはできません。

新しいファイル名文字列にドライブ文字やディレクトリパスを含めると、.IFNM エラーが返されます。新しいファイル名が不正である場合(.IFNM)やすでに同名のエントリが存在する場合(.DUPF)エラーになります。「CON」などのデバイス名が指定されるとエラーは返されませんが、名前の変更はされません。

4FH MOVE ファイル・サブディレクトリの移動

設定 DE ドライブ・パス・ファイル ASCIIZ 文字列または FIB ポインタ HL 新しいパス ASCIIZ 文字列

戻り値 A エラー

新しいパス文字列中にはドライブ名があってはなりません。

ワイルドカード文字を使用することはできません。

ディレクトリは自分自身の下に移動することはできません(.DIRE)。またオープンされたファイルハンドルを持つファイルは移動できません(.FOPEN)。

DE が FIB を指している場合、FIB 自身に含まれるファイルの位置に関する情報は更新されないため、この FIB をそのまま使用することはできません。「次のエントリの検索」では使用することができます。

50H ATTR ファイル属性の獲得・セット

設定 DE ドライブ・パス・ファイル ASCIIZ 文字列または FIB ポインタ

A 0 属性の獲得

1 属性のセット

L 新しい属性バイト(A=1の場合)

戻り値 A エラー

L 現在の属性バイト

ファイルについては、システム、不可視、読み出し専用、アーカイブビットを変更することができます。サブディレクトリについては不可視属性を変更できます FIB が渡された場合、FIB 中の属性バイトは更新されません。

ワイルドカードは使用できません。オープンされているファイルの属性を変更 することはできません。"."と".."の属性は変更することができます。

「CON」などのデバイス名が渡されてもエラーは返されませんが、実際には属性は変更されません。

51H_FTIME ファイルの日付および時刻の獲得・セット

設定 DE ドライブ・パス・ファイル ASCIIZ 文字列または FIB ポインタ

A 0 日付と時刻の獲得

1 日付と時刻のセット

IX 新しい時刻の値(A=1の場合)

HL 新しい日付の値(A=1の場合)

戻り値 A エラー

DE ファイルの時刻の現在値

HL ファイルの日付の現在値

ファイルまたはディレクトリの最終修正時刻を獲得またはセットします。 ワイルドカードは使用できません。オープンしているファイルでは変更できません(読み出しは可)。日付と時間のチェックは行われません。

FIB を渡した場合 FIB 中の日付と時刻は更新されません。

52H _HDELETE ファイルハンドルの削除

設定 B ファイルハンドル 戻り値 A エラー

指定したファイルを削除しそのファイルハンドルをクローズします。別個に同じファイルをオープンしているファイルハンドルが存在すると削除は行えません (.FOPEN)。

ファイルハンドルの複製が存在していた場合、これらの複製は使用できなくなり、使用しようとした場合、HDEADエラーとなります。

エラーが存在しても常にファイルハンドルはクローズされます。

53H _HRENAME ファイルハンドルの名前の変更

設定 B ファイルハンドル HL 新しいファイル名 ASCIIZ 文字列

戻り値 A エラー

ファイルハンドルに結合されたファイルの名前を変更します。同一のファイルに対して別にオープンされたファイルハンドルが存在する場合名前の変更はできません。

ファイルハンドルのコピーが存在する場合は、コピーも同時に名前が変更されます。

ファイルハンドルの名前の変更はファイルポインタを変えませんが、暗黙の「確保」処理を実行します。

54H_HMOVE ファイルハンドルの移動

設定 B ファイルハンドル

HL 新しいパス ASCIIZ 文字列

戻り値 A エラー

指定のファイルハンドルに結合したファイルを移動します。 別にオープンしているファイルハンドルが存在する場合は移動できません (.FOPEN)。

ファイルハンドルのコピーが存在する場合、コピーも移動されます。ファイルハンドルの移動はファイルポインタを変更しませんが、暗黙の「確保」処理をします。

55H_HATTR ファイルハンドルの属性の獲得・セット

設定 B ファイルハンドル

A 0 属性の獲得

1 属性のセット

L 新しい属性バイト(A=1の場合)

戻り値 A エラー

L 現在の属性バイト

指定のファイルハンドルに結合したファイルの属性バイトを獲得または変更します。

別にオープンしているファイルハンドルが存在する場合は獲得はできますが、変更はできません(.FOPEN)。

ファイルポインタを変更しませんが、暗黙の「確保」処理をします。

56H_HFTIME ファイルハンドルの日付及び時刻の獲得・セット

設定 B ファイルハンドル

A 0 日付と時刻の獲得

1 日付と時刻のセット

IX 新しい時刻の値(A=1 の場合)

HL 新しい日付の値(A=1の場合)

戻り値 A エラー

DE ファイルの時刻の現在値

HL ファイルの日付の現在値

指定のファイルハンドルに結合したファイルの日付と時刻を獲得または変更します。

別にオープンしているファイルハンドルが存在する場合は獲得はできますが、変更はできません(.FOPEN)。

ファイルポインタを変更しませんが、暗黙の「確保」処理をします。

57H_GETDTA ディスク転送アドレスの獲得

設定 なし 戻り値 DE 現在のディスク転送アドレス

58H _GETVFY ベリファイフラグ設定の獲得

設定 なし 戻り値 B 00H リファイ無効 FFH ベリファイ有効

59H_GETCD カレントディレクトリの獲得

設定 B ドライブ番号(0:カレント、1:A・・・8:H)

DE 64 バイトバッファへのポインタ

戻り値 A エラー

DE カレントパスで満たされる

指定のドライブのカレントディレクトリを表す ASCIIZ 文字列をバッファに格納します。文字列にはドライブ名や前後の"\"は含まれません。ルートはヌル文字列となります。ドライブがアクセスされて、カレントディレクトリが実際に現在のディスク上に存在することが確認されるので、存在しない場合にはカレントディレクトリはルートにセットされヌル文字列が返されます。

5AH _CHDIR カレントディレクトリの変更

設定 DE ドライブ・パス・ファイル ASCIIZ 文字列 戻り値 A エラー

ドライブ・パス・ファイル文字列はファイルではなくディレクトリを指定しなければなりません。指定のディレクトリが存在しない場合、ディレクトリは変更されずエラーが返ります(.NODIR)。

5BH PARSE パス名の解析

設定 B ボリューム名フラグ(b4)

DE 解析する ASCIIZ 文字列

戻り値 A エラー

DE 終了文字へのポインタ

HL 最後の項目の先頭へのポインタ

解析フラグ

論理ドライブ番号(1:A、2:B・・・8:H) C.

このファンクションは純粋な文字列操作ファンクションでディスクをアクセス することはなく、ユーザーの文字列に変更を加えることもありません。外部プロ グラムがコマンド行を解析する手助けのために用意されています。

ボリューム名フラグがリセットされていると文字列をドライブ・パス・ファイ ル文字列として、セットされていると文字列をドライブ・ボリューム文字列とし て解析します。

DE に返されるポインタはパス名文字列中で有効でない最初の文字を指し、文 字列の終わりのヌルのこともあります。HL に返されるポインタは文字列の最後の 項目(ファイル名部分)の最初の文字を指します。

Cに返されるドライブ番号は文字列中で指定される論理ドライブです。文字列 がドライブ文字で始まらない時は、カレントドライブが暗黙で指定されたという ことなので、C はカレントドライブ番号を保持しています。C には 0 が返される ことはありません。

Bに返される解析フラグは文字列に関する情報を示します。ボリューム名では ビット 1、4、5、6、7 は常にクリアされます。

解析フラグ

- b0 ドライブ名以外の文字が解析された
- b1 ディレクトリパスが指定された
- b2 ドライブ名が指定された
- b3 最後の項目で主ファイル名が指定された
- b4 最後の項目でファイル名拡張子が指定された
- b5 最後の項目にワイルドカードがある
- b6 最後の項目が"."か".."の時セット b7 最後の項目が".."の時セット

5CH PFILE ファイル名の解析

設定 DE 解析のための ASCIIZ 文字列

IL 11 バイトバッファへのポインタ

戻り値 A エラー

DE 終了文字へのポインタ

HL 保存、バッファが使用

B 解析フラグ

このファンクションは純粋な文字列操作ファンクションでディスクをアクセスすることはなく、ユーザーの文字列に変更を加えることもありません。外部プログラムがフォーマットされた形式でファイル名を出力する手助けのために用意されています。

ASCIIZ 文字列は単一のファイル名の項目として解析され、ファイル名はユーザーの 11 バイトのバッファに拡張された形式でセットされ、ファイル名及び拡張子の余白には空白が詰められます。

Bに返される解析フラグは「パス名の解析」と同じですが、ビット 0~2 は常に クリアされます。文字列中に有効なファイル名がなかったとしてもバッファは満 たされ、その場合にはバッファは空白で満たされます。"*"は適当な数の"?"に展 開されます。ファイル名やファイル名拡張子が長すぎると、余分な文字は無視さ れます。

DE に返されるポインタはファイル名の一部ではなかった文字列中の最初の文字を指しますが、文字列の終わりにあるヌルである場合があります。DE が指す文字は有効なファイル名の文字であることはありません。

5DH CHKCHR 文字の検査

設定 D 文字フラグ

E 検査する文字

戻り値 A O(エラーを返すことはない)

D 変更された文字フラグ

E 検査された(大文字にされた)文字

言語設定と独立して文字を大文字にしたり2バイトの文字やファイル名の操作 をしたりするのに役立ちます。

文字フラグ

- b0 大文字にしない
- b1 2バイト文字の第1バイト b2 2バイト文字の第2バイト
- b3 ボリューム名の文字(ファイル名でない)
- b4 ファイル・ボリューム名の文字
- b5~7 システム予約(常にクリア)

ビット 1~2 は文字列の最初の文字をチェックする時に両方ともクリアすること ができ、返された設定は続く文字のためにこのファンクションに直接渡すことが できます。これらのフラグで2バイト文字を含む可能性のある文字列を逆戻りす る場合は注意が必要です。

ビット4は文字がファイル名やボリューム名の終了文字であるとセットされて リターンします。ビット3は単にファイル名の検査かあるいはボリューム名の文 字の検査かを決定するのに使われます。2 バイト文字はボリューム名あるいはファ イル名の終了文字と見なされることはありません。

5EH WPATH 完全なパス文字列の獲得

設定 DE 64バイトバッファへのポインタ

戻り値 A エラー

DE 完全なパス文字列で満たされる

HL 最後の項目の始めへのポインタ

内部バッファから ASCIIZ パス文字列をユーザーのバッファへコピーします。 文字列は、前に実行された「最初のエントリの検索」あるいは「新しいエントリ の検索」で見付けられたファイルやサブディレクトリのルートディレクトリから の完全なパスとファイル名を表します。文字列はドライブや最初の"\"を含みませ ん。HL レジスタは「パス名の解析」と同様、文字列上の最後の項目の最初の文 字を指しています。

「最初のエントリの検索」や「新しいエントリの検索」で DE が ASCIIZ 文字 列を指して実行された場合、続く「完全なパス名の獲得」は検索で返される FIB に関係するサブディレクトリやファイルを表す文字列を返します。これがサブ ディレクトリであると FIB はレジスタ DE で別の最初のエントリの検索に渡すことができます。

多くのファンクションコールが内部のパス文字列を変更し、たいていの場合正 しくないので、このファンクションを使用する時は注意が必要です。「完全なパ スの獲得」は「最初のエントリの検索」や「新しいエントリの検索」の直後に行 うべきです。

5FH_FLUSH ディスクバッファのフラッシュ

設定 B ドライブ番号(0:カレント、1:A・・・、OFFH:全て)

D 00H フラッシュのみ FFH フラッシュして無効にする

戻り値 A エラー

指定のドライブについて、まだ書き出されていない全てのディスクバッファをフラッシュします。 \mathbf{D} が FFH であるとそのドライブの全てのバッファも無効になります。

60H FORK 子プロセスの起動

設定 なし 戻り値 A エラー B 親プロセスのプロセス ID

システムに対して子プロセスが起動されようとしていることを報告します。一般 的にはこれは実行されようとする新しいプログラムやサブコマンドです。

新しいファイルハンドルのセットが作成され、継承アクセスモードをセットしてオープンされた全ての現在のファイルハンドルがコピーされます。標準ファイルハンドルは継承できるためコピーされます。

新しいプロセス ID が子プロセスのために割り当てられ、親プロセスのプロセス ID が返され、後で「親プロセスに戻る」で親プロセスに戻ることができます。ファイルハンドルを作成するのにメモリが足りない場合はエラーが返されます。

子プロセスはオリジナルではなくて以前のファイルハンドルのコピーを持つため、コピーの一つがクローズされても元の物はオープンされたままです。従って、子プロセスが標準出力のファイルハンドルをクローズしそれを新しいファイルに再オープンすると、親プロセスに戻るが実行されて親プロセスに戻った時、元の標準出力チャンネルはまだ有効です。

61H JOIN 親プロセスに戻る

設定 B 親のプロセス ID または O

戻り値 A エラー

B 子プロセスからの1次エラーコード

C 子プロセスからの2次エラーコード

指定の親プロセスに戻り、子プロセスが終了したエラーコードをBに入れ、子プロセスからの2次エラーコードをCに入れてリターンします。親プロセスと子プロセスの関係は常に1対1ですが、適切なプロセスIDを与えることでいくつかのレベルを飛越えて戻ることができます。

子プロセスのファイルハンドルのセットは自動的にクローズされ、親プロセスのファイルハンドルのセットが再びアクティブになります。子プロセスが割り当てていた全てのユーザーRAMセグメントも開放されます。

プロセス ID が 0 であると部分的にシステムの再初期化が実行されます。全てのファイルハンドルがクローズされ、標準入出力が再オープンされ、全てのユーザーセグメントが開放されます。この後では、コマンドインタプリタは正しい状態ではないためユーザープログラムはコマンドインタプリタに戻ろうとするならこれを行ってはなりません。

このファンクションコールを 0F37DH を通して実行されると、B 及び C レジスタはエラーコードを返さないことに注意して下さい。これは、プログラムの終了や中断の処理はアプリケーションプログラムによって実行されなければならないからです。エラーコードはアボートルーチンに渡されており、そこにあるプログラムが必要ならばエラーコードを記憶していなければなりません。1 次及び 2 次エラーコードの意味については「エラーコードを伴った終了」ファンクションも参照して下さい。

62H TERM エラーコードを伴った終了

設定 B 終了のエラーコード 戻り値 なし

指定されたエラーコードでプログラムを終了させますが、このコードはエラーなしを示す0であっても構いません。このファンクションはユーザーのアボートルーチンが戻るように設定されていない限り呼び出し側に戻ることはありません。このファンクションの操作は0005H を通ってMSX-DOS の環境からコールされたのか F37DH を通ってDisk BASIC の環境からコールされたのかによって異なります。

0005H を通ってコールされた場合、ユーザーのアボートルーチンが定義されていると指定のエラーコードと 0 の 2 次エラーコードをもってコールされます。このルーチンがリターンするかユーザーのアボートルーチンが定義されていないかすると、制御は 0000H へのジャンプを経由して外部プログラムをロードしたルーチンへ戻されます。これはほとんど常にコマンドインタプリタですが、場合によっては別の外部プログラムの場合もあります。

エラーコードはシステムによって記憶され、次の「親プロセスに戻る」ファン クションがこのエラーコードを返します。

F37DH を通って Disk BASIC の環境からコールされると、制御は BREAKVECT のアボートベクタへ渡されます。この環境では別に定義された ユーザーのアボートルーチンはなく「親プロセスに戻る」はエラーコードを返さないため、エラーコードは BREAKVECT にあるコードによって記憶されなければなりません。

63H _ DEFAB アボート終了ルーチンの定義

設定 DE アボート終了ルーチンのアドレス 0000Hで定義解除 戻り値 A 0(エラーを返すことはない)

MSX-DOS の環境で 0005H を通してコールされた時に利用できます。

外部プログラムが何らかの理由で終了しようとしている時には必ずシステムによってアボートルーチンがコールされます。0000H へのジャンプでシステムに戻ろうとした場合はコールされません。MSX-DOS2 のために書かれたプログラムは0000H へのジャンプではなく「エラーコードを伴った終了」ファンクションで終了しなければなりません。

ユーザーのアボートルーチンは、ユーザーのスタックをアクティブにしファンクションコールが行われた時と同じように IX、IY、と裏レジスタセットをセットし、TPA 全体をページングして起動されます。終了エラーコードは A レジスタ、2次エラーコードは B レジスタでルーチンに渡され、ルーチンが RET を実行すると A 及び B に渡された値が「親プロセスに戻る」ファンクションで返されるべきエラーコードとしてストアされます。ルーチンはリターンせずに外部プログラム中のなんらかのウォームスタートコードへジャンプしても構いません。システムは完全に安定した状態にあって、どのようなファンクションコールも受け付けることができます。

アボートルーチンが単純にリターンせず、POP HL:RET を実行すると制御はエラーが起こった MSX-DOS コールまたは BIOS コールのすぐ次の命令に渡ります。これは、「ディスクエラー処理ルーチンの定義」と共に使用すると有用で、ディスクエラーが起こった時に現在の MSX-DOS コールをアボートすることができます。

64H DEFER ディスクエラー処理ルーチンの定義

設定 DE ディスクエラールーチンのアドレス 0000Hで定義解除 戻り値 A 0(エラーは発生しない)

ディスクエラーが起こった場合にコールされるユーザーのルーチンのアドレスを指定します。TPA 全体がページングしてルーチンは起動されますが、ページ3のシステムスタックがアクティブになり、MSX-DOSのファンクションコールが実行された時のレジスタは保存されません。

エラールーチンは MSX-DOS のコールを実行できますが、エラーの再起を避けるように注意しなければなりません。ファンクション一覧に安全に実行できるファンクションコールが示してあります。標準入出力がリダイレクトされている場合、このルーチンは一時的に無効にした状態でコールされます。

ルーチン自体のパラメータと結果を下に示します。

IX、IY および裏レジスタセットを含む全てのレジスタは破壊できますが、ページングとスタックは保存しなければなりません。ルーチンはシステムに返らなければならず、外部プログラムにジャンプしてはなりません。外部プログラムに処理を渡すためには、A=1(アボート)を返すことによって、ユーザーのアボートルーチンに制御を渡してアボートルーチン内で必要な処理を行うようにします。

ディスクエラールーチン

設定 A エラーの原因となったエラーコード

3 物理ドライブ

C bO 書き込みでセット

b1 無視の処理が望ましくない時セット

b2 オートアボートを指示する時セット

b3 セクタ番号が有効の時セット

DE セクタ番号(Cのb3がセットされている場合)

戻り値 A O システムエラールーチンのコール

1 アボート

2 再試行 3 無視

65H_ERROR 直前のエラーコードの獲得

設定 なし 戻り値 A 0

B 直前のファンクションコールからのエラーコード

前の MSX-DOS ファンクションコールが失敗した原因のエラーコードを見付けることができます。これは、エラーコードを返さない古い CP/M 互換のファンクションで使用するためのものです。

66H_EXPLAIN エラーコードの説明

設定 B 説明すべきエラーコード

DE 64 バイトの文字列バッファへのポインタ

戻り値 A 0

B 0あるいは変更無し

DE エラーメッセージが入る

MSX-DOS のファンクションから返されるエラーコードについての ASCIIZ 説明文字列を得ることができます。エラーが旧来のファンクションの物である場合は、「直前のエラーコードの獲得」でエラーコードを得なければなりません。

エラーの説明文字列は、システムの言語仕様に基づいたメッセージとなります。 エラーコードが内部の説明文字列を持っている場合は B が 0 にセットされ、説 明文字列がないと B は変更されず、返されるメッセージは"システムエラー 194"(40H~FFH)あるいは"ユーザーエラー 45"(00H~3FH)といったものにな ります。

67H FORMAT ディスクのフォーマット

設定 B ドライブ番号(0:カレント、1:A・・・8:H)

A 00H 選択文字列を返す

01H~09H この選択をフォーマットする

FEH, FFH ブートセクタの更新

HL バッファへのポインタ(A=1~9の場合)

DE バッファのサイズ(A=1~9 の場合)

戻り値 A エラー

B 選択文字列のスロット(エントリで A=0 の場合)

HL 選択文字列のアドレス(エントリで A=0 の場合)

DE と HL はディスクドライバによって使用されるバッファ領域を指定します。 必要なサイズはわからないので可能な限る大きくするのが最良の方法です。バッファがページ境界をまたぐと、ディスクドライバには一つのページ中の最大の部分を選択して渡されます。

A=FFH の場合、ディスクは実際にはフォーマットされませんが、ディスクに新しいブートセクタを書き込み MSX-DOS2 ディスクにします。これは以前のMSX-DOS のディスクをボリューム ID を持つように更新してそれによってMSX-DOS2 で可能な完全なディスク検査とファイルの復活を可能にするためです。A=FEH はディスクパラメータのみを正しく更新し、ボリューム ID でブートプログラムを重ね書きすることはありません。

ブートセクタの更新は、「フォーマットの選択の獲得」(A=0)を実行した後でなければならず、これがエラーを返した場合はこれがフォーマットできないドライブで、ディスクはブートセクタの更新で損傷されることがあり、更新を行ってはなりません。

68H _ RAMD RAM ディスクの作成あるいは消去

設定 B 00H RAMディスクの消去

1~FEH 新しい RAM ディスクの作成

FFH RAMディスクのサイズを返す

戻り値 A エラー

B RAMディスクのサイズ

サイズは16KBのセグメントを単位として指定します。Bが1~FEHの場合、既にRAMディスクが存在する場合や未使用セグメントが一つもない場合はエラーが返されます。

69H_BUFFER セクタバッファの割り付け

設定 B 0 バッファ数を返す 1~FFH 要求するバッファ数

戻り値 A エラー

B バッファの現在の数

セクタバッファは最低でも2必要です。バッファは通常の64KBの外のセグメントを使用するため、TPAを減少させることはありません。バッファが多ければ、より多くのFATとディレクトリセクタを常駐させておけます。バッファの最大数は20程度になります。

6AH ASSIGN 論理ドライブの割り当て

設定 B 論理ドライブ番号(1:A・・・8:H)

D 物理ドライブ番号(1:A・・・8:H)

戻り値 A エラー

D 物理ドライブ番号(1:A・・・8:H)

論理-物理ドライブの割り当てを制御します。

BとDがどちらも0でないと、新しい割り当てがセットアップされます。Bが0でなくDが0であるとBで指定した論理ドライブについての割り当てがキャンセルされます。BとDが両方0であると、全ての割り当てがキャンセルされます。Bが0でなくDがFFHであると、Bで指定した論理ドライブについての現在の割り当てがDに返されます。

ディスクエラールーチンに渡されるドライブ番号は物理番号であるため、対応 する論理ドライブと異なる場合があります。

6BH _GENV 環境変数の獲得

設定 HL ASCIIZ 名前文字列へのポインタ

DE 値のためのバッファへのポインタ

B バッファサイズ

戻り値 A エラー

DE 保存される、A=Oの場合バッファが満たされる

指定された環境変数名の現在の値を獲得します。環境変数の大文字、小文字の違いは無視されます。その名前の環境変数が存在しないとヌルが返されます。バッファが小さいと値の文字列は最後のヌルを付けずに切り捨てられ、エラーが返されます。

255 バイトのバッファは常に十分な大きさを持つことになります。

6CH_SENV 環境変数のセット

設定 HL ASCIIZ 名前文字列へのポインタ DE ASCIIZ 値文字列へのポインタ

戻り値 A エラー

新しい環境変数をセットします。環境変数の大文字、小文字の違いは無視されます。

環境変数が有効で、格納するのに十分なメモリがある場合、同じ名前の古い変数が削除され、新しい変数が環境リストの最初に追加されます。値文字列がヌルだと環境変数は削除されます。

6DH_FENV 環境変数の検索

設定 DE 環境変数番号

HL 名前文字列のバッファへのポインタ

B バッファサイズ

戻り値 A エラー

HL 保存され、バッファが満たされる

どのような環境変数が現在セットされているかを知るために使用されます。DE の環境変数番号はリスト中のどの変数を検索するかを示します。最初の環境変数が DE=1 に対応します。変数番号<DE>が存在すると、その変数の名前文字列が HL によってさされるバッファ中にコピーされます。バッファが小さすぎる場合には、名前は最後のヌルなしで切り捨てられ、エラーが返されます。255 バイトの バッファは常に十分な大きさを持ちます。変数番号<DE>が存在しないと、ヌル文字列が返されます。

6EH_DSKCHK ディスク検査ステータスの獲得・セット

設定 A 00H ディスク検査ステータスの獲得

01H ディスク検査ステータスのセット

B 00H 有効(A=01Hの場合)

FFH 無効(A=01Hの場合)

戻り値 A エラー

B 現在のディスク検査設定

ディスク検査変数はファイルハンドル、FIB あるいは FCB がアクセスされるたびにディスクが変更されたがどうかを見るためにディスクのブートセクタをシステムが再チェックするかどうかを制御します。有効であると、処理の最中にディスクを交換することによって間違ったディスクに誤ってアクセスすることができなくなりますが、有効でない場合にはディスクを破壊する場合もあります。ディスクインターフェースのタイプによって異なりますが、この機能を有効にする場合に若干余分なオーバーヘッドがある場合があります。

しかし、ほとんどのタイプのディスクでは処理時間に変わりはなく、これに よって安全性が確保されます。

デフォルトでは有効です。

6FH DOSVER MSX-DOS のバージョン番号の獲得

設定 なし

戻り値 A エラー(常に0)

BC MSX-DOSのカーネルバージョン

DE MSXDOS2. SYS のバージョン番号

MSX-DOS のバージョンを判断することができます。2 つのバージョン番号が返され、BC に ROM 中の MSX-DOS のカーネルバージョンが、DE に MSXDOS2.SYS システムファイルのバージョンが入ります。これらのバージョン番号のどちらも上位バイトに主バージョン番号、下位バイトに 2 桁のバージョン番号が BCD 値で入っています。例えばバージョン番号 2.34 は 0234H と表現されます。

MSX-DOS1 との互換性のためにこのファンクションを利用するためには次の手順が必要です。ます、エラーが存在する(A<>0)場合はこれは MSX-DOS ではありません。次に B が 2 未満であるとシステムは 2.00 以前のもので C と DE レジスタは不定となります。 B が 2 以上の場合 BC と DE はは上記のように指定することができます。

通常、この手順の後、チェックされなければならないバージョン番号は DE の MSXDOS2.SYS のバージョンです。

70H REDIR リダイレクションの状態の獲得・セット

設定 A 00H リダイレクション状態の獲得 01H リダイレクション状態のセット

B 新しい状態

b0 標準入力

b1 標準出力

戻り値 A エラー

B コマンド以前のリダイレクションの状態

主にディスクエラールーチンやリダイレクションに関係なくコンソールに常に 出力されなければならないその他のI/O のために提供されています。

A=1、B=0 としてコールすることによって一時的にリダイレクションを無効にすることができます。

このようにリダイレクションを変更すると、システムはいくぶん不安定な状態となり、多くのファンクションコールがこのファンクションを無効にしてリダイレクションをその実際の状態にリセットします。通常、オープン、クローズ、複製等といった、ファイルハンドルを操作する全てのファンクションコールはリダイレクションの状態をリセットします。したがってこのファンクションの効果は完全に一時的なものです。

第6章 MSX-DOS2 エラーコード表

MSX-DOS2では新設されたファンクションコールからエラーコードが返され、旧来のファンクションでは「直前のエラーコードの獲得」ファンクションコール (65H)でエラーコードを得ることができます。エラーコードが0の場合はエラーが発生していない状態を示しますが、それ以外の値の場合はエラーコードがエラーの種類を表しています。

エラーコードは OFFH から始まり、値が小さくなっていきます。40H 未満のエラーコードはユーザーエラーで、システムでは使用されず、外部プログラムが独自のエラーを返すために使用できます。また、コマンドインタプリタは 20H 未満のユーザーエラーにはメッセージを出力しません。

以下にエラーコードとニーモニック、メッセージおよび意味を示します。

6. 1 ディスクエラー

ディスクエラー処理ルーチンに渡されるエラーコードです。またディスクのフォーマットでも返されます。

FFH .NCOMP このディスクは使用できません Incompatible disk そのドライブではアクセスできないディスクをアクセスした。

FEH.WRERR 書き込み異常です ディスク書き込み中のエラー。 Write error

FDH.DISK ディスクが異常です 原因不明のディスクエラー。 Disk error

FCH .NRDY ディスクが入っていません Not ready ディスクドライブが応答しない(通常、ディスクが入っていないことを表す)。

FBH.VERFY 正しく書き込まれませんでした Verify error ベリファイで書き込み後にセクタが正しく読み込めなかった。

FAH .DATA ディスクのデータが異常です Data error セクタが読めなかった(CRC エラー)。ディスクの損傷を表す。

F9H .RNF セクターが見つかりません Sector not found セクタがディスク上に見つからなかった。ディスクの損傷を表す。

F8H.WPROT ディスクが書き込み保護されています Write protected disk 書き込み禁止状態のディスクに書き込もうとした。

F7H .UFORM ディスクがフォーマットされていません Unformatted disk ディスクがフォーマットされていない。

F6H .NDOS MSX-DOS ディスクではありません Not a DOS disk ディスクのフォーマットが MSX-DOS ではアクセスできない。

F5H.WDISK ディスクが違います Wrong disk ディスクが別のディスクに交換された。正しいディスクに交換しなければならない。

F4H .WFILE このファイル用のディスクではありません Wrong disk for file ファイルのオープン中に違うディスクに交換された。正しいディスクに交換する。

F3H .SEEK シークエラー Seek error ディスクの要求されたトラックが見つからない。

F2H . IFAT FAT 異常です FAT が破壊されている。 Bad file allocation table

F1H .NOUPB ディスク交換処理の一部として DOS の内部で処理されるのでユーザーには返らない。

6. 2 MSX-DOS ファンクションエラー

通常に MSX-DOS のファンクションコールで返されるエラーです。

DFH . INTER DOS が異常です 起こってはならないエラー。 Internal error

DEH .NORAM メモリー不足です Not enough memory カーネルデータセグメントのデータを使いつくした。セクタバッファを減らすか環境変数を減らして下さい。 RAM ディスクのための未使用セグメントがない。

DCH.IBDOS 無効なMSX-DOSファンクション番号です Invalid MSX-DOS call 不正なファンクション番号でファンクションコールが行われた。 大部分の不正なファンクションコールはエラーを返しませんが、このエラーは「直前のエラーコードの獲得」で返される場合がある。

DBH . IDRV 無効なドライブ名です 指定のドライブが存在していない。 Invalid drive

DAH .IFNM 不正なファイル名です Invalid filename ファイル名文字列が不正です。ドライブ・パス・ファイル文字列には返されません。

D9H .IPATH 無効なパス名です Invalid pathname ASCIIZ ドライブ・パス・ファイル文字列が渡されるファンクションコールによって返される場合があります。文字列の構文が何らかの形で不正です。

D8H . PLONG パス名が長過ぎます Pathname too long ASCIIZ ドライブ・パス・ファイル文字列が渡されるファンクションコールによって返される 場合があります。指定された完全なパスが63文字より長いです。使用されている場合はカレントディレクトリも含みます。

D7H .NOFIL ファイルが見つかりません File not found ファイルが見つかりません。ディレクトリが指定されて、それが見つからなかった場合にも返されます。

D6H .NODIR ディレクトリが見つかりません Directory not found ドライブ・パス・ファイル文字列中のディレクトリが見つからなかった。

D5H .DRFUL ルートディレクトリがいっぱいです Root directory full ルートディレクトリ中に空きエントリがないのに新しいエントリが要求されました。

D4H .DKFUL ディスクがいっぱいです Disk full 書き込まれようとするデータに対してディスクに十分な領域がありません。

D3H .DUPF ファイル名が重複しています Duplicate filename 目的のファイル名が既に目的のディレクトリ中にあります。

D2H .DIRE ディレクトリが移動できません Invalid directory move サブディレクトリをそれ自体の下に移動しようとしました。

- D1H .FILRO ファイルが読み出し専用です Read only file 読み出し専用ファイルに書き込みあるいは削除をしようとしました。
- DOH .DIRNE ディレクトリが空ではありません Directory not empty 空でないサブディレクトリを削除しようとしました。
- CFH.IATTR 無効な属性です Invalid attributes ファイルの属性を不正な方法で変更しようとしたか、サブディレクトリに対してのみ可能な処理をファイルに行おうとした場合に起こります。また、ボリューム名の FIB の不正な使用によっても起こります。
- CEH .DOT .や..に対しては操作できません Invalid . or .. operation サブディレクトリ中の"."や".."に対して不正な操作をしようとしました。
- CDH.SYSX システムファイルが既にあります System file exists 既存のシステムファイルと同じ名前のファイルあるいはサブディレクトリを作成しようとしました。システムファイルは自動的には削除されません。
- CCH.DIRX ディレクトリが既にあります Directorty exists 既存のサブディレクトリと同じ名前のサブディレクトリを作成しようとしました。
- CBH .FILEX ファイルが既にあります File exists 既存のファイルと同じ名前のサブディレクトリを作成しようとしました。
- CAH .FOPEN ファイルが使用中です File is already in use そのファイルに対して、既にオープンされているファイルハンドルがあるファイルの削除、名前の変更、移動、あるいは属性や日付や時刻の変更をそのファイルハンドルを使用せずに行おうとしました。
- C9H .0V64K 64Kを越える転送はできません Cannot transfer above 64K ディスク転送領域がOFFFFHを越えてしまいます。
- C8H .FILE ファイルの割当異常です File allocation error ファイルのクラスタチェインが破壊されました。
- C7H .EOF ファイルの終わりです End of file ファイルポインタが既にエンドオブファイルにある、あるいはそれを越えている場合にさらにファイルから読み込もうとしました。
- C6H .ACCV ファイルアクセス異常です File access violation 適切なアクセスビットをセットしてオープンされたファイルハンドルに対して読み出しや書き込みを行おうとしました。
- C5H.IPROC 無効なプロセスIDです Invalid process id 「親プロセスに戻る」で渡されたプロセスIDが不正です。
- C4H .NHAND ファイルハンドルが足りません No spare file handles 全てのファイルハンドルがすでに使用中である場合にファイルハンドルをオープンあるいは作成しようとしました。
- C3H .IHAND 無効なファイルハンドルです Invalid file handle 指定のファイルハンドルが、システムで許される最大のファイルハンドル番号より大きいです。

- C2H .NOPEN ファイルハンドルがオープンされていません File handle not open 指定のファイルハンドルは現在オープンされていません。
- C1H.IDEV 無効なデバイスオペレーションです Invalid device operation デバイスのファイルハンドルや FIB を検索や移動などの不正な操作に使用しようとしました。

COH.IENV 無効な環境変数です 環境変数名の文字列に不正な文字があります。 Invalid environment string

BFH .ELONG 環境変数が長過ぎます Environment string too long 環境変数名あるいはその値の文字列が最大の255文字の長さを越えた、あるいは長すぎてユーザーバッファが足りません。

BEH . IDATE 無効な日付です Invalid date 「日付のセット」に渡されたパラメータが不正です。

BDH .ITIME 無効な時間です Invalid time 「時刻のセット」に渡された時刻が不正です。

BCH .RAMDX RAM DISK(ドライブ H:)は既にあります RAM disk(drive H:) already exists RAM ディスクが既に存在しているのに RAM ディスクを作成しようとしました。

BBH .NRAMD RAM DISKがありません RAM disk does not exist RAM ディスクが存在していない時に RAM ディスクを削除しようとした。

BAH .HDEAD ファイルが消去されています File handle has been deleted

ファイルハンドルに関連したファイルが削除されたためファイルハンドルはもう使用できません。

B9H .EOL 起こってはならない内部エラー

B8H .ISBFN 無効なサブファンクション番号です Invalid sub-function number 「デバイス I/O の制御」に渡されたサブファンクション番号が不正です。

B7H . IFCB 無効な FCB です Invalid File Control Block FCB を使ったファイルアクセスの際、_FOPEN などをコールせずに無効な FCB を使用して読み書きした際に起きるエラーです。

6.3 プログラム終了エラー

以下のエラーコードはシステムによって内部的に生成され、「中断」ルーチンに渡されるエラーです。通常ファンクションコールからは返されません。中断ルーチンには外部プログラムが「エラーコードを伴った終了」に渡す任意のエラーが渡されることに注意して下さい。

9FH .STOP Ctrl-STOPが押されました Ctrl-STOP pressed "Ctrl-STOP"キーは、全ての文字 I/O などのほとんどのシステムコールでチェックされます。

9EH .CTRLC Ctrl-Cが押されました Ctrl-C pressed "Ctrl-C"は、ステータスチェックを実行する文字ファンクションの場合にのみチェックされます。

9DH . ABORT ディスク入出力が打ち切られました Disk operation aborted このエラーはディスクエラーがユーザーによってあるいはシステムによって自動的に中断された時に起こります。元のディスクエラーコードは2次エラーコードとしてBレジスタから中断ルーチンに渡されます。

9CH .OUTERR 標準出力でエラーが起きました Error on standard output 標準出力チャンネルが文字ファンクションを通してアクセスされている間にエラーが起こった場合に返されます。元のエラーコードは2次エラーコードとしてBレジスタから中断ルーチンに渡されます。このエラーは通常、プログラムが標準ファイルハンドルを変更している場合にのみ起こります。

9BH .INERR 標準入力でエラーが起きました Error on standard input 標準入力チャンネルが文字ファンクションを通してアクセスされている間に、エラーが起こった場合に返されます。元のエラーコードは2次エラーコードとしてBレジスタから中断ルーチンに渡されます。このエラーは通常、プログラムが標準ファイルハンドルを変更している場合にのみ起こります。

6.4 コマンドエラー

以下のエラーは DOS のファンクションコールからは返されませんが、コマンドインタプリタによって使用されます。これらは、外部プログラムから利用できますので、ここにのせてあります。

8FH .BADCOM コマンドのバージョンが違います Wrong version of command COMMAND2.COM がディスクからその非常駐部分をロードしたが、そのチェックサムが期待通りの値ではありません。

8EH . BADCM コマンドが違います Unrecognized command 指定のコマンドが内部コマンドでなく、その名前の COM および BAT ファイルも見つかりませんでした。

8DH.BUFUL コマンドが長すぎます Command too long バッチファイル中のコマンドが127文字の長さを越えています。

8CH .OKCMD コマンド行で渡したコマンドが終了した際に返される内部エラーコード。

8BH .IPARM 無効なパラメータです Invalid parameter コマンドへのパラメータが何らかの形で不正です。

8AH .INP パラメータが多すぎます Too many parameters コマンドが要求する全てのパラメータを解析した後で、コマンド行上にまだ区切り文字でない文字が残っています。

89H .NOPAR パラメータが不足しています Missing parameter パラメータがあるべきところでエンドオブラインが見つかりました。

88H.IOPT 無効なオプションです Invalid option コマンド行で/の後に指定された文字はそのコマンドでは不正です。

87H.BADNO 無効な数値です Invalid number 数値が求められているところに数字以外の文字が入っています。

86H .NOGELP HELP ファイルが見つかりません File for HELP not found ヘルプファイルが見つからなかった、あるいはパラメータが有効な HELP パラメータではありませんでした。

85H .BADVER MSX-DOS のバージョンが違います Wrong version of MSX-DOS このエラーはコマンドインタプリタで使用されることはありません。コマンドインタプリタでこのエラーが発生した場合は自分自身でもっているメッセージを使用します。しかし、このエラーを返すことが有用な場合には外部プログラムで使用できます。

84H .NOCAT 複写先ファイルは結合できません Cannot concatenate destination file CONCAT コマンドの目的のファイルがソースの指定に一致しています。

83H .BADEST ファイルが作成できません

Cannot create destination file

COPY コマンドで目的のファイルが作成されるとソースファイルの一つを重ね書きしてしまいます。

82H .COPY 自分自身にはコピーできません

File cannot be copied

onto itself

COPY コマンドで目的のファイルが作成されるとソースファイルを重ね書きされてしまいます。

81H .OVDEST ファイルの重ね書きができません

Cannot overwrite previous

destination file

COPY コマンドでワイルドカードを使ったソースがワイルドカードを使っておらずディレクトリでなく、デバイスでもない目的ファイルとともに指定されました。

80H~7EH にもメッセージがありますが、マニュアルには書いてないので使わない方がいいでしょう。

参考 CP/MのFCB

参考までに、CP/MでのFCBの内容を紹介します。

CP/M では、MSX-DOS でいうところの FAT は、ファイル毎に FCB 内部に記 録され、ディスクにもそれが記録されます。このために、ディスクアロケーショ ンマップという領域が FCB 内に存在しています。この部分は MSX-DOS では他 の用途に使われています。

CP/M の FCB は 36 バイトですが、MSX-DOS では 37 バイト使用する場合が あります。CP/M 互換のファンクションコールでは 36 バイトしか使用しません。

FCB の内容(CP/M)

- +00.1 ドライブ番号

- +01,8 ファイル名 +09,3 ファイル形式 +12,1 ファイル・エクステント番号(通常0)
- +13,2 システム用にとってある
- +15,1 レコードカウント、あるいは現在のエクステントサイズ
- +16,16 ディスクアロケーションマップ
- +32,1 カレントレコード
- +33,3 ランダムレコード番号(下位バイトが先)_

第4部 ソフト開発時の注意



第1章 ディスクの環境

1.1 ディスクの有無と数を知る方法

H. PHY DIO(FFA7H)の内容が C9H であればディスクは接続されていません。ディスクから実行されていることが明らかなプログラムではこれを調べることは不必要かつ無意味です。 ディスクが存在する場合は、「ログインベクタの獲得」ファンクションコール(18H)で論理ドライブの数を知ることができます。

1. 2 ハードディスクを見分ける方法

ある特定の論理ドライブがハードディスクなのか、それともフロッピーディスクなのかを知るには、次のようにします。

まず、「ディスクのフォーマット」ファンクションコール(67H)をBにドライブ番号、Aに0(選択文字列を返す)をセットしてコールします。ここで返された、スロットとアドレスからの文字列を得ると、ハードディスクの場合は、文字列が0でターミネイトされた直後に、"SCSI7FFC"といった文字列が入っています。最初の4文字がIDで次の4文字がI/Oアドレスを示しています。

この処理で、「ディスクのフォーマット」ファンクションコールをコールした時、そのドライブがハードディスクインターフェイスだと「このドライブはフォーマットできません」(.IFORM 0F0H)が帰りますが、その後の上記の操作は有効です。

この方法はDOS1では使えません。

1. 3 物理ドライブ

ソフトウェアから見た時に存在しているドライブを論理ドライブと言いますが、2 ドライブシミュレーションによって仮想的に存在しているドライブである場合も 含まれています。これにたいして、物理的に存在しているドライブを物理ドライ ブと言います。

物理ドライブの数や、どのドライブが物理ドライブであるかを知ることは通常できません(と Datapack には書いてあります)。が、MSX マガジンで裏技とでも言うべき方法が紹介されたことがあります。その方法を紹介します。

まず、H.PROMPT(F24FH,3)を書き換えます。ここは通常 RET で、RET すると 2ドライブシミュレーションのディスク入れ替えメッセージを出力してキー入力待ちをするルーチンがあります。書き換えたジャンプ先ではスタックを 1 レベル捨ててから RET 命令を実行します。これで、2ドライブシミュレーションのメッセージは出力されません。

次に H:から A:の全てのドライブを逆順にアクセスしていきます。これによって、2 ドライブシミュレーションによって物理ドライブと仮想ドライブが入れ替わっていたりする状態をリセットします。

ここで、A:から H:にむかって今度は順番にアクセスしていきます。このとき H.PROMPT がコールされたらそのドライブは仮想ドライブです。H.PROMPT からのジャンプ先ではコールされたことをワークエリアに記録して RET するようにします。プログラムはディスクアクセスから帰ってきた時にこのワークエリアの内容を調べることによって、そのドライブが仮想ドライブであることを知ることができます。もし、仮想ドライブだった時はもう一度その前のドライブをアクセスして2ドライブシミュレーションの状態を戻しておかないといけません。

ここまでのディスクアクセスで、ディスクがドライブにセットされているかど うかはわからないので DISKVE も書き換えて、ディスクエラーを回避しなければ なりません。

物理ドライブを調べ終わったら H.PROMPT および DISKVE を元に戻しておいてください。

1.4 マスターカートリッジ

MSX には DISK ROM が最高 4 つまで接続される可能性があります。ただし、実際に主な処理を受け持つのはそのうち 1 つだけで、その DISK ROM をマスターカートリッジといいます。そして、マスターカートリッジ以外の DISK ROM をスレーブカートリッジといいます。

マスターカートリッジのスロット番号は、MASTERS(F348H)に保存されています。

1. 5 DISK ROM のスロットを知る方法

FB21H~FB28Hのドライブテーブルという領域に、ディスクインターフェイスに関する情報が記録されています。各ディスクインターフェイスカートリッジ毎に2バイトが割り当てられており、そのカートリッジの論理ドライブ数とスロットアドレスが記録されています。ここで、1番目のカートリッジがマスターカートリッジとは限りません。混同しないようにして下さい。

1. 6 ディスクを使用しない方法

ディスクを使用できる環境では、ディスクワークエリアの為にフリーエリアが減少してしまいます。そのためにディスクを使用しなくてもよいソフトがディスクワークエリアを確保しない環境で実行を行いたい場合は、システムを起動する際に SHIFT キーを押しながら立ち上げます(SHIFT キー立ち上げ)。このようにすると、DISK ROM は初期化を行わず、ディスクワークエリアは設定されません。当然この状態ではディスクを使用することはできません。

SHIFT キーの押されていることを確認するとシステムは BEEP 音で知らせます。 つまり、

SHIFT キーは BEEP 音がなるまで押していれば良いことになります。

1. 7 2ドライブシミュレーションを無効にする方法

システム立ち上げ時に、BEEP音がなるまでCTRLキーを押していると2ドライブシミュレーション機能を無効にすることができます。システムが立ち上がってから2ドライブシミュレーションを無効にすることはできません。

第2章 プログラム作成上の注意

2. 1 TPA、フリーエリアの上限

ディスク上で実行されるプログラムの場合、ディスクのワークエリアがメモリ 上のどこまでを占めるかはシステムによって異なります。ですからプログラムは実 行の前にかならず使用可能なメモリの上限を調べてから実行しなければなりませ ん。もし実行するのにメモリが足りない場合はメッセージを表示して実行を止め て下さい。

DOS 環境の場合、使用できるエリアは TPA の範囲となりますが、TPA の上限は 0006H に示されます。(0006H)からがシステムのある領域なので、(0006H)-1までを利用できます。

BASIC 環境の場合フリーエリアの上限は CLEAR 文を実行する前の HIMEM(FC4AH)の内容から知ることができます。 MSX では DE3FH までのエリアを利用することが推奨されています。ただし、この範囲内でプログラムを書いたとしても、フリーエリアの確認は必ずするようにして下さい。

2. 2 環境の確認

プログラムの内容によっては、起動時に動作環境を確認しないと異常動作や暴 走につながりますから、次のような項目の確認を怠らないようにしましょう。

MSX のバージョン。MSX1 にない画面モードを使用する場合や、MSX2 以降で追加された機能を使用する場合には MSX バージョンの確認が必要です。MSX のバージョンを確認するには MAIN ROM の 002DH 番地の値を見れば判別できます。この際、この値がいくつならば動作するというプログラムではそれよりバージョンが新しい MSX で使用できなくなってしまいますから、かならずいくつ以上なら動作するというようにプログラムして下さい。

MSX-DOS のバージョン。DOS2 のファンクションコールを使用するプログラムなどでは、DOS のバージョンを判別する必要があります。これも MSX のバージョンの場合と同様、そのバージョン以降ならば動作するというようなプログラムにしておくことが必要です。

画面モード。ANK モードか漢字モードかの判別が必要な場合があります。プログラムの実行に不適当なモードだった場合にはモードを変更する必要があります。また、スクリーンモード、表示色、表示桁数、ファンクションキー表示の有無なども確認する必要がある場合には確認します。

2. 3 環境の保存

プログラム実行のためにスクリーンモードなど MSX の動作環境を変更するプログラムでは、DOS のコマンドラインに戻る際にできる限りもとの環境を復元するべきです。

復元するべき環境とは、スクリーンモード、漢字モード、ファンクションキー の表示、表示色、表示文字数、キークリックの有無などです。

2. 4 2ドライブシミュレーション

2ドライブシミュレーションが機能している場合、仮想ドライブにアクセスしようとした時にディスク入れ替えのメッセージが表示されます。しかし、グラフィック画面を使用するプログラムや、画面のフォーマットを乱されては困るプログラムでは、入れ換えメッセージの出力が正常に行われなかったり、画面を乱すなどの問題が発生します。

このメッセージを変える必要のある時は次のようにします。

2 ドライブシミュレーションのメッセージを表示する前に H.PROMPT(F24FH) がコールされます。ここは通常 RET になっていますが、ここにユーザーのディスク交換ルーチンへのジャンプ命令を書きます。

ディスク交換ルーチンが呼ばれた時、A レジスタにドライブ名がキャラクタで入っています。また、スタックトップが標準のプロンプトルーチンへのリターンアドレス、スタックトップ+2 がシステムへのリターンアドレスです。ですから、システムに戻る時はスタックを1レベル捨ててからリターンします。

ディスク交換ルーチンではレジスタを保存する必要はありません。またこの ルーチンが呼ばれる時にはスロット切り換えは行われないので、ページ1に交換 ルーチンを置くことはできません。交換ルーチンからユーザープログラムにジャ ンプしてはいけません。

プログラムが終了又はアボートする時、H.PROMPT の内容を元に戻す必要があります。

2. 5 ブレーク処理

ディスクエラー処理や2ドライブシミュレーションのためにフックを書き換えた場合、プログラムが強制的に中断された場合にもフックを正しく戻せるようにすることが必要です。フックを正しく戻していないと、DOSに戻ってからディスクエラーや2ドライブシミュレーションの処理が発生した時に暴走します。ブレーク処理の方法は次のように行います。

DOS1 の場合

WOOM BOOT(0001H,2)を処理ルーチンのアドレスに書き換えます。ブレーク処理ルーチンからシステムに戻ろうとする場合は、WOOM BOOT の内容を元の状態に戻して下さい。さもないと、システムに戻ろうとした時、再びブレーク処理ルーチンに戻ってしまいます。

DOS2 の場合

「アボート終了ルーチンの定義」ファンクションコール(63H)を利用します。システムに戻ろうとする時は、「アボート終了ルーチンの定義」ファンクションコールを利用して、アボート終了ルーチンを解除して下さい。そうしないとシステムに戻るつもりが再びアボート終了ルーチンに帰ってきてしまいます。

DOS2 のアボート終了ルーチンは、0000H へのジャンプでシステムに戻ろうとした場合にはコールされません。DOS2 ではプログラムの終了には「エラーコードを伴った終了」ファンクションコール(62H)を利用しなければなりません。

2.6 エラー発生時の処理

ディスクアクセスで発生するエラーにはロジカルエラーとハードウェアエラー の2種類があります。

ロジカルエラーとは、ディスク容量が足りないとか、ファイルがオープンできないといったエラーで、ファンクションコールの戻り値で知ることができます。 ユーザーはこの戻り値を見て適当な処理を行うことになります。

これに対して、ハードウェアエラーはディスクが入っていないとか、ライトプロテクトが掛かっているなどといったディスクドライバが返すエラーで、これらのエラーはファンクションコールからエラーコードとして返されることはありません。通常、ディスクドライバからこれらのエラーを受け取ると、DOSのエラーハンドラが"Abort Retry Ignore?"などと問いかけて、その結果により処理を決定します。

問題になるのはハードウェアエラーです。DOSが正常に画面出力できる環境で動作するプログラムであれば、特にプログラムがそれを必要とする場合を除けば、エラー処理はDOSにまかせてもほとんど問題は発生しないのですが、グラフィック画面を使用しているためにDOSが文字を出力できない場合や、画面を乱されては困るようなプログラムでは独自にエラー処理を行う必要があります。

ハードウェアエラーの処理方法は DOS1 と DOS2 で異なります。 DOS1 のエラー処理を使用したプログラムを、DOS2 で使用して問題が起こることはないと思いますが、DOS2 専用のプログラムや DOS2 での使用をあらかじめ考えて作成されるプログラムでは、DOS2 上で実行された場合は DOS2 でのエラー処理を採用して下さい。

次に DOS1、DOS2 それぞれのエラー処理を説明します。

DOS1でのエラー処理

DOSのディスクエラーハンドラは、ハードウェアエラーが発生すると、 DISKVE(F323H)の示すアドレスの内容が示すアドレスのエラー処理ルーチンを 実行します。

エラー処理ルーチンを変更したい場合は、DISKVEの内容を書き換えて、ユーザーのエラー処理ルーチンに処理が渡るようにして下さい。

エラー処理ルーチンのエントリ条件は次のようになっています。

```
設定 A エラーを起こしたドライブの番号(0:A 1:B・・・7:H)
        エラーの種類
        b0 エラー時の状態
           0:読み込み時 1:書き込み時
        b1~7 エラーの種類
       b7 6 5 4 3 2 1
       1 0 0 0 0 0 0 bad FAT
       0 0 0 0 0 0 0 write protect
       0 0 0 0 0 0 1 not ready
       0 0 0 0 0 1 0 CRC error
       0 0 0 0 0 1 1 seek error
       0 0 0 0 1 0 0 record not found
       0000101 unsupported media type(読み込み時)
       0000101 write fault(書き込み時)
       0 0 0 0 1 1 0 other error
戻り値 C O ignore(エラーを無視して先へ進む)
        1 retry(入出力を再度試みる)
        2 abort(処理を中断)
```

エラーが発生すると上記のように A にドライブ番号 C にエラーの種類がセットされてエラー処理ルーチンがコールされます。エラー処理ルーチンが、エラーの表示と処理の確認のみ処理して、DOS の標準エラー処理に戻るならば、C に処理を指定してリターンします。

ただし、エラーが bad FAT と unsupported media type だった場合には、ignore を返すとディスクを破壊する場合があるので、必ず abort か retry を返すようにして下さい。

もし、DOSの標準エラー処理を使用せずに独自のエラー処理を行いたいならば、標準エラー処理に帰らずにユーザープログラムにジャンプすることもできます。この場合は、ファンクションコールを実行する前にスタックポインタを保存しておき、エラー処理ルーチンはスタックポインタを元に戻してから処理を続けて下さい。

エラー処理ルーチンの呼び出しの際、Disk BASIC の環境では DISK ROM がイネーブルされていて、スロット切り換えは行われませんのでページ 1 にはエラー処理ルーチンを置くことはできません。DOS の環境ではページ 1 の RAM がイネーブルされてから処理が渡ってきます。DOS1 では、エラー処理ルーチンがDOS のエラー処理ルーチンに戻ろうとする場合は、エラー処理ルーチンの内部でファンクションコールを利用することはできません。

DISKVE を書き換えた状態でユーザープログラムを終了すると、次にディスクエラーが発生した時に正規のエラー処理ルーチンに処理が渡らずに暴走してしまいます。このためにプログラムを終了する際には必ず DISKVE を元の状態に戻すことが必要です。また、Ctrl-STOP でシステムに戻ってしまわないようにしておくことが必要です。これには 0001H と 0002H の内容(WOOM BOOT)を書き換えます。

DOS2 でのエラー処理

DOS2では「ディスクエラー処理ルーチンの定義」ファンクションコール (64H)があるので、これを利用します。(ファンクションコールの詳細を参照)

この場合、DOS1の場合とはエラー処理ルーチンの呼ばれた時のレジスタの内容と戻り値の内容がそれぞれ異なりますから注意して下さい。また、エラー処理ルーチンからユーザーのプログラムにジャンプできないことにも注意して下さい。ユーザーのプログラムにジャンプする方法は「ディスクエラー処理ルーチンの定義」ファンクションコールの説明を参照して下さい。DOS2でのエラー処理ルーチンの内部では、エラー処理ルーチンから安全に呼び出せるとされたファンクションコールを利用することができます。

2. 7 コマンドラインでのスイッチ

DOS のコマンドでスイッチはコマンドの機能を選択、指定するのに使われます。 スイッチは"/"で始まりその後にアルファベット(通常1文字)を指定します。アルファベットの大文字小文字は通常区別しません。

スイッチの先頭の文字は"/"を使用するのが原則ですが、実際には"-"(マイナス符号)を使用できるものもあります。"-"を使用できるようにする場合は"/"と"-"の両方を使用できるようにしてください。

"-"文字はファイル名に使用することができるので、スイッチとファイル名を区別できなくなる可能性があります。ですから、オプションにファイル名を指定するコマンドでは"-"は使用できないようにするなど考慮が必要です。

また、できるだけ既存のものに準ずることが、使いやすさにつながります。 DOS の標準コマンドがよく使用しているスイッチを参考までに以下に挙げます。

- /A (アスキーファイル)ファイルを ASCII ファイルとして扱います
- /B (バイナリファイル)ファイルをそのまま扱います
- /H (不可視属性)不可視属性ファイルも対象にする
- /P (ページモード)画面いっぱいになったら出力を一度止めてキー入力を待つ
- /V (ベリファイ)コマンド実行中ベリファイ機能を有効にします
- /W (ワイド形式)DIR コマンドで複数のファイル名を一行に表示する
- /X (無表示)メッセージを表示しない

2. 8 バッチの停止

DOS のバッチコマンドを実行中に、エラーの発生等の原因でバッチ処理を停止したい時は、(0006H)+13H のアドレスに 0 を書き込んで下さい。以後バッチの実行を停止します。

この方法はDOS2上では使用できません。

2. 9 COMMAND.COM

DOS の外部プログラムを COMMAND.COM という名前にしておけば、DOS の起動時に直接実行させることができます。この場合、スタックがシステムの内部にあるため、スタックを初期化しないと暴走することがあります。スタックをTPA の上限に設定するには LD SP,(0006H) を実行すればいいことになります。

2. 10 DOS2 利用上の注意

DOS1上で動作するソフトはほとんどそのまま DOS2上でも動作しますが、一部非互換の部分があるために正常動作をしないことがあります。

まず、ファイルアクセスの方式が少し違うために、DOS2で作成したファイルが DOS1で読めなくなるようなことがまれにあります。次に、COPY 命令に互換性がありません。COPY 命令や、ディスク-VRAM 間直接転送を使っているソフトは DOS が変わると動作不良を起こすことがあります。これは BASIC でも機械語でも同じです。それから、いくつかのファンクションの機能が若干変更になっているのでこれらのファンクションを使用しているソフトは DOS2で動かない可能性があります。詳しくは第3部第5章ファンクションコールの詳細を参照して下さい。

また DOS2 のファンクションでは裏レジスタは保存されますが DOS1 では保存されません。また DOS1 では 0080H からに保存されるパラメータの最後が 0DH でおわりますが、DOS2 では 00H で終わるので注意が必要です。これ以外にも若干、小さなバグのような物がいくらかあるようです。

2.11 スタック

ディスクアクセスの際、スタックはどのページにあっても問題ありません。 DOSのファンクションコールは、コールされるとスタックを内部のスタックに切り替えてからファンクションコールを処理します。

第3章 ディスクアクセス

3.1 ディスクアクセスの方法

ディスクアクセスには、Disk BASIC を使う、システムコールを使う、 PHYDIO を使うなどの方法があります。それらの特徴について説明します。

1 Disk BASIC を使う

特に説明の必要はないと思いますが、Disk BASIC の命令を利用してディスクアクセスを行います。ファイルのアクセスや Ver.2.0 では階層ディレクトリの使用なども簡単に行えるようになっているので、Disk BASIC 上でディスクをアクセスするならばこの方法が最も簡単かつ合理的です。

この場合、通常はアクセスの途中でディスクエラーが発生するとBASICのエラーメッセージが表示してプログラムが中断します。ディスクの書き込みを伴うプログラムでは、プログラムが停止した場合やエラーが発生した場合にディスクに正しくデータが書き込まれるような処理を行うと安全です。注意しなければならないのは、ファイルをオープンして書き込みを行い、そのファイルがクローズされないうちにエラーやCTRL-STOPでプログラムが中断した場合です。この時は、まだディスクにバッファを書き出していないので、ファイルのクローズを伴う命令を実行しないうちにディスクを抜いてしまうと、ディスクの内容が破壊される可能性があります。

ファイルのクローズを伴う命令とは、

CLOSE、CLEAR、CLOAD、END、LOAD、NEW、があります。また、プログラムの書き換えが発生するとファイルはクローズされます。

2 ファンクションコールを使う

この方法はDOS上のプログラムではもっとも一般的です。マシン語を使用すれば Disk BASIC の環境からでも利用できます。詳しくは第3部を参照して下さい。この方法では、ファイルのアクセスはもとより、カレントドライブの変更など 豊富な DOS の機能が利用できます。

エラーが起こった際の処理等がいくらか複雑になりますが、ディスクの書き込みを伴うソフトでは確実にエラー処理を行って下さい。

3 PHYDIO を使う

PHYDIOとは、MAIN ROMのBIOSエントリに存在する未公開ルーチンですディスクをセクタ単位でアクセスしますが、ディスクドライバに一番近いルーチンなので、メディアIDを指定できたり、ディスクドライバからのエラーコードを得ることができたりということがあり、場合によっては有用です。未公開ルーチンですが、市販ソフトではプロテクトチェックのために一般的に使用されており、とくに問題はないようです。ただしDOS2では使用できません。

ただ、あくまでも未公開ですので、通常のアクセスでは使用しない方が良いでしょう。PHYDIOを使用することによるアクセス速度の改善はほとんどありません。

PHYDIO(0144H/MAIN)(未公開)

設定 A 物理ドライブ番号(0:A・・・7:H)

B 処理するセクターの数 C メディア ID

DE 先頭のセクター

HL 転送アドレス

Cy 0:読み込み 1:書き込み

戻り値 Cy 0:成功 1:失敗

A エラーコード(Cy=1 の場合)

B 残りのセクタ数(Cy=1の場合)

レジスタ すべて

Disk BASIC の環境から使用するときは上記の 0144H をコールすればいいのですが、DOS の環境などでは PHYDIO のジャンプ先である FFA7H(H.PHYD)をコールすることも行われます。

3.2 ドライブを止める方法

ディスクアクセスの後のドライブの停止をタイマ割り込みを使って行っている ディスクドライバがあります。このようなドライバが接続されているシステムで、 割り込みが禁止されたり、システムのタイマ割り込みルーチンを無効にしたりし た場合に、ディスクドライブが止まらなくなる現象が発生します。

これを防ぐためには、ディスクアクセスの後にマスターカートリッジの 4029H をコールして下さい。ただし、古い DISK ROM にはこのルーチンがない場合もありますので、コールする前にその存在を確認する必要があります。 4029H の内容が 00H だった場合はモーターを停止するルーチンは存在しません。よって、モーターを停止することはできません。

3.3 フォーマット

ディスクのフォーマットをする方法を説明します。DOS2の場合はシステムコールでサポートされていますので第3部第5章を参照して下さい。

4025H/マスタースロット

設定 HL フォーマット用ワークエリアの先頭アドレス DE フォーマット用ワークエリアの長さ

戻り値 Cy 0:成功 1:失敗

A エラーコード(Cy=1の場合)

このルーチンをコールすると BASIC で_FORMAT を実行したのと同じようにフォーマットのタイプを聞いてきます。ここでフォーマットのタイプを入力すると実際にフォーマットします。フォーマットの指定を入力することなしにフォーマットすることはできません。

フォーマット用ワークエリアは8KB以上あれば問題ありません。

FORMAT(0147H/MAIN)やフックの FFACH(H.FORM)をコールしても同様にフォーマットすることができますが、こちらは未公開です。

3. 4 turboR でのディスクアクセス

turboR で、DOS1 または Disk BASICVer.1.0 上で動いているプログラムが高速モードになっている場合にディスクアクセスをする際には CPU を Z80 に切り換えてからディスクアクセスをしなければなりません。なぜかというと、ディスクドライバは Z80 上で動作することを考えて作られているので、R800 を使っている時にディスクアクセスを行うと FDC とのタイミングが狂う可能性があるからです。DOS2 上では、DOS カーネルがディスクアクセスを行う時には Z80 に切り換えているので問題は発生しません。

3. 5 効率のよいディスクアクセス

ディスクアクセスのアルゴリズムを間違えると、必要以上にディスクアクセスに時間が掛かってしまい、使いにくいソフトになってしまいます。実用的なソフトでは、ファイルアクセスの方法もデータの構造や目的によりある程度制限があると思いますが、ゲーム等のソフトでは、ディスクアクセス待ちは短いほうが良いので、ディスクアクセスの方法を工夫すると良いでしょう。ディスクアクセスの効率を上げるためには次のような事を守って下さい。

まず、データの読み込みや書き込みはなるべく大きなまとまりを単位としてすることです。例えば、1セクタ(512 バイト)づつ16 回読み込みを行うよりも、1回で16セクタ(8KB)の読み込みを行ったほうが一般に早くなります。これは、ディスクの構造を考えればわかるのですが、1セクタを読む度にユーザーに処理を返していると、ユーザーが処理を行っている間にディスクは回転して次のセクタはヘッドの位置を通過してしまい、ディスクがもう一周してくるのを待つことになってしまいます。ディスクドライバの内部で処理しているぶんには、次のセクタがヘッドの位置にくるまでに次のセクタを読み込む処理に移れるので無駄がありません。この読み込み処理の時間はディスクドライバの性質によって大きく変わることがありますが、セクタ単位でアクセスすると最悪の場合で最高の場合の数倍程度の時間が掛かることがあります。

第4章 プログラムのオートスタート

ゲームソフト等で、自作のプログラムをオートスタートするようにしたいと考えることがあると思います。そのような場合に使える代表的な方法を説明します。

4.1 BASIC の場合

BASIC のプログラムをオートスタートさせたい場合は実行させたい BASIC プログラムを"AUTOEXEC.BAS"というファイル名でセーブしておくことです。こうしておけば、BASIC が起動した直後にそのプログラムが読み込まれて実行されます。

4. 2 DOS プログラム

DOS の外部コマンドを自動的に実行させたい場合は"AUTOEXEC.BAT"という名前のバッチファイルで実行させたい外部コマンドを実行させます。 コマンドインタプリタに戻る必要がない場合は、外部コマンド を"COMMAND.COM"という名前にして置くことで MSXDOS.SYS によって読み込まれて実行されます。この場合スタックの初期化を忘れずに行うことが必要です。

4.3 ブートセクタからの起動

以上の方法を使うと、実行の前に BASIC や DOS の起動メッセージが出てしまいますが、これを避けたい場合にはディスクのブートセクタに起動プログラムを書いておくことにより DOS などの起動メッセージなしに自分のプログラムを自動実行させることができます。

ブートセクタから起動する場合にはブートセクタの C01EH 番地からにプログラムを書いておきます。ブートセクタの先頭 256 バイトはシステムの起動時に C000H に読み込まれ、2回コールされます。

1回目のコールではCyフラグをリセットしてコールされ、その時のスロットの状態はページ0がBIOS ROM、ページ1がDISK ROM、ページ2と3はRAMになっています。この時Aが0ならシステムが起動した直後であることを表します。また、HLにはDISKVEのPドレスが入っています。

2回目のコールでは Cy フラグがセットされてコールされ、その時のスロットの 状態はページ 1 が DISK ROM で他のページは RAM になっています。この時も 1 回目のコールと同様にレジスタがセットされ、A が 0 なら起動直後を表し、HL に DISKVE のアドレス、DE にページ 1 を RAM に切り換えるルーチンのアドレスがセットされています。

1回目のコールではページ1をRAMに切り換えることはできないのでユーザープログラムの起動には適当ではありません。

CO1EH からのプログラムではまず"RET NC"で1回目のコールを無視した後、2回目のコールで実行するプログラム本体を読み込んで実行します。

ブートセクタの読み込みでは先頭の 256 バイトのみが読み込まれるのでブート プログラムはこの範囲で書く必要があります。

第5部 ディスクシステムの内部



第1章 ディスク

1. 1 フロッピーディスク

フロッピーディスクは、磁性体を塗った円盤状のフィルムにデータを記録するもので、ディスクという名前の付いている物としては最も一般的な物です。様々なフォーマットの物がありますが、MSXでは現在3.5インチ2DDフォーマットの物が主流になっています。

2DD では、メディア ID は F9H、1セクタ 512 バイトで 1 クラスタが 2 セクタ つまり 1024 バイトです。総セクタ数は 1440 です。

2DD ディスクで"2"はディスクの両面を使用していることを示します。それぞれの面をサイドといって、番号を付けてサイド 0、サイド 1 といいます。1 つのサイドには、同心円状のトラックがディスクの外側から内側に向かって 80 本あります。トラックを表裏で一組にしてシリンダと呼びます。片面ディスクでは、1 シリンダ=1 トラック、両面ディスクでは 1 シリンダ=2 トラックになります。シリンダは外側から内側に向かって $0\sim79$ の番号がふってあります。トラックは両面ディスクでは 80^*2 で 160 トラックあり、トラック番号は、(シリンダ番号)*(面の数)+(サイド番号)で表され、トラック $0\sim159$ があります。それぞれのトラックには 9 セクタフォーマットの場合は 9 つのセクタがあり、ディスク全体では、9(セクタ)*160(トラック)=1440(セクタ)となります。

1. 2 RAM ディスク

MSX-DOS2 で、RAM ディスクができました。RAM ディスクは DOS 上では RAMDISK コマンドによって作成され、物理ドライブ名は常に H:となります。アクセスが非常に高速なので、フロッピーディスクから RAM ディスクにプログラム等をコピーすると快適な操作ができます。

RAM ディスクはマッパ RAM に取られます。ですから、マッパ RAM に空きがないと RAM ディスクを確保することはできません。

RAM ディスクのフォーマットは、1 セクタが 512 バイトです。容量が 2MB までの時、1 クラスタが 1 セクタとなっています。ですから、1 クラスタは 512 バイトとなります。容量が 2MB 以上になると 1 クラスタは 1024 バイトとなります。 RAM ディスクのメディア ID は FFH となっています。

1. 3 ハードディスク

ハードディスクは、フロッピーディスクと同じように、磁性体を塗った円盤に データを記録します。フロッピーよりもアクセスが高速で、容量も大きくなって います。

MSX では、アスキーから発売されている HD インターフェイスを利用することによってハードディスクを使用できます。

ハードディスクのクラスタは領域の大きさによって 1KB から 64KB まで変化します。

第2章 DOSカーネル

2. 1 DOS カーネル

1 DOS カーネルの役割

DOS カーネルとは、DOS の中核をなすプログラムのことで、DISK ROM の内部に存在しています。DISK ROM の内部には、DOS カーネル、Disk BASIC、ディスクドライバが一緒に入っています。

DOS カーネルは、ディスクアクセスの全てに渡って、ユーザープログラムとディスクドライバの橋渡しをしており、統一的なディスク操作環境をユーザーに提供します。ユーザーはディスクアクセスの際に直接 I/O ポートやディスクドライバにアクセスすることはなく、かならず DOS のファンクションコールを利用してディスクにアクセスします。

2 DOS カーネルのバージョン

DOS カーネルには大きく分けて、DOS1 カーネルと DOS2 カーネルの 2 種類があります。

DOS2 カーネルは基本的には DOS1 の上位互換なので利用方法等はどちらも変わりませんが、内部的には大きく異なっています。

また DOS1、DOS2 のそれぞれのカーネルの中でも幾つかのバージョンが存在しています。バグの修正や、機能追加によってそれぞれ少しづつ変わっています。 DOS2 では「MSX-DOS のバージョン番号の獲得」ファンクションコール(6FH)でカーネルのバージョンを知ることができます。 DOS1 ではバージョンを知ることはできません。

2. 2 DOS1 カーネル

1 メモリマップ

ディスクのない状態では F380H からがシステムワークエリアで F37FH までをユーザーが使うことができました。ディスクが接続されると、まずディスクシステムのために F1C9H までがワークエリアとして確保されます。つづいて、各 DISK ROM が自分で使うワークエリアを確保します。ここで確保されるワークエリアの大きさは、ディスクドライバによって異なるのでメーカーが違うとアドレスも変わってきます。 DPB が DISKROM ごとに 15H*ドライブ数分確保されます。ディスクドライバ用ワークエリアと DPB がすべての DISK ROM について確保されます。次に DOS のセクタバッファが 3*全てのディスクドライブで最も大きいセクタサイズのワークエリアが確保されます。続いて FAT 用のエリアが確保されます。それぞれの FAT はそのドライブのデフォルトの DPB をもとに、セクタサイズ*FAT のセクタ数+1 バイト確保されます。先頭の1 バイトはメモリ上の FAT とディスク上の FAT が一致しているかのフラグです。まだディスクから読み出されていない時 FFH、メモリ上の FAT を変更してまだディスクに書き込んでいない時 1、メモリ上の FAT とディスク上の FAT が一致している時 0 になります。

DOS の場合、ディスク用のワークエリアはここまでですが、Disk BASIC の場合さらに Disk BASIC が使う FCB と、BLOAD、BSAVE のためのルーチンのエリアが確保されます。

BASIC から DOS に入った場合でも、このエリアは開放されません。

DOS1 で、通常ディスクインターフェース 1 つで 2 ドライブ(シミュレーション)のシステムの場合、ディスクのワークエリアの先頭(HIMSAV)は DF9DH-(そのインターフェースのディスクドライバのワークエリアサイズ)となります。

ディスクを接続した環境でのメモリマップ

BASIC が使用するエリア	(BLDCHK+1/F378H) (FCBBASE/F353H)	BLOAD, BSAVE ルーチン 19H バイト FCB エントリ 25H*(FILMAX)バイト
FAT エリア	(HIMSAV/F349H)	ドライブB FAT管理バイト ドライブB FAT ドライブA FAT管理バイト ドライブA FAT
バッファ	(DIRBUF/F351H) (BUFFER/F34FH) (SECBUF/F34DH)	DOS ディレクトリ用セクタバッファ DOS 汎用セクタバッファ ドライバ用セクタバッファ
1番目のカートリッジのワーク	(DPBLIST/F357H) (DPBLIST/F355H)	ドライブA DPB ドライブB DPB ディスクドライバ用ワークエリア
ディスク用ワークエリア	F1C9H	
システムワークエリア	F380H	

2 ドライブワークエリア

ディスクドライブが接続されている状態ではシステムワークエリアのほかに F1C9H~F37FH にディスク用のワークエリアが確保されます。その内容はほぼ未 公開ですが解析によってわかった部分を紹介します。この内容は DOS2 では変更 になっている場合があります。

後半には、システムワークエリア内で DOS がアクセスするワークエリアを紹介します。

初期化時に F1C9H~F37FH を 00H で埋めた後、F1C9H~F236H に 7397H~7404H のデータが転送されます。

```
F1C9H サブルーチン 文字列出力
F1D9H サブルーチン
F1E2H サブルーチン
F1E8H サブルーチン
F1F4H
F1F7H
    システム定義デバイス名
F1FFH "NUL"
F216H, 1
F221H, 2
F223H, 2
F22CH,1 閏年のチェックのフラグ 1CH:閏年ではない 1DH:閏年
F237H, 1 CTRL キーチェック
      プリンタ出力のフラグ 0:無 1:有
F23BH, 1
F23CH, 1
F23DH, 2 DTA アドレス システムコール 1AH で設定される
F23FH, 2
F241H, 1
F243H, 2
F245H, 1
F246H, 1
F247H,1 デフォルトドライブ番号
F248H, 3 日付の保存 (日、月、年の順)
F24CH, 2
F24EH, 1
○フックエリア(アドレスの後にコール元アドレスを表示)
F24FH, 3 625FH H. PROMPT 2 ドライブシミュレーションメッセージ表示
F252H, 3 41F4H
F255H, 3 425AH
F258H, 3 42BCH
F25BH, 3 4317H
F25EH, 3 4348H
F261H,3 440EH ドライブ番号処理
F264H, 3 4471H
```

```
F267H, 3 44DBH
F26AH, 3 4553H/4555H DPB アドレスを得る
F26DH, 3 45CFH
F270H,3 46C5H ディスクリード
F273H, 3 470AH
F276H, 3 4748H
F279H, 3 4755H ディスクライト
F27CH, 3 4916H HLBC=DE*BC
F27FH, 3 4932H
F282H, 3 4989H
F285H, 3 49B1H
F288H, 3 4A36H
F28BH, 3 4A46H
F28EH, 3 4B56H
F291H, 3 4BE2H
F294H, 3 4C22H
F297H, 3 4C97H
F29AH, 3 4D05H
F29DH, 3 4D8CH
F2A0H, 3 4E48H
F2A3H, 3 4EDBH
F2A6H, 3 4F12H
F2A9H, 3 4F9EH
F2ACH, 3 5104H
F2AFH, 3 53A8H CTRL コードのチェック
F2B2H, 3 5496H
F2B5H, 3 5523H CLOCK の年の処理
F2B8H, 1
F2C4H, 1
F2DCH, 1
F2DDH, 1
F2DEH, 1
F2DFH, 1
F2E0H, 1
F2E1H, 1
        ドライブ番号
F2E2H, 2
F2E4H, 2
F2E6H, 2
F2E8H, 2
F2EAH, 2
F2ECH, 2
F2EEH, 2
F2EEH, 1
F2FFH, 1
        リード/ライトのフラグ?
F300H, 2
F304H, 2 SPの保存
F306H, 1 システムコール時のリターンパラメータに関するフラグ
              0でなければLD HL, BA の後 RET
F307H, 2 次のエントリの検索のための FCB のアドレス保存
F30CH, 1
F30DH,1 RAWFLG 0以外ならベリファイを行う
F30EH.1 日付表示のフォーマットタイプ
F304H,4 MAINROMの0034Hからの値
```

```
F323H, 2 DISKVE ディスクエラー処理ルーチンへのポインタのポインタ
F325H, 2 BREAKV CTRL-C 処理ルーチンへのポインタのポインタ
F327H,5 F372H フック
                  LD A, 1AH:RET
F32CH, 5 F375H フック
                  RET
F331H,5 F37DH フック BASICのファンクションコール 56D3H/マスターカートリッジへ
F336H, 1 入力されたキーがあれば OFFH、F337H にキャラクタ
F337H,1 入力されたキーのバッファ
           CTRL-STOPが押されると F336Hと F337Hに 03H
F338H,1 CLOCK-ICの有無 OH:無し FFH:有り
F339H, 2
      フォーマットでのスタックポインタの保存
F33BH, 2
F33FH, 1 システム立ちあげ時にはCTRLキーが押されていれば2
      ドライブ番号の保存
      0 ならパワー ON 直後
F340H, 1
F341H,1 RAMADO ページ 0の RAMのスロット番号
      RAMAD1 ページ1のRAMのスロット番号
F342H, 1
F343H, 1 RAMAD2 ページ2のRAMのスロット番号
F344H,1 RAMAD3 ページ3のRAMのスロット番号
F345H, 1
F346H, 1
F347H,1 論理ドライブの数
F348H,1 MASTERS マスターカートリッジのスロット番号
F349H, 2 HIMSAV DOS カーネルの動作に必要なエリアの底のポインタ
F34BH, 2
F34DH, 2 SECBUF ドライバ用セクタバッファのアドレス
F34FH, 2 BUFFER DOS 汎用セクタバッファのアドレス
F351H, 2 DIRBUF DOS ディレクトリ用セクタバッファのアドレス
F353H,2 FCBBASE Disk BASICのFCB エリアのアドレス
F355H, 16 DPBLIST 各ドライブの DPB のポインタ
○ジャンプテーブル
F365H, 3 基本スロット選択レジスタを読む IN A, (OA8H)
F368H,3 ページ1がRAMになる
F368H,3 ページ1切り換え
F36BH, 3 F1C9H/F1D9H/F1E2H/F1F0H
F36EH, 3
F371H, 3 JP 0F327H
F374H, 3 JP 0F32CH
F377H, 3 BLDCHK Disk BASICのBLOAD、BSAVEルーチンへのジャンプ
F37AH, 3
F37DH.3 Disk BASICのファンクションコールエントリ JP 0F331H
```

```
○システムワークエリア
F4D9H, 1
F55BH, 1
F568H, 17
F674H, 2 STKTOP BASICがスタックとして使用する番地
F6ABH, 2
       セクタバッファの最大サイズ。初期化の時に使用される
FB21H,8 各ディスクインターフェイスの管理する論理ドライブの数とそのディスクイ
       ンターフェイスのスロット番号。ただし空いたテーブルには0が入ります
                1番目のカートリッジ 論理ドライブの数
                                 スロット番号
                4番目のカートリッジ 論理ドライブの数
                                 スロット番号
FB29H, 12 各ディスクインターフェイスカートリッジ毎の割り込みアドレス保存
               1番目のカートリッジが保存する割り込みルーチン スロット番号
                                                     アドレス
               4番目のカートリッジが保存する割り込みルーチン スロット番号
                                                     アドレス
FC48H, 2 BOTTOM 実装した RAM の最低番地 MSX2 以降 8000H
FC4AH, 2 HIMEM 利用可能なメモリの上位番地
FD99H, 1 DISKID
            初期化の際に使用される
      FFH RAMが 16KB 未満/SHIFT 立ち上げ
○フックエリア(マスタースロット内のジャンプ先を表示)
FDEFH, 5 6B96H H, DSKO
FDF9H, 5 6F20H H. NAME
FDFEH, 5 6F00H H. KILL
FE08H, 5
      707BH H. COPY
FE12H, 5 7061H H. DSKF
FE17H, 5 6B75H H. DSKI
FE21H, 5 6CD7H H. LSET
FE26H, 5 6CD6H H, RSET
FE2BH, 5 6C49H H. FIEL
FE30H, 5 6DAFH H. MKI$
FE35H, 5 6DB2H H. MKS$
FE3AH, 5 6DB5H H. MKD$
FE3FH, 5 6DD7H H, CVI
FE44H, 5 6DDAH H. CVS
FE49H, 5 6DDDH H. CVD
FE4EH, 5 66A4H H, GETP
FE58H, 5 66B3H H. NOFO
FE5DH, 5 66FCH H. NULO
FE62H, 5 68D0H H. NTFL
FE71H, 5 690EH H. BINS
FE76H, 5 6939H H. BINL
FE7BH, 5 6E88H H. FILE
FE80H, 5 6BDAH H, DGET
FE85H, 5 688EH H. FILO
FE8AH, 5 6819H H. INDS
FE99H, 5 700DH H. LOC
FE9EH. 5
       7009H H. LOF
FEA3H, 5 6E70H H. E0F
```

FEADH, 5 6875H H. BAKU

FEB2H, 5 7323H H. PARD

FEB7H, 5 737CH H. NODE FEBCH, 5 H. POSD INC SP:INC SP:JP 6F1DH

FED5H, 5 H. LOPD

FEFDH, 5 71D3H H. ERRP

FFA7H, 5 6055H H. PHYD PHYDIO

FFACH, 5 606BH H. FORM FORMAT

3 内部解析資料

DOS1カーネル解析結果を紹介します。

```
●ディスクドライバ ジャンプテーブル
4010H DSKIO
4013H DSKCHG
4016H GETDPB
4019H CHOICE
401CH DSKFMT
401FH MOTOR OFF ENTRY
●DOS カーネル ジャンプテーブル
4022H BASIC コールドスタート (JP 5B3AH)
4025H フォーマット (SCF:JP 60B1H)
4029H モーターストップ (JP 620DH)
402CH 空き 00H
402DH GETSLT スロット番号を得る(JP 5FB3H)
●基本ルーチン群
4030H HLに F34BHの内容をセット
4034H Ctrl-STOP キー判定とキー入力
4078H キー入力
408FH CHPUT(00A2H/MAIN)をコール
409BH CHGET(00A5H/MAIN)をコール
40A7H
    ファンクションコール OOH/BASIC ウォームスタート
     MAIN-ROMの409BHをコール
40ABH MAIN-ROMの(IX)をインタースロットコール
     戻り値 IX コールするアドレス
40B8H CLOCK-IC の存在を調べる
     戻り値 あれば(F338H)にFFH
        24 時計、アラーム OFF にセットされる
4115H CLOCK-ICに年月日を書き込む
4130H CLOCK-IC の秒以前のリセット
4142H CLOCK-ICのレジスタEからにD、C、Bの順に書き込む
414EH CLOCK-IC のカウントを開始する
4159H CLOCK-IC のブロック 0 を選択しカウントを停止する
4160H CLOCK-IC のレジスタ E からに H の値を BCD に変換して書き込む
4179H CLOCK-IC から日付と時間を読み込む
41ADH CLOCK-IC のレジスタ(E-1)(E-2)を2進数にしてAに入れる
41C1H MSX-DOS Ver2.2の文字列
●ファンクションコール処理ルーチン
41EFH ファンクションコール OCH バージョン番号を得る
     戻り値 BA 0022H
436CH
     ファンクションコール 13H
4392H ファンクションコール 17H
4427H デフォルトドライブ番号処理
4462H ファンクションコール 0FH
4555H DPB のアドレスを得る
4916H HLBC=DE*BC
```

```
576FH ディスクシステムの INIT ルーチン
5897H H. RUNC からジャンプしてくるルーチン
5B1BH
   "AUTOEXECBAS"
5B27H 'RUN"AUTOEXEC. BAS"'の文字列
5B3AH BASIC コールドスタート
5C6EH
    フックをセット
5C96H
    フックのデータ ~5D23H
5EC8H ワークエリアを確保する
    メモリが不足したときは、メッセージを表示して停止
5ECCH メモリ不足の表示をして停止
5EE8H ワークエリアを確保
    設定 IL バイト数
5F86H インラインパラメータで文字列を表示
5F8CH 文字列を表示
    設定 HL 文字列の先頭番地(文字列は00Hで終わる)
    スロット番号を得る
5FB3H
    戻り値 A スロット番号
5FC2H GETWRK SLTWRK(FD09H~)の内容を得る
    戻り値 HL=IX SLTWRKの値
5FCDH SLTWRKのそのスロットに対応する番地を得る
    戻り値 HL SLTWRKの番地
5FE7H EXPTBLのそのスロットに対応する番地を得る
    戻り値 HL EXPTBLの番地
5FF1H BC=A HL=HL+A
5FF6H 各インターフェイスのタイマ割り込み処理をセットする
    設定 HL タイマ割り込みルーチンの番地
    ディスクドライバの割り込み処理後に保存してあったフックへ処理を渡す
6027H
6055H PHYDIO
6067H
6086H 論理ドライブ番号からそのドライブを管理するインターフェイスのスロットと
    インターフェイス内のドライブ番号を得る
    入力
          A ドライブ番号
    出力
           IYH スロット番号
           A インターフェイス内のドライブ番号
609AH ドライブ(A 0..7)のメモリトの FAT を無効にする
60B0H FORMAT(BIOS)
    フォーマット(4025H)
60B1H
6166H キーバッファをクリアして1文字入力
6174H メッセージ表示してキー入力待ち、アボートあり
62C6H 文字を出力して改行
62C9H 改行
```

第3章 ディスクドライバ

MSXではディスクドライブのインターフェイスは統一されていないため、ディスクドライバの内容は各機種によって異なっています。そのため、ディスクドライブに対して直接操作をすることは禁止され、またたとえしようと思っても I/O ポートなどの情報は公開されていません。ここでは、独自の調査によりそれらの情報を紹介します。

3. 1 ディスクドライバ

1 ディスクドライバ

ディスクドライバはその名の通りディスクドライブを駆動するためのソフトウェアで、DOSとFDC及びディスクドライブの間の橋渡しをしています。普通、ディスクをアクセスするときはMSX-DOSのシステムコールを利用するわけですが、MSX-DOSは最終的なディスクアクセスの段階でディスクドライバに処理を渡します。ディスクドライバはDOSの下で最も末端の処理を行うものです。DOSカーネルのレベルではFDCやドライブに対して直接アクセスすることはありません。

ディスクドライバと呼ばれるプログラムには、ドライブの初期化、セクタ単位でのディスク入出力、フォーマット、DPB データの提供などの機能があります。ディスクドライバは DISK ROM 内にあり、DOS カーネルと一緒に DISK ROM に書き込まれています。ディスクインターフェイスが2つ以上ある場合、すなわち DISK ROM が2つ以上ある場合には当然ディスクドライバも複数あり、それぞれが自分の属するインターフェイスに接続されているドライブを管理します。

ディスクドライバは DISK ROM の 7405H~7FFFH にあります。ドライバが提供するルーチンは仕様で決められています。4010H~4021H にディスクドライバにジャンプするジャンプテーブルがあり、DOS はここをコールしています。というのは、ドライバが複数ある場合のために DOS は論理ドライブ番号をもとにそれ

ぞれのドライバを呼び出すようになっているためです。そのほか、ディスクドライバ内にはドライブの初期化などのルーチンがあります。しかし、こちらはジャンプテーブルを介すことなく、DISK ROM 内の初期化ルーチンから直接呼び出されます。初期化はそれぞれの DISK ROM によって行われるからです。ディスクドライバの割り込みルーチンもジャンプテーブルを介さず呼び出されますが、これは初期化の際にワークエリアに記録されたアドレスを利用しています。

ディスクドライバのプログラムは当然メーカーまたは機種によって内容が異なっているわけですが、基本的な部分はメーカーが異なっていても共通点が多数あります。

それでも末端のI/O関係ではメーカーが異なればハードウェアが異なるためかなり変わらざるを得ません。例外としてはOEM生産のために別のメーカーと内容が同じである場合や、経緯はわかりませんが明らかに同じと思われるプログラムを使っている場合があります。

2 ディスクドライバ用ワークエリア

インターフェイスが管理するドライブの数やドライブの状態などを保存するために、ディスクドライバ毎にワークエリアが確保されています。ドライバが必要とするワークエリアのサイズと内容はドライバによって異なりますから、ワークエリアは仕様によって固定されているのではなく、各ドライバがフリーエリアから確保しています。

よってそのアドレスはシステムの構成によって変化することがあります。

ディスクドライバ用ワークエリアはシステムの初期化の際に確保され、以後固定されます。ワークエリアは各ドライバごとに確保され、その先頭アドレスは SLTWRK(FD09H~)のその DISK ROM の存在するスロットに対応する場所に記録されています。

この先頭アドレスを得るためには多少なりとも複雑な処理が必要となりますが DISK ROM が表に出ている状況では、内部ルーチン GETWRK(5FC2H)が利用できます(DOS2上では不可)。

ワークエリアの内容はドライバによって異なります。ですからこのワークエリアを直接参照することは、使用機種を特定しないかぎりできません。

3 ディスクドライバの提供するルーチン

ディスクドライバの提供するルーチンについて解説します。まずは、4010H~4021Hのジャンプテーブルから呼び出されるルーチン、続いて初期化ルーチンから直接呼び出されるルーチンを解説します。

このジャンプテーブルから呼び出されるルーチンはBIOSと同様に仕様が取り 決められているので、直接コールしても平気なはずです(ただし未公開、保証はない)。ただし、ディスクドライバを直接コールするためには論理ドライブ番号から、そのドライブを管理するディスクドライバのスロットとインターフェイス毎の論理ドライブ番号を割り出す必要があり、面倒な手順が必要になります。独自のDOSを作成する場合など、ディスクドライバを直接コールすることによって、論理的なフォーマットレベルではオリジナルフォーマットを使用することも可能な訳です。しかし可能な限りは使わない方が良いでしょう。

DSKIO(4010H)

設定 A ドライブ番号(0~)

Cy 0ならリード、1ならライト

B リード/ライトするセクタの数(1~255)

C メディア ID

DE 先頭セクタの論理セクタ番号(0~)

HL 転送アドレス

戻り値 エラーなら Cy=1 さらに A にエラーコード B に読み残したセクタ数

エラーコード

0 Write protected

2 Not ready

4 Data (CRC) error

6 Seek error

8 Record not found

10 Write fault

12 Other errors

レジスタ AF, BC, DE, HL, IX, IY

ディスクをセクタ単位で読み書きします。ディスクドライバ内ルーチンであるため、ドライブ番号は $0\sim1$ である必要があります。当然、あるドライブにアクセスしようとする時はそのドライブを管理するディスクドライバのスロットのルーチンを呼ばなければなりません。2ドライブシミュレーション機能はディスクドライバが管理するため、このルーチンにおいてもその機能は有効です。

DSKCHG(4013H)

```
設定 A ドライブ番号
B 0
C メディア ID
HL DPB のアドレス
戻り値 成功 Cy=0
B ステータス
1 ディスクが入れ替えられた
0 不明
-1(FFH) 入れ替えられていない
失敗 Cy=1
A エラーコード (DSKIOと同じ)
レジスタ AF, BC, DE, HL, IX, IY
```

ディスクの入れ替えが発生したかどうかを調べて返します。インターフェイスがディスクの入れ替えを判別できないシステムではディスクの入れ替えを、ディスクアクセス後に一定時間をカウントすることで行うものもあります。

システムはディスクの入れ替えが発生すると、FAT の先頭バイトを読み、それによって DPB をセットし直します。

GETDPB(4016H)

設定 A ドライブ番号

B メディア ID(FAT の先頭の値)

C メディア ID

HL DPB の先頭アドレス

戻り値 DPBの1バイト目および最後の2バイトを除いた18バイトにデータを セット

レジスタ AF, BC, DE, HL, IX, IY

メディア ID から実際の DPB をセットします。

CHOICE(4019H)

設定 なし

戻り値 HL メッセージ文字列の先頭アドレス。メッセージは 00H で終わる ただし、メッセージがない場合(フォーマットのサポートが 1種

類)HL=0

レジスタ すべて

DSKFMT(401CH)

設定 A フォーマットのタイプ(1~9)

ただし、その意味するところはドライバによって異なる フォーマットのサポートが1種類のみのドライバでは意味はない

D ドライブ番号(0~)

III フォーマット時に使うワークエリアの先頭アドレス

BC ワークエリアのサイズ

戻り値 成功 Cy=0

失敗 Cy=1 さらに A にエラーコード

エラーコード

- 0 Write protected
- 2 Not ready
- 4 Data (CRC) error
- 6 Seek error
- 8 Record not found
- 10 Write fault
- 12 Bad parameter
- 14 Insufficient memory
- 16 Other errors

レジスタ すべて

ディスクを物理的にフォーマットし、また FAT とディレクトリを設定します。 このルーチンは内部でメッセージを表示することはありません。

(MOTOR_OFF_ENTRY)(401FH) (公開)

設定 なし 戻り値 なし レジスタ ?

ドライブを停止します。

このエントリーは後になって追加されたため初期のドライブではない場合があります。その場合このアドレスは 00H になっていますので、このルーチンをコールする場合は必ずこのアドレスが 00H でないことを確かめてその存在を確認します。

INIHRD

設定 なし 戻り値 なし レジスタ AF,BC,DE,HL,IX,IY

システム初期化時にそのインターフェイス ROM に処理が渡ってすぐにハードウェアの初期化を行います。このルーチンが呼ばれる時点ではまだディスクワークエリアは確保されていません。

このルーチンは初期化ルーチンから直接呼ばれるため、アドレスはドライバに よって異なります。

DRIVES

設定 Z=0 2ドライブにする(1ドライブなら2ドライブシミュレーションを行う)

戻り値 L 接続されているドライブの数 レジスタ F,HL,IX,IY

システム初期化時に、ドライバの処理するドライブ数をシステムに返します。 このルーチンが呼ばれる時にはディスクワークエリアが設定されています。 このルーチンは初期化ルーチンから直接呼ばれるため、アドレスはドライバに よって異なります。

INIENV

設定 なし 戻り値 なし レジスタ AF,BC,DE,HL,IX,IY

システム初期化時に、ドライバ用ワークエリアの初期化、タイマ割り込みの設 定などを行います。

このルーチンは初期化ルーチンから直接呼ばれるため、アドレスはドライバに よって異なります。

OEMSTATEMENT

BASIC のステートメントを拡張します。Disk BASIC が自分の拡張ステートメントかどうか調べてからディスクドライバのこのルーチンに処理が渡ります。 レジスタ等の設定については MSX2 テクニカルハンドブック P329 を参照して下さい。

3. 2 ディスクドライバのタイプ

ここからそれぞれの機種のディスクドライバなどについて話をして行く上での便利のために各々のディスクドライバや DOS カーネルに呼称を割り当てます。これらの名称は独自のもので世間一般に通用するものではありません。しかしながらこれらのデータを利用する際には、混乱を避けるためにも本書に準拠した表記を使用することをお勧めします。

1 DOS カーネルのタイプ

DOS カーネルは機種による大きな違いはありません。しかし、細部の手直しが入っていたり、INIT などのルーチン内のドライブ固有パラメータがある部分で異なっている場合があります。カーネルはドライブ固有パラメータを除けばいくつかのバージョンに分類できます。そこで、バージョン毎に番号を付けてタイプ1などと呼びます。

(現在、全部で幾つのバージョンがあるのか不明なので、タイプの番号は確認された順に付けています。よって、番号の大小とバージョンの新旧は一致しません。)

2 ディスクドライバのタイプ

ディスクドライバは各機種のハードウェアの差異を吸収する部分ですので、メーカーが違えば異なるのはもちろん、同じメーカーでも機種が変わると内容が変わる場合があります。しかし、同一シリーズ内ではI/Oポートの変更はほとんど無く、ルーチンの手直しである場合がほとんどです。

ディスクドライバはあるシリーズ内ではほとんど同じ物であることが多いため、似ているものをまとめて系統と呼びます。メーカーごとに系統ができているのが普通ですから、メーカーの名前を付けて区別します。系統は、ほぼそのディスクドライブのI/OポートとFDCの種別を表すと言っていいでしょう。

系統が同じであっても、ディスクドライバの細部が同じとは限りませんし、時には I/O ポートが変わっている場合さえあります。そこで、そういった違いを含めてディスクドライバのタイプと呼び、系統名+番号で表します。また、タイプ名は略してアルファベット 2 字+数字で表す場合があります。

3.3 ディスクドライバ資料

1 タイプ別資料の読み方

ここからそれぞれのディスクドライバの資料を収録しますが、表記を簡便にするため細部については省略してある場合があります。それぞれの項目の内容の説明はここでまとめて紹介しますので資料を見る前に一度目を通して下さい。なお、資料は独自の解析によるもので、すべてのデータが判明しているわけではありませんので注意してください。

タイプ名および該当機種

タイプ名は前節で紹介したディスクドライバのタイプ名です。括弧内は略記ですまた、タイプ名に続いて、そのタイプに属する機種の機種名および DISK ROM のスロット番号を示します。

各種データ

FDC	使用している FDC のタイプです。括弧内は具体的な FDC の名称です。
ワークエリア長	ディスクドライバが確保するワークエリアのサイズです。
フォーマット用 ワークエリア長	フォーマット時にディスクドライバが最低限必要とするワーク エリアのサイズです。フォーマットルーチンをコールするとき にこれ以上のメモリが確保できないとエラーを返します。
対応メディア	ディスクドライバがサポートしているメディアです。メディア ID と、フォーマット可能な場合は、フォーマットで指定する 番号とメディアタイプの関係を示します。

特徴

そのドライブに関して、特に説明すべき点を解説します。

ドライバ内サブルーチンアドレス

どのディスクドライバでも共通に存在するルーチンの先頭アドレスを示します。 詳しくは3.1.3ディスクドライバの提供するルーチンを参照してください。 なお次のような略記をしています。

MOTOR_OFF_ENTRY (略)MTROFF OEMSTATEMENT (略)OEMSTA

ディスクドライバ関係定数

ディスクドライバに関する定数の内、カーネルの初期化ルーチン部分に含まれているデータを示します。

MYSIZE ドライバ用ワークエリアのサイズです。

SECLEN そのドライバがサポートするメディアのうち最大のセクタサイズです。

DEFDPB FAT のサイズが最大のメディアの DPB データのアドレスです。

1/0 ポート

FDC 及びディスクドライブの I/O ポートを説明します。

ここで説明する I/O ポートは Z80 の I/O ポートを使用していません。DISK ROM のスロット上のメモリ空間にマップされています。そのスロットに切り替えてから該当アドレスをアクセスします。

ワークエリア

ディスクドライバ用ワークエリアの内容について説明します。 アドレス表示はすべてワークエリアの先頭アドレスからのオフセット値です。

フォーマット用ワークエリア

フォーマット時にディスクドライバが使用するワークエリアについて説明します。アドレス表示はすべてワークエリアの先頭アドレスからのオフセット値です。ワークエリアのアドレスはフォーマットルーチンを呼び出すプログラムが指定します。

2 National

タイプ名および該当機種

タイプ名 メーカー 機種名 スロット National1 NA1 National FS-4600 National2 NA2 FS-5500F1/2 3-3 FS-4700F 3-3

各種データ

FDC ワークエリア長 フォーマット用ワークエリア長 8876 系(MB8877A) 10 バイト 6KB

対応メディア F8H~FFH 1:FCH 2:FDH 3:F8H 4:F9H

特徴

このシステムは、メディアの交換をハード的に検出できないため、一定時間アクセスが無いとメディアが交換されたと見なします。時間の測定は、タイマ割り込みで処理されます。また、ドライブの停止もタイマ割り込みで一定時間後に行われます。

モータースイッチは、ドライブセレクト信号に無関係に両ドライブに対して有効です。ドライブセレクト信号は、1でそのドライブが有効になり、アクセスランプはドライブセレクト信号に連動します。FDCのREADY入力は常に1のようです。

独自の拡張ステートメントが存在し、CALL VERIFY ON/OFF でベリファイの有無を設定できます。これは DOS の同名コマンドと同じ働きをします。

ドライバ内サブルーチンアドレス

DSKIO DSKCHG GETDPB CHOICE DSKFMT MTROFF OEMSTA INIHRD DRIVES INIENV
NA1 7495H 7868H 78A8H 78C3H 7BB9H 77E5H 7919H 77D9H 7806H 7830H
NA2 7495H 785AH 789AH 78B5H 7BBFH 77D7H 790BH 77C6H 77F8H 7822H

ディスクドライバ内定数

MYSIZE SECLEN DEFDPB NA1-2 000AH 0200H 7416H

1/0 ポート

BFB8H~BFBCHにもマップされています。

7FB8H R/W ステータスレジスタ/コマンドレジスタ

7FB9H R/W トラックレジスタ

7FBAH R/W セクタレジスタ

7FBBH R/W データレジスタ

/ IRQ /-DRQ / - / - / - / - / - / 7FBCH R FDC ステータス W FD コントロール / 0 / 0 / 0 / MOT /SIDE / D1 / D0 /

IRQ FDCのIRQ出力 -DRQ FDCの DRQ 出力の反転

MOT 1でモーター作動 SIDE サイドセレクト D1 ドライブセレクト1 DO ドライブセレクト O

ワークエリア

+00H,1 モーターの状態(00H:停止 01H~FEH:待機 FFH:作動)

待機状態のときはタイマ割り込みで値が減じられ0になるとモーターを止める

+01H, 1 ドライブ 0 のメディア交換判定用タイマー

タイマ割り込みで値が減じられ0になるとメディアが交換されたと見なす

- +02H, 1 ドライブ1のメディア交換判定用タイマー
- +03H,1 最後にアクセスした物理ドライブ(FDCが現在トラック番号を保持する)
- +04H.1 ドライブ1を選択時、ドライブ0のトラック番号を保存する
- ドライブ0を選択時、ドライブ1のトラック番号を保存する +05H**.** 1
- +06H,1 2ドライブシミュレーション時、現在の仮想ドライブ番号
- +07H.1 内部で使用する。ベリファイかどうかのフラグ
- +08H,1 内部で使用する。シーク後にウェイトを入れるかどうか
- +09H,1 物理ドライブの数。1なら2ドライブシミュレーションが有効

フォーマット用ワークエリア

- +00H, 2 ブートセクタ用データの格納アドレス +02H, 1 メディア ID
- +03H.2 セクタの数
- +05H,2 トラックデータを展開するワークエリアのアドレス(+20H)
- +07H,1 ドライブの状態に関する情報
- +08H.1 エラー発生時のリトライ回数
- +09H,1 物理ドライブ番号
- +20H. フォーマットデータを展開するエリア

3 Panasonic

タイプ名および該当機種

タイプ名		メーカー	機種名	スロット
Panasonic 1	PA1	Panasonic	FS-FD1A	(拡張ドライブ)
Panasonic 2	PA2		FS-A1F	3-2
Panasonic 3	PA3		FS-A1FX	3-2
			FS-A1WX	3-2
			FS-A1WSX	3-2
Panasonic 4	PA4		FS-A1ST	3-2
Panasonic 5	PA5		FS-A1ST	3-2
			FS-A1GT	3-2
Panasonic 6	PA6		FS-A1ST	3–2

各種データ

FDC ワークエリア長 フォーマット用ワークエリア長 765 系(TC8566AF) 26 バイト 5KB

対応メディア F8H~FFH 1:F8H 2:F9H

特徴

FDC には東芝の TC8566AF を使っています。 TC8566AF は本来の FDC 部分 に加えてドライブコントロール用の周辺回路までをまとめたチップで、ドライブコントロール用の拡張レジスタを 2 本持っています。

FS-A1STでは生産時期によってROMバージョンの異なる物が3タイプ以上はあることが判明しています。

A1ST 以降、DOS2 を本体内に搭載していますが、DOS2 の場合と DOS1 の場合でディスクドライバが違います。DOS2 でのディスクドライバはメディアの交換の検出等の機能も持っています。また、ST 以降 I/O アドレスも変更されました。

ドライバ内サブルーチンアドレス(PA4~PA5 は DOS1 時)

	DSKI0	DSKCHG	GETDPB	CHOICE	DSKFMT	MTR0FF	OEMSTA	INIHRD	DRIVES	INIENV
PA1	7495H	7809H	7848H	7863H	7C81H	7770H	78A0H	7733H	77A1H	77CCH
PA2	7495H	77E4H	7823H	783EH	7C5CH	774CH	787BH	772AH	7783H	77AAH
PA3	7495H	77F3H	7833H	784EH	7C80H	775AH	788BH	7738H	7792H	77B9H
PA4	7495H	77CAH	780AH	7825H	7C57H	7746H	7862H	7724H	777AH	77A1H
PA5	7495H	77CBH	780BH	7826H	7C58H	7747H	7863H	7725H	777BH	77A2H
PA6	7495H	77CAH	780AH	7825H	7C57H	7746H	7862H	7724H	777AH	77A1H

ディスクドライバ内定数

MYSIZE SECLEN DEFDPB PA1-6 001AH 0200H 7416H

1/0 ポート

FDC は TC8566AF を使用しており、TC8566AF の拡張レジスタをドライブコントロールのために使用しています。I/O のアドレスが PA1 \sim PA3 と PA4 \sim PA5 では異なります。

I/O は同じスロットの BFF8H~BFFBH(PA1~PA3)、BFF1H~BFF5H(PA4~PA5)にもそれぞれ同じ内容がマップされています。PA4~PA5 では、メディアの交換検出用の I/O ポートが新設されています。

```
(PA1~PA3)
7FF8H W FDC 拡張レジスタ0 / 0 / 0 /MEN1 /MEN0 / 0 /-FRST/ 0 / DSA / 7FF9H W FDC 拡張レジスタ1 / 0 / 0 / C4E / C4 /SBME / SBM / TCE /FDCTC/7FFAH R ステータスレジスタ7FFBH R/W データレジスタ
```

$(PA4 \sim PA5)$

MEN1, MENO	モーターイネーブル 1/0 モーターを 1 で ON
-FRST	FDC リセット信号の反転 0 を書き込むとリセット
DCA	いこ ノブレレカレ のマいこ ノブの

DSA ドライブセレクト 0 でドライブ 0 C4E C4 への書き込みを有効にする

C4 強制 READY ドライブが NOT READY 時でも FDC の入力は READY にする

SBME SBMへの書き込みを有効にする

SBM スタンバイモード Oの時はスタンバイ状態にはならない

TCE FDCTC への書き込みを有効にする

FDCTC TC(ターミナルカウント) MC1, MC0 メディア交換の検出用

ワークエリア

```
+00H,1 モーターの状態(00H:0FF FFH:0N)
+01H,1 メディアが有効か。ドライブ 0
+02H,1 ドライブ 1
+03H,1 2ドライブシミュレーション時の現在のドライブ番号(0~1)
+04H,1
+05H,1 リード/ライト別のフラグ(b0)
+06H,1 モーターの状態(I/0書き込み用データ)
+07H,1 物理ドライブ数(0:1ドライブ 1:2ドライブ)
+08H,1
+09H,1
+0AH,9 FDC コマンド用バッファ
+13H,7 リザルトステータス用バッファ
```

フォーマット用ワークエリア

```
+00H, 2 ブートセクタ用データのアドレス
+02H, 1 メディア ID
+03H, 2 セクタ数
+05H, 2
+07H, 1 論理ドライブ番号
+08H, 1 物理ドライブ番号
+09H, 1 フォーマットタイプ-1
+0AH, 1
+0BH, 36 フォーマットパラメータ用バッファ(4 バイト*9 セクタ分)
+2FH,
+39H, FDC コマンド用バッファ
+200H, リード用バッファ
```

4 SONY

タイプ名および該当機種

タイプ名 メーカー 機種名 スロット HB-F900 SONY 1 SONY S01 SONY 2 S02 HBD-F1 (拡張ドライブ) HB-F1XD HB-F1XDmkII HB-F1XDJ HB-F1XV **S03** SONY 4 **S04** FS-FD1 (拡張ドライブ)

各種データ

FDC ワークエリア長 フォーマット用ワークエリア長 8876 系(TMS2793) 9 バイト 使用しません

対応メディア F8H~FBH 1:F8H 2:F9H

特徴

ドライブは I/O ポートを切り替えてからも約4秒間動作し続け、その後自動的に停止します。このドライバはフォーマット時にユーザーのワークエリアを使用しません。

FS-FD1(SO4)は Panasonic ブランドですが、ソニーによる OEM 生産品です。 フォーマット時のメッセージが SONY のものとは違います。

SO2 のディスクドライバには 2DD8 セクタの時のパラメータが誤っているというバグが発見されています。そのパラメータを修正したものが SO3 です。

ドライバ内サブルーチンアドレス

DSKIO DSKCHG GETDPB CHOICE DSKFMT MTROFF OEMSTA INIHRD DRIVES INIENV SO1 7512H 751EH 7521H 7524H 7527H 752DH 752AH 7515H 7518H 751BH SO2-3 751EH 78BAH 7943H 795DH 79A1H 7DE2H 7DE0H 7827H 7867H 78A7H SO4 751EH 78BAH 7943H 795DH 79A0H 7DE2H 7DE0H 7827H 7867H 78A7H

ディスクドライバ内定数

MYSIZE SECLEN DEFDPB S01 0009H 0200H 74DBH S02-4 0009H 0200H 74E7H

1/0 ポート

```
7FF8H R ステータスレジスタ
        コマンドレジスタ
    W
7FF9H R/W トラックレジスタ
7FFAH R/W セクタレジスタ
7FFBH R/W データレジスタ
       FDD ステータス1
7FFCH R
                       / - / - / - / - / TM / IU /SIDE /
        FDDコントロール1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / SIDE /
       FDD ステータス 2 / MOT / - / - / - / TM / IUC / DS / FDD コントロール 2 / MOT / 0 / 0 / 0 / TE / IUC / DS / FDC ステータス /-DRQ /-IRQ / - / - / - / - / - / - / - /
7FFDH R
7FFFH R
      ディスクチェンジチェックタイマー
 TE
      タイマーイネーブル
      IN USE 信号の状態
 TU
      IN USE 信号制御とタイマーセット
 TUC
 SIDE
     サイドセレクト
      ドライブセレクト
 DS
      モーターの状態 0を書き込んでもモーターはしばらく作動し続け、その間
 MOT
                   はこのビットを読むと1が読み出されます。
 -DRQ FDCの DRQ 信号の反転
                               -IRQ FDCの IRQ 信号の反転
```

ワークエリア

```
+00H, 1
+01H, 1
+02H, 1
+03H, 1 FDC が現在トラック番号を保持しているドライブの番号
+04H, 1 ドライブ1を選択時、ドライブ0のトラック番号
+05H, 1 ドライブ0を選択時、ドライブ1のトラック番号
+06H, 1 2 ドライブシミュレーション時、現在の仮想ドライブ番号
+07H, 1
+08H, 1 物理ドライブの数
```

5 SANYO

タイプ名および該当機種

タイプ名 メーカー 機種名 スロット SANYO 1 SA1 SANYO PHC-70FD 3-2 PHC-70FD2 3-2

各種データ

FDC ワークエリア長 フォーマット用ワークエリア長 765 系(TC8566AF) 26 バイト 5KB

対応メディア F8H~FFH 1:F8H 2:F9H

特徴

この機種は Panasonic の機種と I/O ポートが同じです。ディスクドライバのプログラムも同じなのですが、メッセージを書き換えたり、ルーチンどうしの順番を入れ替えたりしてあり、一見違うように見えます。

FDC には東芝の TC8566AF を使っています。 TC8566AF は本来の FDC 部分に加えてドライブコントロール用の周辺回路までをまとめたチップで、ドライブコントロール用の拡張レジスタを 2 本持っています。

ドライバ内サブルーチンアドレス

DSKIO DSKCHG GETDPB CHOICE DSKFMT MTROFF OEMSTA INIHRD DRIVES INIENV SA1 77F5H 7B63H 7BA3H 7BBEH 7405H 7ABAH 7BFBH 7A98H 7B02H 7B29H

ディスクドライバ内定数

MYSIZE SECLEN DEFDPB SA1 001AH 0200H 7776H

1/0 ポート

FDC 拡張レジスタ0 / 0 / 0 /MEN1 /MEN0 / 0 /-FRST/ 0 / DSA /FDC 拡張レジスタ1 / 0 / 0 / C4E / C4 /SBME / SBM / TCE /FDCTC/ 7FF8H W 7FF9H W ステータスレジスタ 7FFBH R/W データレジスタ

MEN1.MENO

モーターイネーブル 1/0 1 で ON FDC リセット信号の反転 0 を書き込むとリセット -FRST

DSA ドライブセレクト 0でドライブ0 C4E C4への書き込みを有効にする

強制 READY ドライブが NOT READY 時でも FDC には READY が入力される C4

SBMへの書き込みを有効にする SBME

スタンバイモード 0の時はスタンバイ状態にはならない SBM

TCE FDCTC への書き込みを有効にする

FDCTC TC(ターミナルカウント)

ワークエリア

+00H.1 モーターの状態(00H:0FF FFH:0N)

+01H,1 メディアが有効か。ドライブ 0 ドライブ1 +02H, 1

+03H,1 2ドライブシミュレーション時の現在のドライブ番号(0~1)

+04H, 1

+05H,1 リード/ライト別のフラグ(b0)

+06H,1 モーターの状態(I/O書き込み用データ)

+07H, 1 物理ドライブ数(0:1ドライブ 1:2ドライブ)

+08H. 1

+09H, 1

+0AH.9 FDC コマンド用バッファ

+13H.7 リザルトステータス用バッファ

フォーマット用ワークエリア

+00H, 2 ブートセクタ用データのアドレス +02H, 1 メディア ID

+03H,2 セクタ数

+05H, 2

+07H.1 論理ドライブ番号

+08H,1 物理ドライブ番号

+09H,1 フォーマットタイプ-1

+0AH, 1

+0BH, 36 フォーマットパラメータ用バッファ(4バイト*9セクタ分)

+2FH.

+39H, FDC コマンド用バッファ

+200H, リード用バッファ

6 Victor

タイプ名および該当機種

タイプ名 メーカー 機種名 スロット Victor 1 VI1 Victor HC-90 HC-95

各種データ

FDCワークエリア長フォーマット用ワークエリア長8876 系8 バイト80H バイト

対応メディア F8H~FFH 1:F8H 2:F9H

特徴

この HC-90 と HC-95 は Z80 の上位互換 CPU である HD64180 を搭載した MSX2 で、HD64180 を使用するモードでは Z80 よりも高速動作するという機能 がありました。その影響で、ディスクドライバにはウェイト調整のようなプログラムが組み込んであります。また HD64180 では Z80 にはない独自の拡張命令が存在し、ディスクドライバ内部でも使われています。

ドライバ内サブルーチンアドレス

DSKIO DSKCHG GETDPB CHOICE DSKFMT MTROFF OEMSTA INIHRD DRIVES INIENV VII 7495H 7A5DH 7A9CH 7AB7H 7AF3H 7997H 7F24H 7979H 79D4H 7A21H

ディスクドライバ内定数

MYSIZE SECLEN DEFDPB VI1 0008H 0200H 7416H

1/0 ポート

7 TOSHIBA

タイプ名および該当機種

タイプ名 メーカー 機種名 スロット TOSHIBA 1 TO1 TOSHIBA HX-34

各種データ

FDC ワークエリア長 フォーマット用ワークエリア長 8876 系 10 バイト 使用しません

対応メディア F8H~FCH 1:F8H 2:F9H

ドライバ内サブルーチンアドレス

DSKIO DSKCHG GETDPB CHOICE DSKFMT MTROFF OEMSTA INIHRD DRIVES INIENV TO1 753FH 7936H 79B7H 79D6H 7A0FH 7D4EH 74E8H 74EAH 7511H 752FH

ディスクドライバ内定数

MYSIZE SECLEN DEFDPB TO1 000AH 0200H 7469H

1/0 ポート

ワークエリア

+00H,1 0:ドライブ0モーター停止 +01H,1 0:ドライブ1モーター停止

-DC ディスクチェンジ信号の反転

IRQ FDCのIRQ信号 D ドライブセレクト

8 CANON

タイプ名および該当機種

タイプ名 メーカー 機種名 スロット CANON 1 CA1 CANON V-30F 3-1

各種データ

FDC ワークエリア長 フォーマット用ワークエリア長 8876 系 7 バイト 使用しません

対応メディア F8H~FBH 1:F8H 2:F9H

ドライバ内サブルーチンアドレス

DSKIO DSKCHG GETDPB CHOICE DSKFMT MTROFF OEMSTA INIHRD DRIVES INIENV CAI 744DH 77ABH 7816H 7842H 7BC1H 7748H 782DH 7728H 776BH 77A0H

ディスクドライバ内定数

MYSIZE SECLEN DEFDPB CA1 0007H 0200H 7416H

1/0 ポート

MOT 1でモーター ON SIDE サイドセレクト信号 -DRQ FDCの DRQ 信号の反転 IRQ FDCの IRQ 信号

9 MITSUBISHI

タイプ名および該当機種

タイプ名 メーカー 機種名 スロット MITSUBISHI 1 MI1 MITSUBISHI ML-G30

各種データ

FDC ワークエリア長 フォーマット用ワークエリア長 8876 系 8 バイト 15 バイト

対応メディア F8H~FFH 1:F8H 2:F9H

ドライバ内サブルーチンアドレス

DSKIO DSKCHG GETDPB CHOICE DSKFMT MTROFF OEMSTA INIHRD DRIVES INIENV MI1 7495H 783FH 787EH 7899H 78DEH 779AH 7CF8H 7789H 77D6H 780AH

ディスクドライバ内定数

MYSIZE SECLEN DEFDPB MI1 0008H 0200H 7416H

1/0 ポート

```
7FF8H R ステータスレジスタ
    W
        コマンドレジスタ
7FF9H R/W トラックレジスタ
7FFAH R/W セクタレジスタ
7FFBH R/W データレジスタ
        FDD ステータス1 / - / - / - / - / - / - / - / SIDE / FDD コントロール1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / SIDE /
7FFCH R
        FDD ステータス 2 / MOT / - / - / - / - / - / IUC / DS / FDD コントロール 2 / MOT / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / IUC / DS /
7FFDH R
7FFFH R FDC ステータス /-DRQ /-IRQ / - / - / - / - / - / - /
 IUC IN USE 信号制御とタイマーセット
 SIDE サイドセレクト
      ドライブセレクト
 DS
      モーターの状態 0を書き込んでもモーターはしばらく作動し続け、その間
 MOT
                    はこのビットを読むと1が読み出されます。
 -DRQ FDCのDRQ信号の反転
 -IRQ FDCの IRQ 信号の反転
```

10 YAMAHA

タイプ名および該当機種

タイプ名 メーカー 機種名 スロット YAMAHA 1 YA1 YAMAHA FD-05 (拡張ドライブ)

各種データ

FDC ワークエリア長 フォーマット用ワークエリア長 8876 系 10 バイト 6KB

対応メディア F8H~F9H 1:F9H 2:F8H

ドライバ内サブルーチンアドレス

DSKIO DSKCHG GETDPB CHOICE DSKFMT MTROFF OEMSTA INIHRD DRIVES INIENV YAI 74F1H 7865H 78A4H 78E4H 7911H 77D0H 7C14H 77BFH 77F0H 7832H

ディスクドライバ内定数

MYSIZE SECLEN DEFDPB YA1 000AH 0200H 74D5H

1/0 ポート

```
7FF8H R
       ステータスレジスタ
    W
       コマンドレジスタ
7FF9H R/W トラックレジスタ
7FFAH R/W セクタレジスタ
7FFBH R/W データレジスタ
       FDD ステータス1 / - / - / - / - / - / - / - / SIDE / FDD コントロール1 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / SIDE /
7FFCH R
       FDD ステータス 2 / MOT / - / - / - / - / - / IUC / DS / FDD コントロール 2 / MOT / ? / ? / ? / ? / ? / IUC / DS /
7FFDH R
      7FFEH W
7FFFH R
      FDC ステータス
      タイマーイネーブル
 TE
 IUC
     IN USE 信号制御とタイマーセット
 SIDE サイドセレクト
      ドライブセレクト
 DS
      モーターの状態 0を書き込んでもモーターはしばらく作動し続け、その間
 MOT
                  はこのビットを読むと1が読み出されます。
 -DRQ FDCのDRQ信号の反転
 -IRQ FDCの IRQ 信号の反転
```

11 ASCII

タイプ名および該当機種

タイプ名 メーカー 機種名 ASCII 1 AS1 ASCII HD インターフェイス

各種データ

ワークエリア長 34 バイト

ドライバ内サブルーチンアドレス

DSKIO DSKCHG GETDPB CHOICE DSKFMT MTROFF OEMSTA INIHRD DRIVES INIENV AS1 74A8H 7994H 79ACH 7A61H 7A6FH 7949H 7B26H 7717H 77F6H 78E7H

ディスクドライバ内定数

MYSIZE SECLEN DEFDPB AS1 0022H 0200H 7495H

1/0 ポート

BFFCH~BFFDHにもマップされています。

7FFC R/W データポート 7FFD W コマンドポート

ビット0予約済み(通常は0を書き込む)

ビット1 予約済み(通常は0を書き込む)

ビット2 ATTENTION(1なら TRUE)

ビット3 SELECT(1ならTRUE)

R ステータスポート

ビット 0 REQ(1ならTRUE)

ビット2 ATTENTION(1ならTRUE)

ビット3 SELECT(1ならTRUE)

ビット4 BUSY(0ならBUSY)

ビット 5 MSG(0ならMESSAGE)

ビット6 COMMAND/DATA(0ならCOMMAND)

ビット7 INPUT/OUTPUT(0ならHOST<-SCSI)

第4章 FDC

4. 1 FDC

CPU がフロッピーディスクにアクセスする時に CPU とディスクドライブの間を結んでいるのが FDC(フロッピーディスクコントローラ)です。 MSX では FDC の種類や FDC との I/O レベルでのインターフェイスは定められていないため、同じ 3.5 インチ 2DD のドライブを使っている機種でも FDC や I/O ポート等は異なっています。

FDC には代表的な2つの系列があり、765系、8876系などと呼ばれています。

4. 2 μPD765系

1 μPD765

μPD765 という FDC は 1978 年に日本電気が開発した FDC です。現在、この系統の FDC が主流になっています。4 台までの FDD を接続することを想定した設計になっていて、ドライブコントロールがしやすくなっていることや、トラックフォーマットのデータを内蔵していてホストの負担が軽くなっていることなどの特徴があります。

μPD765 の後に、いくつもの改良品が出されており、また各社からセカンド ソースが供給されています。これらの FDC をまとめて μPD765 ファミリとか単 に 765 系とかいいます。

2 レジスタ

765 系の FDC はステータスレジスタとデータレジスタの 2 本のレジスタを持っています。

データレジスタは、8ビットのレジスタで、FDCへのコマンドの転送やデータの読み出しと書き込みに使用します。

ステータスレジスタはその名の通り FDC の状態を示しています。FDC と CPU の間でデータ転送をする際にはステータスレジスタを見ながらデータ転送をする ことになります。

ステータスレジスタは8ビットのレジスタで各ビットがそれぞれ意味を持っています。各ビットの意味は下に示します。ステータスレジスタは読み込み専用で書き込みは禁止となっています。

ステータスレジスタの内容

	名称	略称	機能
b0	FDO Busy	D0B	ドライブ 0 が Seek コマンドによるシークを実行中であるか、シーク終了の割り込み要求を保留中である。
b1	FD1 Busy	D1B	ドライブ1について、DOBと同じ。
b2	FD2 Busy	D2B	ドライブ2について、DOBと同じ。
b3	FD3 Busy	D3B	ドライブ3について、DOBと同じ。
b4	FDC Busy	CB	FDC がコマンド・リザルトの各フェーズか、リード/
			ライトコマンドのエグゼキューションフェーズを実
			行中である。このビットがセットされているときは
h.E	Non DMA Modo	NDM	他のコマンドは受け付けられない。
b5	Non-DMA Mode	NDM	FDCがNon-DMAモードでデータ転送中であり、メイン システムに対してサービスを要求している。0に変
			化する時はエグゼキューションフェーズの終了です。
b6	Data Input/Output	D10	データレジスタの転送方向を示す。
DO	Data Impat/ output	D10	の:メインシステムから FDC
			1:FDC からメインシステム
b7	Request for Master	RQM	メインシステムに対するデータ転送要求。
			DI0=0 のとき
			メインシステムがデータレジスタにデータをセッ
			トしたとき 0 に、FDC がそのデータを引き取ると1に
			なる。つまり、1 になったら FDC にデータを転送で
			きる。 NO-1 のとき
			DI0=1 のとき FDC がデータレジスタにデータをセットしたとき 1
			に、メインシステムがそのデータを受け取るとりに
			なる。つまり、1になったら FDC からデータを受け
			取れる。

3 ドライブコントロール

FDC 自体にはドライブのモーターをコントロールするなどの機能はないので、これらは FDC とは別に外部回路があります。外部回路は機種によって異なります。外部回路のコントロールのために FDC のレジスタの他にいくつかの I/O ポートを使用します。

4 FDC のコントロール

FDC にある動作をさせる場合には、FDC はコマンドという形でシステムの要求を実行します。コマンドの実行は3つの段階にわけて行われ、そのそれぞれをフェーズと言います。FDC にコマンドを実行させるにはFDC に対してコマンドを送ります。これをコマンドフェーズといいます。そして、データを転送するのがエグゼキューションフェーズです。コマンドが終了すると、FDC が実行の成否などをホストに知らせます。これがリザルトフェーズです。どのフェーズにおいても、コマンドやデータの転送はステータスレジスタを見ながらデータレジスタを介しておこなわれます。

コマンド実行の手順を説明します。

まず、コマンドフェーズでは、FDC が Busy でないことを確認してから実行させたいコマンドとパラメータ(合計 1~9 バイト)を FDC に転送します。転送の前には、必ずステータスレジスタを読んで FDC がデータ転送の準備ができているかを確認します。

次は、エグゼキューションフェーズです。ここでは実際のデータを転送します。ここでいう実際のデータとは、セクタの内容やフォーマットの際にシステムが指定するデータ等です。エグゼキューションフェーズではコマンドの種類により、FDC からシステムにデータ転送をする場合、システムから FDC にデータ転送をする場合があります。

コマンドによっては転送すべきデータがないので、エグゼキューションフェーズがありません。

コマンドが終了するとリザルトフェーズでFDCが実行結果をシステムに知らせます。

リザルトフェーズでは1~7 バイトのデータを CPU が受け取ります。コマンドによってはリザルトフェーズのないものもあります。

FDC のコマンド実行は以上の3つのフェーズで完了します。

FDC の RESET 入力を 1 にすることで FDC にリセットを掛けることもできます。

5 リザルトステータス

リザルトフェーズでFDC から返されるデータにリザルトステータスがあります。 リザルトステータスはFDC 内部にリザルトステータスレジスタという4本のレジ スタがあり、コマンドによって異なりますがこのうちのいくつかが返されます。 リザルトステータスレジスタの内容を以下に説明します。

リザルトフテータフレジフタの (CTN)

IJ+	リザルトステータスレジスタ 0(STO)					
	名称	略称	機能			
b0	Unit SelectO	US0	INT 要求時のデバイス番号を返す。			
b1	Unit Select1	US1	<i>II</i>			
b2	Head Address	HD	INT 要求時のヘッドの状態			
			Sense Interrupt Status 実行時は常に 0			
b3	Not Ready	NR	指定したデバイスが Ready 状態でない時セットする。			
b4	Equipment Check	EC	デバイスから Fault 信号を受け取った時、または			
			Recalibrate コマンドで TrackO 信号が一定時間内に検出			
			できなかった時にセットする。			
b5	Seek End	SE	Seek 又は Recalibrate コマンドによるシーク動作が正常			
			終了または異常終了したことを示す。			
b6	Interrupt Code	IC	INT 要求が何によるかを示す。			
b7	<i>'</i>		b7 b6 00:コマンドの正常終了(NT)			
			01:コマンドの異常終了(AT)			
			10:起動したコマンドが Invalid だったため、			
			マンドを実行しなかったことを示す。(IC)			
			11:デバイスに状態遷移があったことを示す(AI)			
リザルトステータスレジスタ1(ST1)						
	名称	略称	機能			
リち						

b0	Missing Address	MA	(1)IDをアクセスするコマンドでインデックスパルスを
	Mark		2回検出するまでに IDAM が見つからない時セットする。
			(2)IDAMが見つかったあと、DAM又はDDAMが見つからない
			とセットする。この時、ST2のMDビットもセットする。
b1	Not Writable	NW	ライト系コマンドで、ライトプロテクト信号を検出した。
b2	No Data	ND	(1)次の5種類のコマンド実行時にID情報で指定したセク

タがトラック上で検出できないとセットする。 Read Data/Read Deleted Data/Write Data

Write Deleted Data/Scan

(2)Read IDコマンド実行トラック上に CRC エラーのない IDが見つからないとセットする。

(3)Read Diagnostic コマンド実行時、セクタ IDと指定 ID の内容が一致しないとセットする。

b3 --- 0

b4 Over Run OR データ転送時にメインシステムのサービスが規定時間内 に行われないとセットする。

b5 Data Error DE ディスク上の ID またはデータの CRC エラーを検出した (Read ID を除く)。 ID、データの区別は ST2 の DD ビットによる。 b6 --- 0

b7 End of Cylinder EN EOTで指定した最終セクタを越えてリード/ライトを続ようとした時セットする。

```
リザルトステータスレジスタ 2 (ST2)
名称 略称 機能
```

bO Missing Address MD ST1のMAビットの(2)の時セットされる。

Mark in Data Field

b1 Bad Cylinder BC ST1のNDビットに付帯してIDのCバイトが一致せずFFHであるとセットする。(Read Diagnostic を除く)

b2 Scan Not SN Scan コマンドで最終セクタまで条件を満足しないとセッ Satisfied トする。

b3 Scan Equal Hit SH Scan コマンドで Equal 条件を満足するとセットする。

b4 No Cylinder NC ST1のNDビットに付帯してIDのCバイトが一致しないでFFHでもない時セットする。(Read Diagnosticを除く)

b5 Data Error in DD データの CRC エラーを検出するとセットする。

Data Field

b7

b6 Control Mark CM Read Data、Read Diagnostic、Scan コマンド実行時にDDAMを検出した時、またはRead Deleted Data 実行時にDAMを検出した時にセットする。

--- 0

リザルトステータスレジスタ3(ST3)

名称 略称 機能

b0 Unit Select0 USO デバイスへのUnit Select0信号の状態 b1 Unit Select1 US1 デバイスへのUnit Select1信号の状態 b2 Head Address HD デバイスへのSide Select信号の状態 b3 Two Side TS デバイスからのTwo Side信号の状態 b4 Track0 T0 デバイスからのTrack0信号の状態

b5 Ready RY デバイスからの Ready 信号の状態

b6 Write Protected WP デバイスからのWrite Protected信号の状態

b7 Fault FT デバイスからの Fault 信号の状態

6 FDC のコマンド

FDC のコマンドについて説明します。普通使用することのないと思われるコマンドについては説明を簡略化してあります。また、通常の MSX での使用を前提に記述してありますので、他の用途に使用する場合は参考文献などを参照して下さい。

765のコマンド説明で使われる略称

MT Multitrack マルチトラック操作(両面のトラックを続けてアクセス)を指

定します。

MF MFM Mode 1でMFMモード、0でFMモードを指定します。FMモードは単密

度ディスクの書き込みで使用される書き込み方式です。

SK Skip DDAMをスキップすることを指定します。

HD Head ヘッド番号を指定します。 US1,US0 Unit Select ドライブ番号を指定します。

EOT End of Track トラック上の最終セクタを指定します。

GPL Gap Length VFO SYNCを除いた GAP3 の長さを指定します。

Read Data

セクタのリードです。コマンドで指定した ID 情報(C、H、R、N)により、セクタのデータを読み取ります。

HD はヘッドの選択です。0 で SIDE0 になります。US1/US0 はドライブの指定です。MSX では2 ドライブまでしかシステムがサポートしませんので、US1 は常に0 になります。

MT=0、MF=1、SK=0、EOT=9、GSL=54H、DTL=0と指定して下さい。 (2DD/1DD ディスクのアクセスはこれで問題ありません。)

セクタの読み出しは連続して行うことができます(マルチセクタ機能)。TC(ターミナルカウント)信号を FDC に入力することによって Read Data コマンドは終了します。マルチセクタ機能は Read Deleted Data、Write Data、Write Deleted Data コマンドにそれぞれ同様です。

目的のセクタがインデックス信号を2回検出するまでに発見できないときは異常終了します。

R/W	141		DATA	
C	W	1	/MT /MF /SK / 0 / 0 / 1 / 1 / 0 / / - / - / - / - / - /HD /US1/US0/	
		3	C	
		4	Ĥ	
		5	R	
		6	N	
		7	EOT	
		8	GPL	
_	_	9	DTL	
F	R	_	転送データ	
R	R	1	STO	
		2	ST1	
		3	ST2	
		4	C	実行終了セクタの ID 情報
		5	Н	
		6	R	
		7	N	

Read Deleted Data

Deleted Data とはなにか戸惑うかも知れませんが、単に読み込むセクタの DAM が DDAM になっただけで、それ以外は通常のセクタのリードと変わりません。普通使われることはありません。

```
R/W DATA
C W 1 /MT /MF /SK / 0 / 1 / 1 / 0 / 0 / 2-9 Read Dataと同じ
E R - 転送データ
R R 1-7 Read Dataと同じ
```

Write Data

セクタのライトです。パラメータの説明はRead Data を参照して下さい。

R/W			DATA
C	W	1	/MT /MF / 0 / 0 / 0 / 1 / 0 / 1 /
		2	/ - / - / - / - / HD /US1/US0/
		3 4	C H
		5	R
		6	K N
		7	EOT
		8	GPL
		9	DTL
Ε	\AJ	9	転送データ
R	W R	1	STO
N	N	2	ST1
		2	ST2
			512 (
		4 5	H
		6	R
		7	N N
		1	IN

Write Deleted Data

Deleted Data のライトです。パラメータは Read Data を参照して下さい。

Read ID

トラック上にあるセクタの ID だけを読み取ります。コマンドを実行してから一番始めに見つかったセクタの ID 情報をリザルトフェーズで返します。エラーでない ID がインデックスマークを 2 回検出するまで見つからない場合は、ST1 の ND ビットをセットして異常終了します。エラーでない ID が見つからずさらに ID アドレスマークが 1 回も検出されなかった時には、ND ビットの代わりに ST1 の MA バイトをセットして異常終了します。

R/W			DATA	
C	W	1	/ 0 /MF / 0 / 0 / 1 / 0 / 1 / 0 /	
		2	/ - / - / - / - / HD /US1/US0/	
Ε	-	_	データ転送はない	
R	R	1	ST0	
		2	ST1	
		3	ST2	
		4	C	読み取った ID 情報
		5	Н	
		6	R	
		7	N	

Write ID

トラックをフォーマットします。Nでセクタ長を、SC で作成するセクタの数を指定します。セクタの内容はD で指定した値で埋められます。GPL はギャップ長ですが、通常は54H を指定します。

エグゼキューションフェーズでは、セクタ毎に CHRN の 4 バイトのデータを FDC に転送します。つまり、4*SC バイトのデータを転送することになります。

Read Diagnostic

セクタリードなのですが、たとえ CRC エラーが発生しても、セクタの ID と指定した ID 情報が異なっていても読み取り、セクタの ID で指定されるセクタ長は無視され、コマンドで指定したセクタ長分のデータが、EOT で指定したセクタ分読み込まれます。

```
R/W DATA
C W 1 / 0 /MF / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 0 /
2-9 Read Dataと同じ
E R - 転送データ
R R 1-7 Read Dataと同じ
```

Scan Equal

これと、Scan Low or Equal、Scan Low or Equal はディスク上のセクタの内容と CPU から送るデータを比較します。通常使用されません。

Scan Low or Equal

Scan Low or Equal

```
R/W DATA
C W 1 /MT /MF /SK / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 /
2-9 Scan Equal と同じ
E W - 転送データ
R R 1-7 Read Dataと同じ
```

Seek

シーク(ヘッドを目的のシリンダに移動すること)を行います。NCN でシリンダ番号を指定します。

Seek コマンドはコマンドフェーズでは FDC Busy 状態ですが、エグゼキューションフェーズでは Non-Busy 状態なので、他のドライブに対して

Seek、Recalibrate コマンドを実行させることができます。ただし、どれかのドライブが Busy 状態の時は FDC にリード/ライト系のコマンドを実行させてはいけません。

Recalibrate

ヘッドをシリンダ 0(ドライブの Track0 信号が検出される)までシークします。 Recalibrate コマンドは Busy かどうかの状態について Seek と同様です。

Sense Interrupt Status

Seek または Recalibrate コマンドによるシーク動作終了時のリザルトステータスを返します。PCN はシーク動作終了時のシリンダ番号を示します。

Sense Device Status

FDC へ入力されるデバイス信号の状態を返します。

Specify

FDC の各種時間用タイマ及び FDC の動作モードの初期値を FDC にセットします。

SRT(Step Rate Time)は、シーク動作時にドライブに送る STEP 信号の間隔時間を指定します。2ms 単位で 2~32ms を指定できます。(0:32ms・・・15:2ms) HUT(Head Unloaded Time)=1、HLT(Head Load Time)=1 を指定します。 ND(Non DMA Mode)は CPU と FDC の間のデータ転送方式を指定します。 MSX では DMA 転送がサポートされないため、通常 1 を指定します。(0:DMA モード、1:Non DMA モード)

Invalid

定義されていないコマンドが与えられた時、または Sense Interrupt Status コマンドが実行された時シーク系コマンドによる INT 要求が発生していない場合です。

7 FDC アクセスの例

765 系での FDC アクセスの例を示します。

STREG ステータスレジスタ DTREG データレジスタ

FDC へのコマンド書き込み

HL レジスタの示すアドレスからにコマンドデータ列、B にコマンドのバイト 数があるとします。

WRTCOM: LD DE, 07D0H ;タイマ ;(一定時間以内にBUSY=0にならなければ異常終了) WRTC01: LD A. (STREG) ;BUSY=0になるのを待つ AND 10H Z, WRTC02 JR ;NON BUSY になったらコマンド書き込みへ DEC ;タイマカウントダウン DE LD A, D 0R F NZ, WRTC01 JR SCF ;異常終了 RET WRTCO2: LD A, (STREG) ;DI0=0,RQM=1 になるのを待つ AND 0C0H CP 80H JR NZ, WRTCO2 ;コマンドデータ LD A, (HL) ;データレジスタに書き込む LD (DTREG), A INC HL DJNZ WRTC02 ;コマンドのバイト数分繰り返す ;正常終了 XOR Α RET

リザルトステータスの受け取り

HL にリザルトステータスを格納するバッファのアドレスがあるとします。

```
GETRES: LD
            A, (STREG)
                          ;ステータスレジスタを見る
      ADD
             A, A
      JR
             NC, GETRES
                          ;RQM=1になるのを待つ
      RET
             Р
                          ;DI0=0 ならリザルトフェーズは終了
                          ;データレジスタから読む
      LD
             A, (DTREG)
                          ;バッファに格納
      LD
             (HL), A
      INC
            HL
            GETRES
      JR
```

CPU から FDC へのデータ転送(ライトデータなど)

HL レジスタに転送するデータの先頭アドレスがあるとします。

CPTOFD: LD BC, STREG DE, DTREG LD CPTOF1: LD A, (BC) **ADD** A, A

NC, CPTOF1 JP ;RQM=1 を待つ

ADD A, A

RET ;NDM=0になったら終了 A, (HL) ;データ転送します LD

LD (DE), AINC HL JP CPT0F1

SEEK コマンド

Cレジスタにヘッドを移動するシリンダの番号があるとします。

SEEK: LD HL, COMBUF ;コマンドバッファ

PUSH HL

P₀P ΙX

LD (IX+00H), 0FH ;SEEK コマンド LD (IX+01H),00H;ドライブ指定 ;シリンダ番号 LD (IX+02H), CLD B. 03H

;コマンドのバイト数 ;コマンド書き込み CALL WRTCOM

LD HL, COMBUF

LD (HL), 08H;SENSE INTERRUPT STARUS コマンド

SEEK1: LD B, 01H

;コマンド書き込み CALL COMWRT

;リザルトステータス用バッファ LD HL, RESBUF ;リザルトステータス読み込み **GETRES** CALL

A, (RESBUF) LD ;STOの SE ビットが 1 になる(シーク終了)のを待つ

BIT 5, A

Z, SEEK1 JR

AND 0C0H ;正常終了か調べる

RET Ζ ;正常終了 SCF ;異常終了

RET

WRITE DATA コマンド

```
WRTDAT: LD
              HL, COMBUF
       PUSH
              HL
       P<sub>0</sub>P
              ΙX
       LD
              (IX+00H),45H
                             ;WRITE DATA コマンド
                             ;ドライブ、サイド
       LD
              (IX+01H),00H
       LD
              (IX+02H),00H
                             ;C
                             ;H
       LD
              (IX+03H),00H
       LD
              (IX+04H), 01H
                             ;R
       LD
              (IX+05H), 02H
                             ;N
       LD
              B, 9
              WRTCOM
       CALL
                             ;コマンド書き込み
       RET
              C
                             ;データ
       LD
              HL, DATA
                             ;データ転送
       CALL
              CPTOFD
                             ;FDC にターミナルカウントを送るサブルーチン
       CALL
              TC
              HL, RESBUF
       LD
       CALL
              GETRES
                             ;リザルトステータス受け取り
              A, (RESBUF)
                             ;正常に終了したか調べる
       LD
       AND
              0C0H
       RET
              Ζ
       SCF
       RET
```

4.3 MB8876系

1 MB8876

MB8876 系の FDC はウェスタンデジタル社が開発した FD1791 をもとに発展したもので、MB8876 は富士通の開発した製品です。もともと、片面、ドライブ1台用として設計されているため、レジスタ構成がシンプルである反面、2台以上のドライブを接続すると余計な手間がかかります。

FD1791 の方が本家にあたるので FD1791 ファミリと呼ばれることもあります。

2 レジスタ

8876 系の FDC は外部からアクセスできるレジスタを 5 本持っています。 コマンドレジスタは書き込み専用の 8 ビットレジスタで、FDC にコマンドを実行させる時にコマンドを書き込みます。

ステータスレジスタは読み込み専用の8ビットレジスタで、FDCの状態等を表します。ステータスレジスタはコマンドレジスタと同じアドレスでアクセスしますデータレジスタは、データ転送のために使用される8ビットレジスタです。トラックレジスタはディスクのヘッドの位置を示す8ビットレジスタです。

セクタレジスタはセクタアクセス時にセクタ番号を指定する8ビットレジスタです。

ステータスレジスタは各ビットがそれぞれ意味を持っています。各ビットの意味は下に示します。ステータスレジスタの各ビットの意味はコマンドによって変化します。

ステータスレジスタの内容

⊐.	マンド	STR7	STR6	STR5	STR4	STR3	STR2	STR1	STR0
TYPE I	すべての コマンド	NOT READY	WRITE PROTECT		SEEK ERROR	CRC ERROR	TRACK00	INDEX	BUSY
TYPE II	リード データ		0	RECORD TYPE	RECORD N. FOUND	CRC ERROR		DATA REQUEST	BUSY
	ライト データ	NOT READY	WRITE PROTECT	WRITE FAULT	RECORD N. FOUND		LOST DATA	DATA REQUEST	BUSY
TYPE III	リード アドレス		0	0	RECORD N. FOUND		LOST DATA	DATA REQUEST	BUSY
	リード トラック	NOT READY	0	0	0	0	LOST DATA	DATA REQUEST	BUSY
	ライト トラック	NOT READY	WRITE PROTECT	WRITE FAULT	0	0	LOST DATA	DATA REQUEST	BUSY
TYPE IV	コマンド 実行中	(今ま	で実行し	ていたニ	1マンドの)ステータ	′スと同じ	(意味)	0
	コマンド なし		WRITE PROTECT	HEAD ENGAGED	0	0	TRACK00	INDEX	0
マスタリセット (TYPE Iコマンドに準ずる)									

TYPE I コマンド

STRO BUSY FDC がコマンド実行中であることを表します。 STR1 INDEX インデックスホールを検出したことを示します。 STR2 TRACKOO ヘッドがトラック O の上にあることを示します。

STR3 CRC ERROR

IDフィールド読み出しの時にエラーがあったことを示します。 ベリファイ動作が成功しなかったことを示します。 STR4 SEEK ERROR STR5 HEAD ENGAGED ヘッドがメディアに押し付けられていることを示します。 STR6 WRITE PROTECT ディスクへの書き込みが禁止されていることを示します。

ドライブが動作可能状態でないことを示します。 STR7 NOT READY

TYPE II/III コマンド

STRO BUSY FDC がコマンド実行中であることを表します。

FDC がデータレジスタの読み出しまたは書き込みを要求している STR1 DATA REQUEST

ことを表します。

STR2 LOST DATA データレジスタの読み出しまたは書き込みが所定の時間内に行

われなかったことを表します。

STR3 CRC ERROR ID フィールドまたはデータフィールドの読み出しの時にエラー

があったことを示します。

STR4 RECORD NOT 正しく読み出せ、指定された ID をもつ ID フィールドがなかった

FOUND ことを示します。

STR5 RECORD TYPE DAM が DDAM だった時にセットされます。

/WRITE FAULT 書き込み動作が打ち切られたことを示します。

STR6 WRITE PROTECT ディスクへの書き込みが禁止されていることを示します。

STR7 NOT READY ドライブが動作可能状態でないことを示します。

3 ドライブコントロール

FDC 自体にはドライブのモーターをコントロールするなどの機能はないので、 これらは FDC とは別に外部回路があります。外部回路は機種によって異なる場合 があります。

これら外部回路のコントロールのために FDC のレジスタの他にいくつかの I/O ポートを使用します。

その他に FDC から出ている信号のうち良く利用される物を説明します。

DRQ DATA REQUEST データレジスタへの書き込みまたは読み出し請求です。

IRQ INTERRUPT コマンドの終了、打ち切り及びタイプ IV コマンドの指定によって REQUEST 発生する出力信号です。

-MR MASTER RESET マスタリセットです。-MR=0で全ての動作を停止します。

4 FDC のコントロール

FDC にある動作をさせるには、FDC のコマンドレジスタにコマンドを送ります。

コマンドは 11 種類あり、タイプ I からタイプ IV に大別されます。タイプ IV コマンドを除いてコマンドが実行中にはコマンドを書き込むことはできません。

FDC はコマンドレジスタにコマンドが書き込まれるとコマンドの実行を開始するので、コマンドの実行に必要なパラメータはコマンドを書き込む前に他のレジスタに書き込んでおく必要があります。

FDC のマスタリセット端子(MR)によって FDC にリセットを掛けることができます。この時内部のレジスタは次のようにプリセットされます。コマンドレジスタ =03H、ステータスレジスタ=(以前のステータスを保持)、データレジスタとトラックレジスタは不確定、セクタレジスタ=01H。マスタリセットが解除された時点で FDC はリストアコマンドを実行します。

5 FDCのコマンド

FDC のコマンドについて説明します。普通使用することのないと思われるコマンドについては説明を簡略化してあります。また、通常の MSX での使用を前提に記述してありますので、他の用途に使用する場合は参考文献などを参照して下さい。

TYPEIコマンド

リストア

トラック 0 へへッドを移動します。

r1/r0 はステップレートフラグ(ヘッドを1トラックずつ移動する時間間隔)でドライブに適した値を指定します。値が大きいほど間隔が長くなります。h はヘッドロードフラグで実行開始時にヘッドをメディアにつける(h=1)か離すか(h=0)を指定しますが、ヘッドロード/アンロード機構がない場合が多いので、1を指定して問題ありません。

V はトラック照合フラグです。V=1ではヘッド移動後にディスク上の ID フィールドとトラックレジスタの値を比較します。ID フィールドが見つからなかったり、値が違ったりすると、ステータスレジスタの SEEK ERROR ビットをセットします。

コマンド / 0 / 0 / 0 / 0 / h / V / r1/ r0/

シーク

データレジスタで指定したシリンダにヘッドを移動します。 シークするシリンダの番号をデータレジスタにセットしておきます。

コマンド / 0 / 0 / 0 / 1 / h / V / r1/ r0/

ステップ

ヘッドを1トラック移動します。

uはトラックレジスタ更新フラグで、1だとヘッドを移動すると同時にトラックレジスタも更新します。

ステップイン

ヘッドを1トラック内側に移動します。

コマンド / 0 / 1 / 0 / u / h / V / r1/ r0/

ステップアウト

ヘッドを1トラック外側に移動します。

コマンド / 0 / 1 / 1 / u / h / V / r1/ r0/

TYPE II コマンド

リードデータ

セクタを読み込みます。

対象とするセクタのセクタ番号とトラック番号をセクタレジスタとトラックレジスタにセットしておかなければなりません。データ転送はデータレジスタを介して行われます。オプションでサイド番号をチェックすることができます。リード/ライトのバイト数は ID フィールドを読んだ時に ID のセクタ長指定バイトによって決定されます。

Cは比較フラグで、1にするとサイド番号の比較を行います。その時はS(サイドフラグ)にサイド番号を指定します。サイド番号のLSBとSを比較します。

他はm(マルチレコードフラグ)=0、E(ディレイフラグ)=0 とすれば問題ありません。

コマンド /1/0/0/m/S/E/C/0/

ライトデータ

セクタの書き込みです。セクタの指定などに関してはリードデータを見て下さい。

a0 はアドレスマークフラグで、1 の時は DAM の代わりに DDAM を書き込みます。

コマンド / 1/0/1/m/S/E/C/a0/

TYPE III コマンド

リードアドレス

コマンドを指定してから最初に発見した ID の情報をデータレジスタを介して CPU に返します。返されるデータは ID の 4 バイトと IDCRC2 バイトの計 6 バイトです。

コマンド /1/1/0/0/0/E/0/0/

リードトラック

インデックス信号を検出してから1トラックのデータを読み込みます。データの同期はインデックスマーク、IDアドレスマーク、データアドレスマークで行われます。

コマンド /1/1/1/0/0/E/0/0/

ライトトラック

1トラック分のデータをディスクに書き込みます。フォーマットのために、 F5H、F6H、F7H の 3 種類のデータはそのまま書き込まれずに特殊なデータとしてディスクに書き込まれます。

F5H 実際にはA1Hをミッシングクロックで書き込みます。

F6H 実際にはC2Hをミッシングクロックで書き込みます。

F7H 実際には内部で計算された CRC2 バイトを書き込みます。

コマンド /1/1/1/1/0/E/0/0/

TYPE IV コマンド

フォースインタラプト

このコマンドはいつでもコマンドレジスタに書き込み実行することができます。 他のコマンドが実行中だとそのコマンドは打ち切られ、フォースインタラプトコ マンドが実行されます。

フォースインタラプトコマンドが実行されると、指定の条件でIRQ が発生します。

I0~I3はIRQの発生条件を指定します。

- IO=1 READY 入力の立ち上りで IRQ 発生
- I1=1 READY 入力の立ち下りで IRQ 発生
- I2=1 各インデックスパルスで IRQ 発生
- I3=1 無条件でただちに IRQ 発生

コマンド / 1 / 1 / 0 / 1 / I3/ I2/ I1/ I0/

6 フォーマットのデータ

ディスクのフォーマットにはライトトラックコマンドを使います。ライトトラックコマンドではトラック上のデータをほぼそのまま書き込んでいくことになります。ここでは2DDのディスクでの標準的なデータを示します。標準的な長さは1トラック6250バイトとなりますが、実際にはドライブの回転変動などで±2%までの誤差が出る可能性があります。

セクタ部はセクタ数分(9回)繰り返します。

フォーマットでは、アドレスマークをミッシングクロックという特殊な形式で書き込まなければなりません。そのためにF5H~F7Hのデータを使います。これらはFDCによって特殊な扱いを受けます。詳しくはライトトラックコマンドの説明を見てください。

フォーマットのデータ

```
バイト数 内容
 データ
   4EH
         80
         12
   00H
   F6H
          3
   FCH
         1
              インデックスマーク
         50
   4EH
セクタ部
         (セクタ数分繰り返す)
   00H
         12
   F5H
          3
   FEH
          1
シリンダ番号 1
              (C:0\sim4FH)
サイド番号
         1
              (H:0\sim1)
セクタ番号
         1
              (R:1\sim9)
 セクタ長
              (N:2)
          1
   F7H
          1
              ID CRC
   4EH
         22
         12
   00H
   F5H
          3
   FBH
          1
              データマーク
   4EH
        512
              セクタの内容
   F7H
              DATA CRC
         1
         84
   4EH
(ここまでセクタ部)
   4EH トラックの終わりまで(ドライブの回転誤差で長さは変わります。)
```

7 FDC アクセスの例

8876 系での FDC アクセスの例を示します。

```
CMREG コマンドレジスタ
STREG ステータスレジスタ(=CMREG)
TRREG トラックレジスタ
SCREG セクタレジスタ
DTREG データレジスタ
FDCST FDC からの DRQ、IRQ 信号(b7:IRQ b6:-DRQ とする)
```

CPU から FDC へのデータ転送(ライトデータなど)

HL レジスタに、転送するデータのアドレスがあるとします。

```
CPTOFD: LD
             BC, FDCST
      LD
             DE, DTREG
CPTOF1: LD
             A, (BC)
                           ;DRQ、IRQの状態を読む
      ADD
             A, A
      RET
             C
                           ;IRQ がセットされたので終了
       JP
             M, CPTOF1
                           ;DRQ がまだセットされていない
      LD
             A, (HL)
                           ;メモリから読んで
                           ;データレジスタに書く
      LD
             (DE), A
       INC
             HL
             CPT0F1
      JP
```

FDC から CPU へのデータ転送(リードデータなど)

HL レジスタに、データを転送するアドレスがあるとします。

```
BC, FDCST
FDTOCP: LD
             DE, DTREG
      LD
FDTOC1: LD
             A, (BC)
                           ;DRQ、IRQ の状態を読む
      ADD
             A, A
      RET
                           ;IRQ がセットされたので終了
             M, FDTOC1
                           ;DRQ がまだセットされていない
      JP
      LD
             A. (DE)
                           ;データレジスタから読んで
                           ;メモリに書く
      LD
             (HL), A
      INC
             HL
      JP
             FDT0C1
```

シーク

Bにシークするシリンダ番号が入っているとします。

SEEK: LD A,B ;シリンダ番号をデータレジスタにセット

LD (DTREG), A

(SP), HL ;ウェイトを入れる

EX (SP), HL

LD A, 11H ;シークコマンド

LD (CMREG), A EX (SP), HL

EX (SP), HL EX (SP), HL

SEEK1: LD A, (STREG) ;BUSY=0 になるのを待つ

RRA JR

EX

C, SEEK1

ライトデータ

トラックレジスタにシリンダ番号、セクタレジスタにセクタ番号がセットされているとします。

RDDATA: LD A, OAOH ;ライトデータコマンドを書き込む

LD (CMREG), A

LD HL, DATA ;データのアドレス

CALL CPTOFD LD B, 70H

RDDAT1: EX (SP), HL EX (SP), HL

DJNZ RDDAT1

LD A, (STREG) ;ステータスレジスタを読む

AND OFCH

RET ;成功なら Z=1 ;Z=0 はエラーが発生

; エラーの種類は A レジスタでわかる

4. 4 トラックフォーマット

トラック上に記録されているデータのフォーマットを説明します。

2DD ディスクでは、ディスクの片面には80本のトラックがあり、それぞれのトラックに8~9セクタのデータを記録しています。1トラックの容量は6250 バイトです。

6250(バイト)*80(トラック)*2(面)=1000000(バイト)で、2DD ディスクの容量が 1MB となっています。実際に記録される容量がこれよりも少ないのは、トラック 上には実際のデータ以外にもいろいろ記録されているからです。ところで6250 バイトというのは標準値です。トラックにデータを書き込む速度は一定なのですが、ディスクの回転は機種によって誤差があったり、同じマシンでも微妙に回転変動が生じているので、1トラックに書き込みできる容量はその時々で変化します。ですから、トラック容量は最悪で6250 バイトを中心に±2%程度の誤差が出る可能性を見込んでおかなければなりません。

トラックは、プリアンブル部、セクタ部、ポストアンブル部の3つの領域で構成されます。

プリアンブル部はトラックの先頭、つまりインデックス信号の検出される位置から存在します。この部分はトラックの先頭にある"余白"です。IAM(インデックスアドレスマーク)はトラックの先頭を示します。SYNCはIAMの読み取りのため同期を取るときに必要な部分です。実際にはSYNCとIAMの先頭の3バイトのデータによって同期が取られます。IAMの始めの3バイトはミッシングクロックという特殊な形式でディスクに記録されています。GAPはデータとデータの間の余白です。回転変動等による影響を避けるためにもGAPが必要です。

セクタ部は ID 部とデータ部に分かれています。 ID 部は個別のセクタを示す もので、セクタごとに存在します。IDAM(ID アドレスマーク)は、セクタの ID フィールドの始まりを示します。ID は C、H、R、N の 4 つのデータで構成され ます。それぞれ、シリンダ番号、ヘッド番号、レコード番号、データ長を示します 2DD9 セクタフォーマットでは C は 0 から 79、H は $0\sim1$ 、R は $1\sim9$ 、N は 2 で す。N はセクタの長さで、0:128 バイト、1:256 バイト、2:512 バイト、3:1024 バイト・・・、ですが、その上限はFDCによって異なる場合があります。N=3までは、どのFDCでも使用できます。4以上の場合FDCによって扱いが異なる場合があるので注意が必要です。

データ部は、実際のデータが記録される部分です。DAM(データアドレスマーク)がデータ部の始まりを示します。DAM の代わりに DDAM(デリーテッドアドレスマーク)も使用することができます。DAM と DDAM の違いは単にアドレスマークの値が違うというだけです。DAM が通常使用されます。DDAM で始まるセクタをどう処理するかは FDC、ディスクドライバによって異なります。

IDAM と DAM(DDAM)の始めの 3 バイトは IAM の場合と同様、ミッシング クロックで書き込まれています。 SYNC と IDAM、DAM、DDAM で読み取り データの同期を取ります。

CRC は記録されたデータを読んだ時に、正しくデータを読み込めたか(またはデータが正しく記録されたか)を調べるためのもので、チェックサムのようなものと考えると理解しやすいと思います。ID 部とデータ部のそれぞれに存在し、それぞれ IDCRC、DATACRC と呼ばれます。データの読み込み時に CRC エラーが発生すると、FDC はそれをシステムに知らせます。

GAP3 の長さはデータ長によって異なることがあります。N=2 では 54H バイトです。

ポストアンブル部はトラックの最後の余白です。この部分の長さはデータ部の 長さによって変わりますし、またドライブの回転変動によっても変わります。

トラックの構成

プリアンブル部		GAP0	4EH	バイト数 80	
		SYNC IAM	00H C2H	12 3	(ミッシングクロック)
			FCH	1	
		GAP1	4EH	50	
セクタ部	ID部	SYNC	00H	12	セクタ部がセクタ数分繰り返す
		IDAM	A1H	3	(ミッシングクロック)
			FEH	1	
		C	C	1	
		Н	Н	1	
		R	R	1	
		N	N	1	
		CRC	CRC	2	
		GAP2	4EH	22	
	データ部	SYNC	00H	12	
		DAM/DDAM		3	(ミッシングクロック)
			FBH/F8H		
		データ			√によって決まる)
		CRC	CRC	2	
		GAP3	4EH		長によって変化する)
ポストアンブル部		GAP4	4EH	(変化する	5)

第6部 APPENDIX



第1章 MSX ディスクシステム一覧

メーカー		ドライブ	カーネル	ドライバ	FDC	DISK ROM スロット
SONY	HBD-50 HBD-20W	1DD*1 2DD*1	3	S02	8876	(拡張ドライブ) (拡張ドライブ)
	HBD-30W	2DD*1	3	S01	8876	(拡張ドライブ)
	HBD-F1	2DD*1	3	S02	8876	(拡張ドライブ)
	HB-701FD	1DD*1	3	302	0070	(JIAJKI DID)
	HB-F500	2DD*1				
	HB-F900	2DD*2	3	S01	8876	
	HB-T600	2DD*1	Ū	001	0070	
	HB-F1XD	2DD*1	3	S02	8876	
	HB-F1XDmkII	2DD*1		S02	8876	
	HB-F1XDJ	2DD*1		S02	8876	
	HB-F1XV	2DD*1	3	S02	8876	
National	FS-FD351	2DD*1				(拡張ドライブ)
	CF-3300	2DD*1				
	FS-4600F	2DD*1	3	NA1	8876	
	FS-4700F	2DD*1	2	NA2	8876	
	FS-5500F1/F2	2DD*1	2 2 3 3 3	NA2	8876	3–3
	FS-5000F2	2DD*2	3	NA1	8876	3–3
Panasonic	FS-FD1	2DD*1	3	S04	8876	(拡張ドライブ)
	FS-FD1A	2DD*1	3	PA1	765	(拡張ドライブ)
	FS-A1F	2DD*1	3	PA2	765	3-2
	FS-A1FM	2DD*1				
	FS-A1WX	2DD*1	4	PA3	765	3-2
	FS-A1FX	2DD*1	4	PA3	765	3-2
	FS-A1WSX	2DD*1		PA3	765	3-2
	FS-A1ST(前期?)		6	PA4	765	3-2
	FS-A1ST(中期?)		6	PA6	765	3-2
	FS-A1ST(後期)	2DD*1	6	PA5	765	3-2
CANVO	FS-A1GT	2DD*1		PA5	765	3-2
SANY0	MFD-35	1DD*1				(拡張ドライブ)
	MPC-25F MPC-25FD	1DD*1 2DD*1				
	MPC-25FK	2DD*1 2DD*1				
	PHC-25FK	2DD*1 2DD*1				
	PHC-70FD	2DD*1 2DD*1	4	SA1	765	3-2
	PHC-70FD2	2DD*1 2DD*2	4	SA1	765	3-2 3-2
CANON	V-30F	2DD*2 2DD*1	2	CA1	103	3-1
TOSHIBA	HX-F100	1DD*1	2	CAT		(拡張ドライブ)
TOSHIDA	HX-F101	2DD*1				(拡張トライブ)
	HX-34	2DD*1	2	T01	8876	
Victor	HC-F303	1DD*1	_	101	0070	(拡張ドライブ)
	HC-90	2DD*1		VI1	8876	(אנאוני)
	HC-95	2DD*2	3	VI1	8876	
			-	• - •		

MITSUBISHI	ML-30FD	2DD*1				(拡張ドライブ)
	ML-G30 Model1	2DD*1		MI1	8876	
	ML-G30 Model2	2DD*2		MI1	8876	
YAMAHA	FD-05	2DD*1				(拡張ドライブ)
	FD-03	1DD*1				(拡張ドライブ)
	YIS805/128	2DD*1				
	YIS805/256	2DD*2	1	YA1		0-2
HITACHI	MPF-310H	2DD*1				(拡張ドライブ)
	MB-H70	2DD*2				
DAISEN	MX30A	2DD				(拡張ドライブ)
	MX30B	2DD/2HD				(拡張ドライブ)
ASCII			7	AS1		HD I.F.

ドライブ数は基本的なシステムでの場合で、増設できる場合があります。

第2章 ファンクションコールクイックリファレンス

ファンクションコールのファンクション番号、名称、設定と戻り値のみを表にしてあります。名称と設定、戻り値の説明は、簡略化してある場合もあります。 この表は、ファンクションについて熟知している場合にのみ利用し、不明な点は第3部及び参考文献で確認して下さい。

ファンクション名 設定/戻り値 00H プログラムの終了 なし /なし 01H コンソール入力 なし /A 文字コード コンソール出力 02H E 文字コード /なし 補助入力 なし /A 文字コード 03H 補助出力 E 文字コード 04H /なし 05H プリンタ出力 E 文字コード /なし FFH:入力 /A 文字コード 06H 直接コンソール I/0 ◇FFH:文字コード /なし 07H 直接コンソール入力 なし /A 文字コード エコーなしコンソール入力 /A 文字コード 08H なし 09H 文字列出力 DE 文字列のアドレス /なし OAH バッファ行入力 DE バッファアドレス(DE) 最大文字数 /(DE+1) 入力文字数 (DE+2) 文字列 /A OFFH:入力あり OOH:なし 0BH コンソールステータス なし バージョンの獲得 なし /HL 0022H 0CH ODH ディスクリセット なし /なし E ドライブ番号(0~7)/なし OEH ディスクの選択 0FH ファイルのオープン DE FCB アドレス /A 0:成功 FFH:失敗 ファイルのクローズ DE FCB アドレス /A 0:成功 FFH:失敗 10H DE FCB アドレス /A 0:成功 11H 最初のエントリの検索 FFH:失敗 12H 次のエントリの検索 なし /A 0:成功 FFH:失敗 DE FCB アドレス ファイルの削除 /A 0:成功 13H FFH:失敗 シーケンシャル読みだし FCB アドレス 14H DE /A 0:成功 1:失敗 シーケンシャル書き込み 15H DE FCB アドレス /A 0:成功 1:失敗 ファイルの作成 FCB アドレス /A 0:成功 FFH:失敗 16H DE ファイル名の変更 FCB アドレス (DE+17) 新ファイル名 17H DE /A 0:成功 FFH:失敗 18H ログインベクタの獲得 なし /HL ログインベクタ カレントドライブの獲得 /A カレントドライブ(0~7) 19H なし DE DTAアドレス /なし 1AH DTAのセット アロケーション情報の獲得 1BH 省略 ランダム読みだし FCB アドレス 21H DE /A 0:成功 1:失敗 ランダム書き込み 22H DE FCB アドレス /A 0:成功 1:失敗 ファイルサイズの獲得 FCB アドレス 23H DE /A 0:成功 FFH:失敗 ランダムレコードのセット FCB アドレス /なし 24H DE ランダムブロック書き込み DE FCBアドレス HL 書き込むレコード数 26H /A 0:成功 1:失敗 27H ランダムブロック読みだし DE FCBアドレス HL 読み込むレコード数 /A 0:成功 1:失敗 HL 読んだレコード数

ファンクション名 設定/戻り値

```
28H
  ランダム書き込みゼロフィル DE FCBアドレス
                                 /A 0:成功 1:失敗
2AH 日付の獲得
                   なし
                                 /HL:年 D:月 E:日 A:曜日
                   HL:年 D:月 E:日
2BH 日付のセット
                                 /A 0:成功 FFH:無効
2CH 時刻の獲得
                   なし
                   /H:時 L:分 D:秒 E:1/100秒
                   H:時 L:分 D:秒 E:1/100秒
2DH
   時刻のセット
                   /A 0:成功 FFH:無効
2EH ベリファイフラグセット
                   E 0:無効 0以外:有効/なし
2FH セクタ読みだし DE セクタ番号 L ドライブ H セクタ数 /A 0:成功30H セクタ書き込み DE セクタ番号 L ドライブ H セクタ数 /A 0:成功
31H ディスクパラメータの獲得 DE バッファのアドレス /A エラーコード
                   L ドライブ番号
                                   /DE 保存される
40H 最初のエントリの検索
                  DE ASCIIZ, FIB HL ASCIIZ 文字列(DE=FIB)
                            IX 新しいFIB
                  B 検索属性
                  /A エラーコード (IX) 一致するエントリ
                  IX FIB /A エラー (IX) 次の一致するエントリ
41H 次のエントリの検索
                  DE ASCIIZ, FIB HL ASCIIZ 文字列(DE=FIB)
42H 新しいエントリの検索
                  B 検索属性,新規作成フラグ(b7)
                  IX テンプレートファイル名を保持している新しい FIB
                  /A エラー (IX) 新しいエントリ
43H ファイルハンドルのオープン DE ASCIIZ, FIB A オープンモード
                    /A エラー
                               B 新しいファイルハンドル
44H ファイルハンドルの作成
                     DE ASCIIZ
                               A オープンモード
                     B 要求する属性/新規作成フラグ(b7)
                    /A エラー
                              B 新しいファイルハンドル
45H ファイルハンドルのクローズ
                    B ファイルハンドル /A エラー
46H
  ファイルハンドルの確保
                     B ファイルハンドル /A エラー
                     B ファイルハンドル /A エラー
47H
   ファイルハンドルの複製
                                   B 新しいファイルハンドル
48H
  ファイルハンドルからの読み出し B ファイルハンドル DE バッファアドレス
                       HL 読み込むバイト数
                       /A エラー HL 実際に読み込んだバイト数
49H ファイルハンドルへの書き込み
                       B ファイルハンドル DE バッファアドレス
                       HL 書き込むバイト数
                       /A エラー HL 実際に書き込んだバイト数
4AH ファイルハンドルポインタの移動 B ファイルハンドル A 方式コード
                       DE:HL 符号付きオフセット
                       /A エラー DE:HL 新しいファイルポインタ
                   B ファイルハンドル A サブファンクションコード
4BH デバイスの I/O 制御
                  DE 他のパラメータ
                  /A エラー DE 他の結果
4CH ファイルハンドルのテスト
                    B ファイルハンドル DE ASCIIZ, FIB
                   /A エラー B 0:同じファイルでない FFH:同じ
4DH
   ファイル・サブディレクトリの削除
                           DE ASCIIZ, FIB /A エラー
4EH
   ファイル名・サブディレクトリ名の変更 DE ASCIIZ,FIB HL ASCIIZ /A エラー
   ファイル・サブディレクトリの移動
4FH
                           DE
                             ASCIIZ,FIB HL ASCIIZ /A エラ-
50H
   ファイル属性の獲得・セット
                           DE ASCIIZ, FIB A 0:獲得 1:セット
                           L 新しい属性バイト(A=1の場合)
                           /A エラー L 現在の属性バイト
```

```
51H ファイルの日付および時刻の獲得・セット DE ASCIIZ, FIB A 0:獲得 1:セット
                      IX 新しい時刻(A=1) HL 新しい日付(A=1)
                      /A エラー DE 時刻 HL 日付
                        ファイルハンドル /A エラー
ファイルハンドル HL ASCIIZ /A エラー
52H ファイルハンドルの削除
53H
  ファイルハンドルの名前の変更
                      В
                      B ファイルハンドル HL ASCIIZ /A エラー
54H
  ファイルハンドルの移動
  ファイルハンドルの属性の獲得・セット B ファイルハンドル A O:獲得 1:セット
55H
                         L 新しい属性バイト(A=1)
                         /A エラー L 現在の属性バイト
56H ファイルハンドルの日付及び時刻の獲得・セット B ファイルハンドル
               A 0:獲得 1:セット IX 時刻(A=1) HL 日付(A=1)
              /A エラーDE 時刻 HL 日付
57H ディスク転送アドレスの獲得
                    - なし /DE 現在のディスク転送アドレス
58H ベリファイフラグ設定の獲得
                     なし /B 00H:無効 FFH:有効
                     B ドライブ番号 DE 64 バイトバッファ
59H カレントディレクトリの獲得
                    /A エラー DE カレントパス
5AH カレントディレクトリの変更
                     DE ASCIIZ /A エラー
5BH パス名の解析
            B ボリューム名フラグ(b4) DE ASCIIZ /A エラー
            DE 終了文字へのポインタ HL 最後の項目の先頭
            B 解析フラグ C 論理ドライブ
5CH
   ファイル名の解析 DE ASCIIZ HL 11 バイトバッファ
             /A エラー DE 終了文字 HL 保存 B 解析フラグ
  文字の検査 D 文字フラグ E 検査する文字/ A O D 変更された文字フラグ
5DH
          E 検査された(大文字にされた)文字
  完全なパス文字列の獲得 DE 64 バイトバッファ
5EH
                 /A エラー (DE) 完全なパス文字列
                 HL 最後の項目の初めへのポインタ
5FH ディスクバッファのフラッシュ B ドライブ番号(OFFH:全て)
               D 00H:フラッシュのみ FFH:フラッシュして無効にする
               /A エラー
60H 子プロセスの起動
               なし
                          /A エラー B 親プロセスの ID
               B 親のプロセス ID /A エラー
61H 親プロセスに戻る
                           B 子プロセスからの1次エラーコード
                           C 子プロセスからの2次エラーコード
                       B 終了のエラーコード /なし
62H
  エラーコードを伴った終了
  アボート終了ルーチンの定義
                       DF
                         アボート終了ルーチン(0:解除)
63H
64H ディスクエラー処理ルーチンの定義 DE ディスクエラールーチン(0:解除)/A 0
65H 直前のエラーコードの獲得
                       なし /A O B 直前のエラーコード
              B 説明すべきエラーコード DE 64 バイトのバッファ
66H エラーコードの説明
               /A O B O あるいは変更無し
                (DE) エラーメッセージが入る
67H ディスクのフォーマット B ドライブ番号 HL バッファ DE バッファサイズ
                 A 0:選択文字列 1~9 フォーマット
                   FEH. FFH ブートセクタの更新
                  エラー B スロット(エントリでA=0)
                   アドレス(エントリで A=0)
68H RAM ディスクの作成あるいは消去 B 0:消去 1~FEH:作成 FFH:サイズを返す
                     /A エラー B RAMディスクのサイズ
69H セクタバッファの割り付け B 0:バッファ数を返す 1~FFH:要求するバッファ数
                  /A エラー B バッファの現在の数
```

ファンクション名 設定/戻り値

6AH 論理ドライブの割り当て B 論理ドライブ番号(1:A・・・) D 物理ドライブ番号(1:A・・・) /A エラー D 物理ドライブ番号(1:A・・・) 6BH 環境変数の獲得 HL ASCIIZ DE バッファ B バッファサイズ /A エラー DE 保存される、A=Oの場合バッファが満たされる 6CH 環境変数のセット HL ASCIIZ DE ASCIIZ /A エラー 6DH 環境変数の検索 DE 環境変数番号 HL 名前文字列のバッファへのポインタ B バッファサイズ /A エラー HL 保存され、バッファが満たされる 6EH ディスク検査ステータスの獲得・セット A 00H:獲得 01H:セット B 00H:有効(A=01H) FFH:無効(A=01H) /A エラー B 現在の設定 なし /A 0 BC カーネルバージョン 6FH MSX-DOS のバージョン番号の獲得 DE MSXDOS2. SYS のバージョン 70H リダイレクションの状態の獲得・セット A 00H:獲得 01H:セット B 新しい状態 b0:標準入力 b1:標準出力 /A エラー B コマンド以前のリダイレクションの状態

編集後記

テクニカルガイドブックディスク編が第二版となりました。この第二版は実際のところ初版からあまり変わっていないので、初版を持っている方にはたいして足しにならないかも知れません。初版で不十分だった部分をいろいろ入れたいとは思っていたのですが、結果的にはたいしたことはできませんでした。

テクニカルガイドブックディスク編という名称は長くて面倒ですが、公式の通称(?)はディスクテクガイです。しかし中にはテクガイディスク編と呼んでいるという方もいるようです。好きなように呼んで下さい。

ディスクテクガイは安心して利用できる資料を目標にしています。間違いを発見された場合や、こうした方がいいと思った場合などぜひご連絡下さい。

ディスクテクガイに関してのご感想やご意見、情報などは筆者宛でお送り下さい。質問などの場合は必ず返信封筒を同封の上でお願いします。

テクニカルガイドブックディスク編の独特かつ魅力的な扉イラストは、その画 風で好評の長良川鵜さんの手によるものです。今回、第二版のために新たに描い て頂きました。初版と同様、本書の重要な引き立て役となっています。

著者略歴

和泉澤 拓。1973年6月千葉県生まれ。CF-3000 に始まり、FS-5500、FS-A1ST とひたすら MSX をさわっていた。現在は Dynabook、X68K ユーザーでもある。バックアップ活用テクニック誌パート 20 の大コンテストで"COPY CAT"が準グランプリ受賞。現在は X68K 上でプログラムを書いている。千葉大学理学部在学中。

イラスト・長良川 鵜

MSX テクニカルガイドブック ディスク編 検印省略 1992 年 12 月 30 日 初版発行 1993 年 6 月 15 日 第二版発行 1996 年 11 月 24 日 HTML 版発行 発行所 アスキャット

著者 和泉澤 拓

HTML 化 JR SOFT

COPYRIGHT 1993 ASCAT ALL RIGHTS RESERVED

本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部あるいは全部について、 著作権所有者から文書による許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、 複製することは禁じられています。

(注)編集後記は製品版のものです。